

フィリップス
インイヤー完全ワイヤ
レスヘッドホン

Bluetooth®
ブラック

TAT3265BK



ぴったりフィットし、優れたサウンドとクリアな通話を実現

T3265 は、IPX4 規格の防水素材を採用したスタイリッシュなデザイン。超軽量で耳にぴったりフィットするので、ランニング時にも快適です。2つのマイクで優れたノイズキャンセリング機能を発揮するため、クリアな通話を楽しめます。また、BT チップ搭載の 13mm ドライバーで優れたサウンドを実現します。

利便性を追求したデザイン

- タッチコントロールで音楽も通話も簡単制御
- 静電容量センサー、ヘッドホンの接続を検知

音楽にも通話にも優れた音質

- 2つのマイクによるクリアボイスキャンセリング
- BT 5.2 BT チップ搭載 13mm ドライバー
- ヘッドホン接続にミラーリング技術を採用

ペアリングや操作が簡単

- IPX4 防滴、防汗仕様
- Bluetooth デバイスを自動的に検出するスマートペアリング
- 携帯電話の音声アシスタントを簡単に起動

PHILIPS

仕様

サウンド

- 音響システム: セミクローズド
- 周波数特性: 20 ~ 20,000 Hz
- インピーダンス: 32 Ω
- スピーカー直径: 13mm
- 感度: 98 dB
- 周波数特性: 20 ~ 20,000 Hz

コネクティビティ

- マイク: 内蔵マイク
- Bluetooth 仕様: A2DP, AVRCP, HFP, ストリーミング形式: SBC, aptX, AAC
- Bluetooth バージョン: 5.2
- 最大範囲: 最大 10 m

利便性

- 通話コントロール: 通話を保留, 2 つの通話を切り替え, 着信の応答/通話の終了, 着信の拒否

アクセサリ

- クイックスタートガイド: 有
- USB ケーブル: USB-C ケーブル

電源

- 充電電池の種類: リチウムイオン
- 充電式: 有
- 通話時間: 4 時間
- 音楽再生時間: 6+18 時間

- 充電時間: 2 時間
- 待機時間: 25 時間

パッケージ寸法

- パッケージ種類: ボックス
- パッケージ内製品数: 1
- シエルフへの取り付けタイプ: 両方
- 梱包サイズ (W x H x D): 4.4 x 14.7 x 9.4 cm
- 総重量: 0.171 kg
- 本体重量: 0.051 kg
- 風袋重量: 0.12 kg
- EAN: 48 95229 11710 5

外箱

- 販売用パッケージ数: 24
- Outer carton (L x W x H): 43 x 28.6 x 18.3 cm
- 総重量: 4.93 kg
- 本体重量: 1.224 kg
- 風袋重量: 3.706 kg
- GTIN: 1 48 95229 11710 2

内箱

- 販売用パッケージ数: 6
- Inner carton (L x W x H): 27 x 10.3 x 16.2 cm
- 総重量: 1.12 kg
- 本体重量: 0.306 kg
- 風袋重量: 0.814 kg
- GTIN: 2 48 95229 11710 9

特長

IPX4

IPX4 防滴仕様のこの完全ワイヤレスヘッドホンは、あらゆる方向からの水滴を防ぎます。少しくらい汗をかいても雨にぬれても安心です。

タッチコントロール

便利なタッチコントロールを採用。タッチするだけで、音楽の再生・一時停止、前後の曲の再生、電話の応答・拒否など、簡単に制御できます。

音声アシスタント

イヤホンをタッチするだけで携帯電話の音声アシスタントを起動でき、音楽を再生したり、電話をかけたり、天気をチェックしたりすることができます。

静電容量センサー

内蔵静電容量センサーにより、イヤホンを外すと音楽が自動的に一時停止されるため、誤って再生されてしまうのを防ぐことができます。

クリアボイスキャンセリング

2 つの内蔵マイクによるクリアボイスキャンセリングで、明瞭な通話を楽しめます。

最高のサウンド

13mm スピーカーと BT 5.2 チップが最高音質のサウンドを実現します。

スマートペアリング

充電ケースを開ければすぐにイヤホンをペアリングできます。一度ペアリングすると、最後にペアリングしたデバイスが記憶されます。

ミラーリング

先進の TWS 再転送技術により、2 つのイヤホンを遅延なしで接続し、安定性を向上させます。

発行日 2022-05-09

バージョン: 4.0.2

12 NC: 8670 001 73539
EAN: 48 95229 11710 5



Philips Japan, Ltd.