

Philips
Klasični mikro glasbeni
stolp

Tračni visokotonski zvočnik

150 W

MCM761



Obsedeni z zvokom

Uživajte v glasbi izvirne kakovosti

Odličen zvok imate na doseg roke s Philipsovim klasičnim mikro glasbenim stolpom. Neposredno presnemite glasbo v obliki MP3 prek priklopa USB Direct. Računalnik ni potreben. Elegančna zasnova ter z lesom obdani zvočniki za klasičen videz, ki ne bo nikoli iz mode.

Različni viri za širšo izbiro

- Skladbe s CD-jev pretvorite v MP3
- Uživajte v skladbah MP3/WMA neposredno iz prenosnih pogonov USB
- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW
- Kasetofon s samodejno ustavitvijo

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Neodimov tračni visokotonski zvočnik za natančno reprodukcijo zvoka
- Incredible Surround™ za večje zvočne užitke
- Regulacija visokih in nizkih tonov za enostavno nastavljanje
- Skupna izhodna moč 150 W RMS

Enostavna uporaba

- Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop
- Digitalni kanalnik RDS s 40 prednastavljenimi postajami
- Funkciji budilke in izklopnega časovnika



asimpleswitch.com

PHILIPS

dovršeno in preprosto

Značilnosti

Neodimov tračni visokotonski zvočnik

Neodimov tračni visokotonski zvočnik je monopolna enota, ki proizvaja dinamičen in čist zvok od sredaj. Običajen je pri uporabi z vrhunskimi zvočnimi sistemi, saj reproducira zvok z neprekosljivo natančnostjo. Običajni stožčasti in kupolasti visokotonski zvočniki delujejo po principu usmerjene premične tuljave, medtem ko monopolni neodimov tračni visokotonski zvočnik visoke frekvence širi v polnem 180-stopinjskem vzorcu. Tako se občutno poveča širina zvočnega spektra visokih tonov in razširi idealno območje poslušanja, kar zagotavlja širok, kristalno čist in naraven zvok – celo pri kompaktnih zvočnih sistemih.

Incredible Surround™

Incredible Surround je Philipsova avdio tehnologija, ki s svojim izjemnim povečanjem zvočnega polja zagotavlja popoln zvočni užitek.

Incredible Surround za mešanje zvokov, ki prihajajo z leve in desne, uporablja elektronski pomik faze ter na ta način navidezno poveča razdaljo med obema zvočnikoma in občutno izboljša stereo učinke ter ustvari bolj naravno dimenzijo zvoka. Incredible Surround s povečanjem zvočne globine in širine omogoča doživetje resničnega prostorskega zvoka brez uporabe dodatnih zvočnikov.

regulacija visokih in nizkih tonov

Visoki in nizki toni sta funkciji izenačevalnika, ki upravljata z visokimi in nizkimi frekvencami zvočnih stopenj vašega avdia. Visoki toni (treble) uravnavajo ojačanje visokih tonov v glasbi, medtem ko nizki toni (bass) upravljajo s stopnjo ojačanja nizkih tonov. Z uporabo tipk gor in dol lahko poslušalec poudari nizke ali visoke tone, lahko pa jih pusti na prvotni vrednosti, s čemer doseže predvajanje glasbe s prvotnimi nastavitvami posnetka. Z regulacijo

visokih in nizkih tonov bo glasba zvenela po vašem okusu.

Neposredna povezava USB za glasbo v obliki MP3/WMA

Napravo preprosto priključite v vrata USB na Philipsovem glasbenem stolpu. Digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz naprave. Zdaj lahko svoje najljubše trenutke delite z družino in prijatelji.

Skladbe s CD-jev pretvorite v MP3

Enostavno priključite pomnilniško napravo USB v vrata USB na Philipsovem avdio sistemu in začnite s snemanjem svoje najljubše glasbe s CD-jev v napravo USB ali predvajalnik MP3 z enim samim dotikom in brez računalnika. Tako lahko ustvarite lastne datoteke MP3 prek neposrednega digitalnega snemanja datotek MP3.



Klasični mikro glasbeni stolp
Tračni visokotonski zvočnik 150 W

MCM761/12

Specifikacije



Datum izdaje 2012-12-23

Različica: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50399
EAN: 87 12581 46880 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com