

Philips  
Sistema de Home Theater  
con DVD



HTS6500



## Sonido que te atrapa

con Ambisound

Este moderno sistema de fácil uso combina estilo y rendimiento, y te permite disfrutar de horas y horas de video y música. Siéntate, relájate y sumérgete en tus películas y tu música en la comodidad de tu casa.

### Audio y video con mayor realismo

- Ambisound para un sonido envolvente multicanal completo y simple
- HDMI 1080i con realce visual de alta definición

### Conéctate y disfruta de una multiplicidad de opciones

- Entrada de línea MP3 para música de reproductores multimedia digitales
- USB Direct reproduce fotos y música de unidades de memoria flash USB

### Se ajusta a todo tipo de ambientes o estilos de vida

- Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio
- Instalación rápida y sencilla, sin problemas

### Enjoy enhanced karaoke

- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificaciones

## Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: Alta def. (720 p, 1080 i), Realce visual, escaneado progresivo

## Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits/192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20 000 Hz
- Relación señal / ruido: > 65 dB
- Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Potencia de salida (RMS): 2 x 200 W + 1 x 100 W

## Bocinas

- Altavoz satélite: Frente con blindaje magnético
- Controladores del altavoz satélite: 3 woofers de banda completa de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 120 - 20.000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 8 ohmio
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 8"
- Rango de frecuencia subwoofer: 30 - 120 Hz
- Impedancia de subwoofer: 4 ohmio

## Reproducción de video

- Formatos de compresión: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Soporte de reproducción: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte de reproducción: CD de audio, CD-R/RW, Unidad flash USB
- Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, CD-R/

- RW, Unidad flash USB
- Optimización de la imagen: Diapositivas con reproducción musical, Girar, Zoom

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, AM

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada directa para MP3, USB, Entrada de micrófono de 3,5 mm
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de S-video, Salida de video compuesto (CVBS), Antena AM/MW, Conectores de altavoz de ajuste fácil, 2 entradas coaxiales digitales, Entrada AUX, Entrada de TV (audio, cinch), Salida de video por componentes, Antena FM

## Accesorios

- Accesorios incl.: Guía de configuración rápida, manual de usuario, Control remoto, Baterías para control remoto, Cable de video CVBS, Cable de entrada de MP3, Antena AM, antena FM, Cable de corriente, Cables de altavoces, Folleto de garantía mundial

## Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 340 x 70 x 330 mm
- Peso del aparato: 3,5 kg
- Dimensiones del parlante de sonido envolvente (An x Al x Pr): 305 x 122 x 96 mm
- Peso del altavoz Surround: 2 kg
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 220 x 370 x 470 mm
- Peso del subwoofer: 7 kg
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 559 x 418 x 524 mm
- Peso con empaque incluido: 17,34 kg

## Potencia

- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 1 W

# Destacados

## Ambisound

La tecnología Ambisound permite que pocos altavoces creen un verdadero sonido surround multicanal 5.1 sin restricciones de posición, espacio o forma de las habitaciones y sin enredos de cables. La tecnología Ambisound ofrece más sonido con menos altavoces mediante la combinación del fenómeno acústico con un procesamiento variado y una posición precisa.

## HDMI 1080i

HDMI significa 'interfaz multimedia de alta definición'. Es una conexión digital directa que puede transportar video en alta definición y también audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de video digital).

## Entrada de MP3

La entrada de línea MP3 utiliza la tecnología Plug and Play para reproducir directamente el contenido MP3 a través de un sistema de Home Theatre con sólo conectar el reproductor de MP3 portátil al conector del audífono integrado. Ahora puedes disfrutar de la espectacular calidad de sonido del sistema de Home Theatre de Philips mientras reproduces tu música preferida desde un reproductor de MP3 portátil.

## USB directo

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema de DVD de Philips para reproducir música y fotos digitales directamente desde el dispositivo. Ahora puedes compartir tus mejores momentos con tus familiares y amigos.

## Karaoke

La función de karaoke del reproductor de DVD ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor audio cuando cantas. Para mejorar tu actuación, puedes agregar el efecto de "eco" a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.



Fecha de publicación  
2011-04-28

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 000 28718  
EAN: 87 12581 32718 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.