

Philips
Komponentni Hi-Fi sustav

Priključna stanica za iPod/iPhone/
iPad

DCM7005



Uživajte u izuzetno vjernom zvuku

Opsesija zvukom

Uživajte u zvuku koji je prirodan i detaljan, zahvaljujući Hi-Fi visokotoncima s mekom kupolom. Napravljen od aluminija koji pruža čvrstu završnu obradu, ovaj komplet omogućava reprodukciju s uređaja iPod/iPhone/iPad i njegovo punjenje. Slušajte glazbu u MP3 formatu, radio i sadržaje s drugih uređaja uz MP3 Link i USB Direct.

Obogatite doživljaj zvuka

- Digitalno pojačalo klase D za kvalitetan zvuk
- Kontrola visokih tonova i basova za jednostavno podešavanje
- Ukupna izlazna snaga od 100 W RMS
- Hi-Fi kupolasti visokotonac za detaljan i prirodan zvuk
- Pozlaćeni priključak zvučnika za najbolji prijem signala

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja
- Slušajte i punite svoj iPod/iPhone/iPad
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

Vrhunska završna obrada plemenitim materijalima

- Aluminijsko kućište za dojam i izgled koji odišu kvalitetom

PHILIPS

Istaknute značajke

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.

Kontrola visokih tonova i basova

Visoki tonovi i basovi su značajke ekvilizatora koje kontroliraju razine zvukova visokih i niskih frekvencija audio zapisa. Visoki tonovi kontroliraju pojačanje visokih tonova glazbe, a basovi pojačanje niskih tonova. Tipkama gore-dolje slušatelj može jednostavno naglasiti ili smanjiti niske i visoke tonove ili ih ne mijenjati radi originalne reprodukcije zapisa. Kontrola visokih tonova i basova omogućuje vam užitek u slušanju prema vašem ukusu.

Ukupna izlazna snaga od 100 W RMS



RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu

zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

MP3 Link



MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

USB Direct



Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

Pojačalo klase D

Digitalno pojačalo klase D preuzima analogni signal, pretvara ga u digitalni, a zatim digitalno pojačava, nakon čega signal ulazi u filter za demodulaciju. Pojačani izlazni digitalni zvuk sadrži sve prednosti digitalnog audio zapisa, uključujući i poboljšanu kvalitetu zvuka. Digitalno pojačalo klase D također ima više od

90% učinkovitosti u usporedbi s tradicionalnim AB pojačalima. Ovo učinkovito i snažno pojačalo ima vrlo male dimenzije.

Aluminijsko kućište



Kućiste od lijevanog aluminija je lagano i može podnijeti više temperature u okruženju, a uz dobru otpornost na koroziju nudi i veliku čvrstoću i krutost.

Slušajte i punite svoj iPod/iPhone/iPad



Uživajte u omiljenoj MP3 glazbi dok se vaš iPod/iPhone/iPad puni! Priključna stanica omogućava priključivanje prijenosnog uređaja izravno u sustav tvrtke Philips kako biste omiljenu glazbu mogli slušati uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije glazbe vaš se iPod/iPhone/iPad puni, što znači da možete uživati u glazbi i ne brinuti se hoće li se njegova baterija isprazniti. Sustav automatski puni prijenosni uređaj koji se nalazi u priključnoj stanici.

Hi-Fi kupolasti visokotonac

Hi-Fi visokotonski zvučnici reproduciraju čiste visoke i srednje frekvencije koje povećavaju ukupnu kvalitetu zvuka koji izlazi iz zvučnika. Stvarajući harmoničan spoj neiskrivljenih i neobojenih zvukova širokog raspona, pružaju preciznu reprodukciju glasa i čist zvuk instrumenata te na taj način uravnotežuju ukupan zvuk kada su upareni s kombinacijom woofera.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 50 W
- Napredne značajke zvuka: Kontrola visokih tonova i basova, Digitalno pojačalo klase "D", Loudness (glasnoća)

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Visokotonski zvučnik
- Glavni zvučnik: Woofer od 5 inča, 2-sistemska, Sustav zvučnika Bass Reflex, Odvojive rešetke zvučnika
- Napredne karakteristike zvučnika: pozlaćeni priključni zvučnika

Mogućnost povezivanja

- Prednji/bočni priključci: USB 2.0
- Stražnji priključci: AUX ulaz, Linijski izlaz, FM antena, Lijevi i desni zvučnici
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- Slušalice: 3,5 mm

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, pretraživanje sljedećeg/prethodnog albuma, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, WMA-CD, USB flash pogon
- Načini reprodukcije s priključnom stanicom: brzo premotavanje naprijed/natrag, izbornik, gore i dolje, sljedeća i prethodna pjesma, reprodukcija i pauza
- Drugo: ID3 označavanje zapisa
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, programirana reprodukcija, ponavljanje, nasumično, zaustavi

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- RDS: naziv stanice, vrsta programa, radio tekst, RDS podešavanje sata
- Poboljšanje tunera: Jednostavno postavljanje (plug&play), automatsko digitalno podešavanje,

automatsko traženje

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm, iPod alarm
- Vrsta zaslona: VFD zaslon
- Sat: Na glavnom zaslonu
- Oznake: Način rada DIM

Snaga

- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, Linijski stereo ulaz od 3,5 mm, FM antena, Jamstveni certifikat
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 44 tipke i 2 AAA baterije
- Upute: 16 jezika

Dimenzije

- Dubina glavnog zvučnika: 240 mm
- Širina glavnog zvučnika: 174 mm
- Dubina glavne jedinice: 285 mm
- Visina glavne jedinice: 92 mm
- Širina glavne jedinice: 250 mm
- Visina ambalaže: 441 mm
- Širina ambalaže: 425 mm
- Dubina ambalaže: 310 mm
- Visina glavnog zvučnika: 260 mm

Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost: iPod mini, iPod nano 1. generacije, iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. generacije, iPod nano 4. generacije, iPod nano 5. generacije, iPod nano 6. generacije, iPod touch, iPod touch 2. generacije, iPod touch 3. generacije, iPod touch 4. generacije

Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilnost s uređajem iPad

- Kompatibilnost: iPad



Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 1.0.8

EAN: 87 12581 60192 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com