

Philips
Kõrvaklapid

15 mm draiverite ja avatud
tagaosaga
Kõrvakonks

SHS3300BK



Lisabass

võimsa heli esitamiseks

Nautige nende mugavate, stabiilsete ja võimsate klambriiga kõrvaklappide rütmikaid bassiheliseid.

Alati kasutamiseks valmis

- 1,2 m juhe on ideaalne väljas kasutamiseks

Loodud sobima teie ja teie elustiiliga

- Pehmendused muudavad kõrvaklappide kandmise mugavamaks ja parandavad bassi kõla
- Kõrva kontuure järgiv konks suurendab mugavust ja stabiilsust kandmisel
- Asümmeetriline juhe ei jää ette

Muusika teie kõrvadele

- 27 mm kõlaridraiver esitab võimsat heli
- Bassi õhuavad võimaldavad õhu liikumist, et luua paremat heli
- Neodüümmagnetid võimendavad bassi ja tundlikkust

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Heli

- Helisüsteem: avatud
- Membraan: Mylarist kuppel
- Magneti tüüp: Neodüüm
- Tüüp: Dünaamilised
- Helipool: vask
- Sageduslik tundlikkus: 12–22 000 Hz
- Kõlari läbimõõt: 15 mm
- Tundlikkus: 102 dB
- Maksimaalne sisendvõimsus: 100 mW
- Näivtakistus: 32 ohm

Ühenduvus

- Kaabli tüüp: vask
- Juhtmeühendus: Kaks paralleelset, asümmeetriline
- Liitmiku kate: kullatud
- Juhtme pikkus: 1.2 m
- Liitmik: 3.5 mm

Väline papp-pakend

- Pikkus: 35.4 cm
- Pakendite arv: 24
- Laius: 19.2 cm
- Kogukaal: 1.74 kg
- Kõrgus: 23.2 cm
- GTIN: 1 69 51613 99170 8
- Kaal pakendita: 0.42 kg
- Pakendi kaal: 1.32 kg

Mugavus

- Kandmisstiil: Kõrvakonks

Sisepakend

- Pikkus: 18.2 cm
- Pakendite arv: 3
- Laius: 8.6 cm
- Kõrgus: 11 cm
- Kaal pakendita: 0.0525 kg
- Kogukaal: 0.1782 kg
- Pakendi kaal: 0.1257 kg
- GTIN: 2 69 51613 99170 5

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 17 cm
- Pakendi tüüp: Mullpakend
- Paigutus riiulil: Mõlemad
- Laius: 9.5 cm
- Sügavus: 2.6 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 69 51613 99170 1
- Kogukaal: 0.0452 kg
- Kaal pakendita: 0.0175 kg
- Pakendi kaal: 0.0277 kg

Disain

- Värvus: Mustad

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 3,5 cm x 1,8 cm x 6,1 cm
- Kaal: 0.0175 kg

Esiletõstetud

27 mm kõlaridraiver

27 mm kõlaridraiver on mugavalt kompaktna, kuid siiski piisavalt võimas selge ja võimsa heli esitamiseks ning seega täiusliku suurusega moonutusteta kuulamiselamuse pakkumiseks.

Bassi õhuavad

Bassi õhuavad võimaldavad õhu liikumist, et luua parem, sügava ja küllusliku bassiga heli.

Mugavad pehmenused

Need erikujuga ja luksuslikest materjalidest valmistatud Philipsi kõrvaklapid sobivad suurepäraselt ja on äärmiselt mugavad. Need takistavad helide hajumist ja võimendavad ka bassi kõla. Pehmenused sobivad suurepäraselt kõrva kujuga.

Kõrva kontuure järgiv konks

Konks püsib kõrva taga ka siis, kui liigute, hoides kõrvaklappi kindlalt paigal ja säilitades hea heli.

Neodüümmagnetid

Neodüüm on parim materjal tugeva magnetvälja loomiseks, et helipool oleks võimalikult tundlik, bass reageeriks hästi ja heli kvaliteet oleks parem.

Asümmeetriline juhtmesüsteem

See elegantselt lihtne juhtmesüsteem võimaldab riputada juhtme kaela taha, mitte lõua alla.

1,2 m juhe

Ideaalse pikkusega juhe annab teile vabaduse kanda heliseadet soovitud kohas.

