

Philips
PhotoFrame

7" LCD displej

Poměr stran 16:9

SPF1007



Sdílejte své vzpomínky

Kolik digitálních snímků se vejde do vašeho PC? Zobrazit, sdílet, uspořádat a znovu prožít všechny vzpomínky vám pomůže fotorámeček PhotoFrame™ od společnosti Philips – nejsnazší způsob, jak sdílet vzpomínky díky zobrazení digitálních fotografií v mimořádné kvalitě bez použití počítače.

Vysoká kvalita obrazu podobná výtiskům

- Technologie ImagEn pro ostré a živé barvy
- Přidejte starým vzpomínkám nový lesk díky technologii RadiantColor
- SmartContrast: Dynamický a optimalizovaný kontrast pro precizní zobrazení

Snadné prohlížení a správa digitálních fotografií

- Bavte se kolážemi: zobrazte si více fotografií najednou
- Zobrazení fotografií na jednotce USB Flash bez použití počítače

Zelený design

- Automatické vypnutí/zapnutí displeje po předem nastavené době umožňuje úsporu energie

Jednoduchý a čistý design doplňuje vaše fotografie

- Vkusná lesklá povrchová úprava a skvělý pocit z doteku

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Obraz/displej

- Úhel sledování: - C/R > 10, 120° (H) / 100° (V)
- Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000 h
- Poměr stran: 16:9
- Rozlišení panelu: 480 x 234
- Jas: 140 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 300:1

Možnosti připojení

- USB: Hostitelské rozhraní USB 2.0

Úložná média

- USB: Jednotka Flash USB
- Typy paměťových karet: Secure Digital (SD), Paměťová karta Secure Digital SDHC, Multimedia Card, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro

Pohodlí

- Čtečka paměťových karet: Vestavěné (1x)
- Podporovaný formát fotografií: Fotografie JPEG, Až 10 MB souborů JPEG, Až 20 megapixelů, BITMAPA, GIF, TIFF
- Podpora umístění: Na šířku, Na výšku
- Tlačítka a ovládací prvky: 7 tlačítek
- Režim přehrávání: Procházení v režimu celé obrazovky, Presentace, Procházení miniatur
- Úprava fotografií: Kopírování, Odstranění, Rotace, Zvětšit a oříznout
- Fotografické efekty: Černá a bílá, Rámečky, Technologie RadiantColor
- Nastavení prezentace: Náhodná, Sekvenční, Efekt přechodu
- Pozadí obrazovky: Černá, Bílý, Šedá
- Funkce nastavení: Úprava jasu, Jazyk, Stav, Automatické zapnutí/vypnutí, Nastavení data a času, Aktivace/deaktivace zobrazení hodin
- Stav systému: Verze firmwaru, Zbývající paměť
- Stav připojených médií: Připojená média, Zbývající paměť
- Kompatibilita se stand. Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP nebo novější, Operační systém Mac OS X
- Regulační opatření: CE
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Angličtina,

Španělština, Němčina, Francouzština, Italská, Holandština, Dánština, zjednodušená čínština

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér stř./stejným., Podstavec, Stručný návod k rychlému použití, Uživatelský manuál

Rozměry

- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Hmotnost: 0 345 kg
- Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 35 °C
- Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 70 °C

Spotřeba

- Podpora režimu spotřeby: Napájení na střídavý proud

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 24 x 19 x 9,5 cm
- Rozměry balení (Š x V x H): 9,4 x 7,5 x 3,7 palec
- Čistá hmotnost: 0,9 kg
- Čistá hmotnost: 1,984 lb
- Hrubá hmotnost: 2,425 lb
- Hmotnost obalu: 0,2 kg
- Hmotnost obalu: 0,441 lb
- EAN: 87 12581 46688 6
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton

Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 29,5 x 24,8 x 19,8 cm
- Vnější obal (D x Š x V): 11,6 x 9,8 x 7,8 palec
- Čistá hmotnost: 2,7 kg
- Čistá hmotnost: 5,952 lb
- Hrubá hmotnost: 3,6 kg
- Hrubá hmotnost: 7,937 lb
- Hmotnost obalu: 0,9 kg
- Hmotnost obalu: 1,984 lb
- GTIN: 1 87 12581 46688 3
- Počet spotřebitelských balení: 3

Zvýraznění výrobku

Technologie Imagen

Technologie Imagen společnosti Philips, je exkluzivní technologie vylepšení fotografií, která automaticky provádí analýzu fotografií, na jejímž základě upravuje barvy a optimalizuje kontrast: technologie Imagen odděluje barvy a zamezuje tak „pronikání“, upravuje distribuci jasu pro skvělý vizuální kontrast a opravuje nastavení Gama pro přesnost barev.

Technologie RadiantColor

Technologie RadiantColor je exkluzivní technologie společnosti Philips, pomocí které je možné zobrazit menší fotografie v optimálním poměru 4:3, a to díky rozšíření barev na okrajích fotografie, jež nemá rozměr přes celou obrazovku, až k okrajům obrazovky. Odstraňuje tak černé pruhy a zkraslení poměrem stran.

SmartContrast

SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazený obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální obraz a k optimálnímu kontrastu pro větší zábavu při sledování videa nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny; když zvolíte Economy mode, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.

Effekt koláže z více fotografií

Jde o efekt prezentace pro zobrazení fotografií v podobě koláže, v níž se automaticky a náhodně shromáždí různé snímky tak, aby se nezobrazovaly nehezké okraje, jež mohou vzniknout u fotografií menších než obrazovka.

Zobrazování fotografií na jednotce USB Flash

Konektor USB umožňuje snadné prohlížení a sdílení fotografií uložených na jednotce USB Flash.

SmartPower

Časovač vypne a zapne fotorámeček ve zvolenou dobu a snižuje tak spotřebu energie s cílem šetřit životní prostředí díky snížení nákladů na energii fotorámečku až o třetinu.



Datum vydání 2009-01-22

Verze: 2.0.5

12 NC: 8670 000 49985
EAN: 87 12581 46688 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com