

飛利浦  
壁掛式充電器

USB A 與 USB C 充電埠

電力傳輸  
QC 4+  
PPS

DLP2682CW



## 壁掛式充電器搭配 2 USB-C 與 USB-A 埠

65W 搭配 QC 4+ 與 PD 3.0

從 USB-C 埠為筆電和最新裝置充電。支援 PD3.0 和 QC 4+ 充電模組，大幅降低充電時間。利用 USB-A 埠，可同時為其他裝置充電。適用於分離式歐盟、英國、澳洲插頭。

### 絕佳充電設計

- 智慧型防護可預防過熱、過電壓和過電流狀況
- 30 分鐘即可充電 50%
- 壁掛式充電器搭配 GaN 技術
- 使用 USB-C 可程控電源供應器 (PPS) 進行充電

### 頂級效能

- 支援電力傳輸的 USB-C 連接埠

**PHILIPS**

## 壁掛式充電器

USB A 與 USB C 充電埠 電力傳輸, QC 4+, PPS

# 規格

### 包裝尺寸

- 包裝類型: 盒子
- 內含產品件數: 1
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 7.8 x 12.8 x 5.1 cm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 3.1 x 5.0 x 2.0 吋
- 總重: 0.215 kg
- 淨重: 0.185 kg
- 皮重: 0.030 kg
- 總重: 0.474 lb
- 淨重: 0.408 lb
- 皮重: 0.066 lb
- EAN: 48 95229 13265 8

### 外紙箱

- 包裝數: 36
- 外箱 (L x 寬 x 高): 34.3 x 25.3 x 35.5 cm
- 外箱 (L x 寬 x 高): 13.5 x 10.0 x 14.0 吋
- 總重: 8.99 kg
- 淨重: 6.660 kg
- 皮重: 2.330 kg
- 總重: 19.819 lb

- 淨重: 14.683 lb
- 皮重: 5.136 lb
- GTIN: 1 48 95229 13265 5

### 功率

- 轉接器類型: 分離式, 搭配英國、歐盟、澳洲插座
- 輸出: 65W (最大)
- 輸入功率: 100-240V, 1.5A 50/60Hz

### 內紙箱

- 包裝數: 6
- 內紙箱 (L x 寬 x 高): 24.7 x 16.3 x 11.1 cm
- 內紙箱 (L x 寬 x 高): 9.7 x 6.4 x 4.4 吋
- 總重: 1.415 kg
- 淨重: 1.110 kg
- 皮重: 0.305 kg
- 總重: 3.120 lb
- 淨重: 2.447 lb
- 皮重: 0.673 lb
- GTIN: 2 48 95229 13265 2



DLP2682CW/00

# 焦點

### 配備 PD 的 USB-C 連接埠

USB-C 是最新的充電接頭標準, 目前如手機、攝影機和平板電腦等行動裝置皆已採用此規格。PD (電力傳輸) 是 USB 的電力傳輸標準, 能提供更多電力及快速充電。

### 智慧型防護

智慧型防護可預防過熱、過電壓和過電流狀況

### 充電器搭配 GaN 技術

壁掛式充電器採用 GaN (氮化鎵) 技術, 使用較少電子元件, 提升熱能效益。這款精巧充電器的充電時間更快, 提供電力更多。增加的電力能搭配 USB-C 連接設計為現代筆記型電腦供電。

### 30 分鐘即可充電 50%

快速充電 - 30 分鐘即可將耗盡電力的行動電話充到 50%。

### 可程控電源供應器 PPS

PPS (可程控電源供應器) 為 USB-C 裝置快充技術的標準。此技術會根據裝置的充電狀態即時調整電壓和電流, 以最大功率充電。安全縮短充電時間的聰明選項。



發行日期 2023-03-22

版本: 1.3.2

12 NC: 8670 001 88376  
EAN: 48 95229 13265 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)