



Philips
CD Soundmachine -soitin

CD, MP3-CD, USB, FM
7 W



OS685



Retro-tyylinen boombox

USB Direct

Retro-tyylinen boombox näyttää hyvältä ja toistaa musiikin paremmin ja kovemmin.

Bassorefleksitekniikka tarjoaa iskevän ja voimakkaan basson, ja MP3-CD- sekä USB-liitäntä takaavat, että saat parhaan kuuntelukokemuksen musiikkikokoelmastasi.

Rikas ja selkeä ääni

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Kokonaislähtöteho 7 W RMS

Täydellinen kuunteluelämys

- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- Kuuntele FM-radiota

Helppokäyttöinen

- 20 kappaleen CD-ohjelmointi
- CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon
- Äänituliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

PHILIPS

Kohokohdat

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

USB Direct



USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

20 kappaleen CD-ohjelmointi

CD-ohjelmoinnin avulla voit toistaa suosikkikappaleesi mieleisessäsi järjestyksessä.

CD-levyn satunnaistoisto/uusinta



Satunnaistoisto/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi soittimeen, valitse satunnaistoisto tai uusinta, niin kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee erilainen kuunteluelämys!

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto



Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä

merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.

Äänitulo (3,5 mm)



Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.

FM-radio

Kuuntele FM-radiota

Tekniset tiedot

Äänen toisto

- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto
- Levyn syöttö: Etupää
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- ohjelmoitavia kappaleita: 20
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto

Liitännät

- USB: USB Host -liitäntä
- Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Antenni: FM-antenni
- Viritin aaltoluuet: FM
- Pikavalinnat: 20
- Viritin parannukset: automaattinen digitaaliviritys

Ääni

- Lähtöteho: 7W enint.
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Kaiuttimien halkaisija: 4"
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä (digitaalinen)
- Äänenparannus: bassorefleksijärjestelmä, Dynamic

Bass Boost -bassotehostus

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2
- Kaiuttimien halkaisija: 4"

Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LED
- Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö

Lisätarvikkeet

- Virtajohto: KYLLÄ
- Käyttöopas: monikielinen
- Takuu: Takuuvihko

Virta

- Akkujen määrä: 6 x LR14/C-cell (ei mukana)
- Verkkovirta: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Mitat

- Pakkauksen syvyys: 146 mm
- Pakkauksen korkeus: 275 mm
- Pakkauksen leveys: 510 mm
- Paino pakattuna: 3,3 kg
- Paino: 2,3 kg
- Päälaitteen syvyys: 146 mm
- Päälaitteen korkeus: 275 mm
- Päälaitteen leveys: 447 mm



Julkaisupäivä 2014-08-09

Versio: 2.0.3

12 NC: 8670 000 97673
EAN: 08 71258 16677 95

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com