

Philips
Rádio Portátil

AE2790



Os seus sons preferidos num design clássico

Este rádio digital inclui um visor LCD com retro-iluminação, extra-grande e fácil de ler. Inclui ainda entrada de linha para o seu leitor de MP3 e um despertador incorporado. O seu acabamento em madeira dá-lhe um visual clássico e melhora a qualidade de som.

Excelente reprodução de som

- Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Potência de saída total de 2 W RMS

Fácil de utilizar

- Despertador e temporizador digitais incorporados
- Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização mais fácil com pouca luz
- Função de relógio integrada

Desfrute das suas estações favoritas

- Sintonização digital FM/MW com estações pré-sintonizadas
- Entrada para leitor de MP3 para o seu dispositivo de música portátil

PHILIPS

sense and simplicity

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 2 W
- Melhoria do Som: Dynamic Bass Boost
- Sistema de som: Mono
- Diâmetro do altifalante: 3"
- Controlo do volume: Controlo rotativo/codificador do volume

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM, MW
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20

Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm
- Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm

Comodidade

- Alarmes: Temporizador
- Dígitos do Ecrã: 5

- Cor da retroiluminação: Branca
- Tipo de Ecrã: LCD

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Manual do Utilizador, Cabo áudio, Adaptador CA-CC

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 260 x 137 x 141 mm
- Peso do produto: 1,67 kg
- Quantidade de caixas principais: 2

Potência

- Tipo de bateria: LR14
- Voltagem da bateria: 1,5 V
- Alimentação eléctrica: 220-240 V
- Número de pilhas: 6

Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer full range de 3"

Destaques

Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Despertador e temporizador incorporados

Despertador e temporizador digitais incorporados



Data de publicação
2011-07-21

Versão: 2.0.5

12 NC: 8670 000 32578
EAN: 87 12581 35318 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com