



Philips Fidelio  
Casque circum-aural sans  
fil

**Réduction du bruit Pro+**

Un son naturel et équilibré  
Design haut de gamme en cuir  
38 heures d'autonomie



L3

## Plongez au cœur de votre musique. Où que vous soyez.

Et si vous pouviez écouter la musique que vous aimez où bon vous semble ? Des haut-parleurs aux réglages d'une finesse extrême, une technologie de réduction de bruit active ultra-performante et un maintien adapté permettent de créer un environnement d'écoute parfait. Où que vous soyez.

### Un son détaillé, sans distractions

- Philips Fidelio. Conçu pour offrir des performances exceptionnelles.
- Haut-parleurs de 40 mm. Un son naturel et équilibré.
- Technologie de réduction de bruit active hybride à la pointe de la technologie

### La qualité dans les moindres détails

- Conçu pour l'écoute. Design haut de gamme.
- Coussinets de coque en mousse à mémoire de forme. Un confort parfait en toutes circonstances.
- Somptueux cuir Muirhead. Issu de sources responsables
- Deux microphones garantissant appels d'une clarté exceptionnelle. Commande vocale intégrée.

### Harmonieux sur tous les plans

- Commandes tactiles. 38 heures d'autonomie (32 heures avec la fonction ANC)\*
- Capteur infrarouge. La musique s'interrompt lorsque vous retirez le casque.
- Connectez-vous à n'importe quelle source. Sans fil ou filaire.

# PHILIPS

Casque circum-aural sans fil

Réduction du bruit Pro+ Un son naturel et équilibré, Design haut de gamme en cuir, 38 heures d'autonomie

L3/00

## Points forts

### Philips Fidelio



Entre sa technologie sonore et ses matériaux de qualité, ce casque sans fil circum-aural à conception arrière fermée a été pensé pour vous fournir une immersion complète dans votre musique. Quelle que soit la taille ou la forme de votre tête, les coussinets de coque doux en mousse à mémoire de forme s'adaptent parfaitement à votre morphologie, et la musique s'interrompt lorsque vous retirez le casque.

### Un son naturel et équilibré



Les haut-parleurs parfaitement réglés de ce casque certifié Hi-Res Audio produisent un son parfaitement équilibré, que la fonction ANC soit activée ou non. Les basses sont précises et puissantes sans être agressives. Les médiums sont amples et fluides. Les aigus sont extrêmement détaillés.

### Réduction de bruit active hybride



Profitez d'un volume d'écoute optimal, où vous soyez. La technologie de réduction de bruit adaptative associe un micro externe et un micro interne pour filtrer les sons indésirables, facilitant ainsi votre immersion. Lorsque vous en avez besoin, le mode « aware » vous reconnecte avec le monde extérieur.

### Des appels d'une qualité irréprochable



Au sein de chaque coque, deux micros se concentrent sur le son de votre voix, de façon à réduire considérablement les bruits environnants. Entièrement intégrés, l'Assistant Google et Alexa sont prêts à lancer vos playlists préférées dès que vous le leur demandez.

### Commandes tactiles



En une charge complète, profitez de plus d'une journée de musique. Quand la batterie devient

faible, une charge rapide de 15 minutes vous offre 6 heures d'autonomie. Le casque propose des commandes tactiles dédiées à la musique et aux appels, ainsi que des boutons liés à la fonction ANC sur les coques, lesquelles peuvent se replier pour un rangement facile.

### Conçu pour l'écoute



L'aluminium léger et le cuir Muirhead issu de sources responsables confèrent à ce casque sans fil un style en adéquation avec sa qualité sonore. Les anneaux des coques sont en aluminium satin foncé mat et arborent la marque Philips Fidelio en relief. La musique s'interrompt automatiquement lorsque vous retirez le casque.

### Application Philips Headphones.

Philips Headphones App



L'application Philips Headphones vous permet de régler le niveau de réduction du bruit en basculant entre les différents modes ANC prédéfinis. Elle propose également un égaliseur dédié, et vous pouvez l'utiliser pour contrôler la musique que vous diffusez ou pour accéder à des informations sur les chansons.



Qualcomm  
aptX



Qualcomm  
aptX HD



Fast Pair



# Caractéristiques

## Son

- Impédance: 16 ohms
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Sensibilité: 103 dB (1 kHz)
- Réponse en fréquences: 7 - 40 000 Hz
- Puissance d'entrée maximale: 20 mW
- Hi-Res Audio
- Type de haut-parleur: Dynamique

## Fonctionnalités ANC

- ANC (réduction de bruit active)
- Technologie ANC: Hybride, ANC Pro+
- Mode de perception
- ANC adaptative
- Micro pour ANC: 4 micros

## Télécommunication

- Micro pour les appels: 2 micros
- Microphone pour ENC

## Connectivité

- Version Bluetooth®: 5.1
- Codec pris en charge: AAC, SBC, aptx, aptx-HD
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Cordon amovible
- Type de transmission sans fil: Bluetooth®
- Connexion multipoint
- Sans fil
- Prise casque: 2,5 mm

## Pratique

- Google Fast Pair
- Pause automatique (capteur infrarouge)
- Prise en charge de l'application Philips Headphones
- Mises à jour du micrologiciel possibles
- Coupure auto. de l'alimentation
- Réglage du volume
- Type de commande: Touch

## Design

- Couleur: Noire
- Style de port: Arceau
- Conception pliable: Plat
- Ajustement auriculaire: Circum-aural
- Type de coque: Arrière fermé
- Matériau de couplage auriculaire: Cuir synthétique

## Alimentation

- Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée): 32 h\*

- Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée): 38 h\*
- Type de batterie (casque): Lithium-polymère (intégrée)
- Capacité de la batterie (casque): 800 mAh
- Auton. conv.: 38 h
- Temps de charge: 2 h
- Temps de charge rapide: 15 min pour 6 h
- Nombre de piles: 3 pièces
- Poids de la batterie (total): 10,1 g
- Rechargeable

## Assistant vocal

- Prise en charge d'assistant vocal
- Activation de l'assistant vocal: Manuel
- Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google

## Accessoires

- Câble audio: Câble stéréo 2,5-3,5 mm, L = 1,2 m
- Câble de recharge: Câble USB-C, 500 mm
- Adaptateurs inclus: Adaptateur avion
- Autres: Housse de transport rigide, 1 pièce
- Guide de démarrage rapide

## Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 19 x 20,35 x 5,15 cm
- Poids: 0,36 kg

## Dimensions du produit emballé

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 20,9 x 21,67 x 7,69 cm
- EAN: 48 95229 10839 4
- Nombre de produits inclus: 1
- Poids brut: 1,068 kg
- Poids net: 0,387 kg
- Poids à vide: 0,681 kg
- Type d'emballage: Boîte
- Type d'installation en rayon: Suspension

## Carton externe

- Nombre de produits emballés: 3
- Carton externe (l x l x H): 25,4 x 22,8 x 26 cm
- Poids brut: 3,655 kg
- Poids à vide: 2,494 kg
- Poids net: 1,161 kg
- GTIN: 1 48 95229 10839 1

## UPC

- UPC: 8 40063 20164 4



Date de publication  
2023-08-24

Version: 19.6.10

12 NC: 8670 001 66782  
EAN: 48 95229 10839 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Google est une marque commerciale de Google LLC. Google Fast Pair n'est pas disponible pour certaines langues et certains pays.  
\* L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.