

Philips
DVD-mängija



DVP5992

Vaadake teravamata, selgemata pilti

HDMI 1080p ja WMV esitusega

Laske Philipsi DVD-mängijal HDMI-digitaalvideo ja heliühenduse kaudu endale muljet avaldada. Astuge kodumeelelahutuse areenile, lastes end kaasa haarata kõrglahutusega videost (720p/1080i/1080p).

Elustage heli ja pilt

- HDMI 1080p on suure eraldusvõimega vorming teravamate piltide kuvamiseks
- Kõrglahutusega JPEG taasesitus, mis võimaldab elutruu lahutusvõimega pilte
- Täiskaadrilaotus optimaalse pildikvaliteedi jaoks
- Funktsioon Screen Fit kuvab alati optimaalse kujutise

Esitage kõiki filme ja muusikat

- Windows Media Video filmide esitamiseks arvutist
- Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV, JPEG
- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks

Ühendage ja nautige mitut allikat

- Kiire USB 2.0 Linki kaudu saate esitada videot/muusikat USB mälupulgalt

Lihtne kasutada

- Minu tapeet isikupärastab tervitusekraani
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- MP3-failide loomine CD-lt ja salvestamine USB-mälupulgale vaid ühe nupuvajutusega



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Esiletõstetud tooted

HDMI 1080p



HDMI 1080p suurendus esitab kristallselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestrükture, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

Windows Media Video

Windows Media Video abil saate esitada arvutis olevaid videofaile teleris. Nende nautimine koos sõprade ja perega on nüüdsest palju lihtsam. Loobuge arvutiekraani vaadates silmi pingutamast ning lõõgastuge ja nautige oma lemmik-WMV-faile teleris, mugavalt oma elutoas.

DivX Ultra sertifikaat



DivX-vormingu toega võite nautida Internetist saadud videoid ja filme, sealhulgas ostetud populaarseid Hollywoodi filme, mugavalt oma elutoas. DivX-meediavorming on MPEG-4-põhine videotihendustehnoloogia, millega saab salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid, andmekandjatele nagu CD-R/RW ja DVD-R ning esitada neid Philipsi DivX Ultra sertifikaadiga Blu-ray- või DVD-mängijas. DivX Ultra liidab ühte mugavasse failivormingusse DivX-vormingu esitamise ja suurepäraseid funktsioone, näiteks integreeritud subtiitrid, mitmes keeles heli, mitu heliriba ja menüüd.

Multimeediumi WMV

Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV, JPEG

Kõrglahutusega JPEG taasesitus

Kõrglahutusega JPEG taasesitus võimaldab teil teleris pilte vaadata kuni kahe megapikselse lahutusvõimega. Nüüd saate vaadata täiesti selgeid digitaalpilte kvaliteeti ega üksikasju

kaotamata – ning neid pilte otse elutoast mugavalt sõprade ja perekonnaga jagada.

Hi-Speed USB 2.0 Link

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektronika ühendamiseks. Kiirete USB-seadmete andmeedastuskiirus on kuni 480 Mbps, erinevalt algsete USB-seadmete kiirusest 12 Mbps. Kiire USB 2.0 kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ning saategi seda esitada.

EasyLink

EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, näiteks DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

MP3-failide loomine ühe nupuvajutusega

Teisendage oma lemmik-CD-del olev muusika Philipsi seadme abil MP3-failideks ning salvestage need USB-kaabli abil mälupulgale või kaasaskantavasse meediamängijasse. Nautige MP3-failide mugavat loomist oma elutoas, ilma et vajaksite arvutit ja ka siis, kui CD-d esitatakse.



Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- D/A muundur: 12 bitti, 108 MHz
- Pildiparandus: Täiskaadrialaotus, Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Video suurendus (720p, 1080i/p)

Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Mürasuhe: > 90
- Moonutus ja müra (1 kHz): > 65 dB
- Lääbikoste (1 kHz): > 70 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): > 80 dB
- Helisüsteem: Dolby Digital
- Sageuslik tundlikkus: 30–20 000 Hz

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Tihendusvormingud: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Videoplaadi esitussüsteem: PAL, NTSC

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- Tihendusvorming: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps

Stoppkaadri kuvamine

- Esitatav andmekandja: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodaki pildi-CD
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Fotode pööramine, Pööramine, Suum, Slaidiseanss MP3 esitamisega, Suur

eraldusvõime

Multimeediumirakendused

- Multimeediami ühendused: USB-mäluseade
- Taasesitusvormingud: DivX, MP3, JPEG-pildid

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: Analoogheli väljund vasak/parem, Komposiitvideo (CVBS) väljund, HDMI väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Komponentvideo väljund Täiskaadrialaotus, Scart

Mugavus

- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve, Lapselukk
- Ekraanimenüü keeled: Taani, Hollandi, Inglise, Soome, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Norra, Portugali, Hispaania, Rootsi, Türgi, Poola

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patarei, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispult, Kasutusjuhend, Garantiileht

Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 435 x 38 x 209 mm
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 524 x 82 x 276 mm
- Seadme kaal: 1,4 kg
- Kaal (koos pakendiga): 0 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 50 Hz, 230 V
- Võimsustarve: < 12 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,1 W



Väljalaske kuupäev
2012-10-11

Versioon: 2.4.4

12 NC: 8670 000 59523
EAN: 87 12581 52217 9

© 2012 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com