

Philips
Multimediálne
reproduktory 2.0

MMS321



Zarážajúci zvuk a štýl

Výkonné tlakové basové reproduktory

Model MMS 321 prináša kvalitu z každej strany od jeho mylarových reproduktorov až po výkonné tlakové basové reproduktory. Získate hlbokotónový zvuk z iba dvoch reproduktorov, ktoré sú exkluzívne povrchovo upravené nehrdzavejúcou oceľou zlepšujúcou výkon.

Maximálny basový výkon

- Výkonné tlakové basové reproduktory
- Dynamické zvýraznenie basov - počúvajte najhlbšie a najbohatšie basy

Pripojí sa ku všetkým vašim prístrojom

- Perfektné pre MP3, PC, TV, CD a iné

Multimediálna zvuková senzácia

- Reproduktory vyrobené z mylaru pre zvuk s vysokým rozlíšením
- Hliníkové reproduktory s výkonnými neodýmiovými magnetmi

Moderný dizajn

- Dizajn a stojan z nehrdzavejúcej ocele - vysoký výkon so štýlom

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- Frekvenčná odozva: 50 - 20 000 Hz
- Hudobný výkon: 80 W
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 20 W
- Ovládanie hlasitosti: Analógové ovládanie hlasitosti
- Káble: Fixné káble
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov, Zosilnenie výšok
- Optimalizácia basových tónov
- Zdokonalenie basov: Dynamické zvýraznenie basov
- Zdokonalenie reproduktoru: Magneticky chránené LSB

Reproduktory

- Zdokonalenie reproduktoru: Magneticky chránené LSB
- Neodymiový magnetový systém
- Hliníkový kónus
- CD reproduktor
- Mylarová kupola
- 2 x 50 mm hlbokotónový reproduktor: Hliník

Pripojiteľnosť

- Dĺžka kábla: 1,8 m
- Konektor: 3,5 mm stereofónny

Vybavenie a vlastnosti

- Indikátor zapnutého stavu



Príkon

- Indikačná LED dióda napájania: Modré

Obsah balenia

- Počet satelitných reproduktorov: 2
- Zosilňovač
- 3,5 mm stereo kábel
- Rýchla inštaláčna príručka

Údaje o balení

- Množstvo: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 882330
- Hmotnosť brutto: 3.5 kg
- Dĺžka: 326 mm
- Šírka: 176 mm
- Výška: 309 mm
- 12 NC: 908210004468
- Hmotnosť obalu: 0.5 kg

Vonkajšia lepenka

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 971034
- Množstvo: 2
- Dĺžka: 369 mm
- Šírka: 346 mm
- Výška: 329 mm
- 12 NC: 908210004468
- Hmotnosť brutto: 8,54 kg
- Hmotnosť obalu: 0.9 kg

Hlavné prvky

Výkonné tlakové basové reproduktory

Jedinečný dizajn vám zaistí skutočný zážitok z hlbokotónového reproduktora iba z dvoch kompaktných reproduktorov. Hlbokotónový reproduktor sa extenzívne skonštruoval a integroval do reproduktorov.

Dynamické zvýraznenie basov



Inovatívna technológia dodáva neuveriteľne hlboké, bohaté basy z kompaktných reproduktorov. Dynamické zvýraznenie basov zdôrazní basový obsah hudby cez celú škálu nastavení hlasitosti od nízkej po vysokú - stlačením tlačidla!

Perfektné pre MP3, PC, TV a iné

Pripojte reproduktory ku všetkým zariadeniam. Je to vynikajúci spôsob ako počúvať váš MP3 prehrávač, PC, TV, CD, DVD a všetky vaše multimediálne zariadenia.

Mylarové reproduktory

Jedinečný mylarový materiál dvojitého tvarovaného kopulového reproduktoru zaručuje neuveriteľné rozlíšenie zvuku. Hudba oživa a filmy znejú presne tak ako majú, pretože celý rozsah vysokých frekvencií sa vynikajúco reprodukuje.

Hliníkové reproduktory

Tieto hliníkové reproduktory obsahujú veľmi silné neodymiové magnety. Kvalitné materiály a optimalizovaný dizajn zaručujú nepretržitý výkon v celom zvukovom spektre.

Dizajn a stojan z nehrdzavejúcej ocele

Štýlové puzdro a stojan reproduktorov je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, čím sa zvyšuje odolnosť a vizuálny výkon produktu. Štýlový spôsob na zdokonalenie výnimočného zvukového výkonu vašich reproduktorov.



Dátum vydania
2009-03-13

Verzia: 5.2.11

12 NC: 9082 100 04468
EAN: 87 10895 88233 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com