



Philips
DVD player

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3980



Απολάυστε βίντεο υψηλής ευκρίνειας

με HDMI 1080p πραγματικά υψηλής ευκρίνειας

Το DVD Player των ονείρων σας με άψογη, ρεαλιστική ποιότητα εικόνας και δυνατότητα αναπαραγωγής σχεδόν κάθε τύπου δίσκων! Το DVD player της Philips εγγυάται μοναδική οπτικοακουστική ψυχαγωγία.

Αναπαραγωγή όλων των ταινιών και της μουσικής σας

- Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra για βελτιωμένη αναπαραγωγή βίντεο DivX
- Αναπαράγει μουσική από CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Αναπαραγωγή DivX, MP3, WMA και φωτογραφιών ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής JPEG

Ζωντανεύει τον ήχο και την εικόνα

- Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας
- Σήμα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας

Ευκολία στην εγκατάσταση και τη χρήση

- Το EasyLink ελέγχει όλα τα προϊόντα EasyLink με ένα μόνο τηλεχειριστήριο

Ταιριάζει σε κάθε χώρο και σε κάθε lifestyle

- Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός που χωράει παντού

Ζωντανεύει τα βίντεο

- Ψηφιακή έξοδος HDMI για εύκολη σύνδεση με ένα μόνο καλώδιο

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Προοδευτική σάρωση

Προοδευτική σάρωση διπλασιάζει την κάθετη ανάλυση της εικόνας, με αποτέλεσμα μια σαφώς ευκρινέστερη εικόνα. Αντί πρώτα να αποστέλλεται το πεδίο με τις περιττές γραμμές στην οθόνη και στη συνέχεια το πεδίο με τις άρτιες γραμμές, και τα δύο πεδία εγγράφονται την ίδια στιγμή. Στιγμαία δημιουργείται μια πλήρης εικόνα με χρήση της μέγιστης ανάλυσης.

Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra

Χάρη στην υποστήριξη DivX, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο DivX στην άνεση του σπιτιού σας. Το φάρμα μέσω DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4, η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW και εγγράψιμους δίσκους DVD. Η μονάδα DivX Ultra συνδυάζει την αναπαραγωγή DivX με εκπληκτικές λειτουργίες, όπως ενσωματωμένους υπότιτλους, πολλές ομιλούμενες γλώσσες,

πολλά κομμάτια και μενού, σε μία μόνο πρακτική μορφή αρχείου.

Παίζει τα πάντα

Μπορείτε να αναπαράγετε σχεδόν οποιοδήποτε φάρμα μέσω θέλετε - DivX, MP3, WMA ή JPEG. Μοναδική ευκολία ασυναγώνιστων δυνατοτήτων αναπαραγωγής και πολυτέλεια διαμοιρασμού αρχείων μέσω στην τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema που διαθέτετε - στην άνεση του σαλονιού σας.



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μετατροπές D/A: 12 bit, 108 MHz
- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας (720p, 1080i/p)

Ήχος

- Μετατροπές D/A: 24 bit, 192 kHz
- Συχνότητα απόκρισης: 30-20000 Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 90
- Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 80 dB
- Συνακρόαση (1 kHz): 90 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): 80 dB
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Εικόνα DVD, DivX
- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
- Φορμά συμπίεσης: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD εικόνων, Kodak Picture CD
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Ζουμ, Slideshow

Συνδεσιμότητα

- Πίσω συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Έξοδος εικόνας συνιστωσών προοδ. σάρ., Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Έξοδος HDMI, Scart

Ευκολία

- Προστασία παιδιών: Κλείδωμα για παιδιά, Γονικός έλεγχος
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 230 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: < 10 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1,0 W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο ήχου/βίντεο, Τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο χρήσεως, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο εγγύησης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 415 x 82 x 282 χιλ.
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 360 x 37 x 210 χιλ.

Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής: Ακίνητες εικόνες JPEG, MP3



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-04

Έκδοση: 1.0.6

12 NC: 8670 000 38485
EAN: 87 12581 40814 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com