



Philips
Stereohovedtelefoner

Til indendørs og udendørs



SHP5401



Til brug hjemme og på farten

Kraftfuld lyd og letvægtsbærbarhed kombineres i disse stereohovedtelefoner, så du får fin lyd og maksimal komfort ved indendørs og udendørs brug

Som skabt til dig

- Den lette konstruktion forbedrer komforten ved længere tids brug.

Altid klar

- Enkelt-sidede kabler reducerer sammenfiltring og forbedrer komforten.

Den perfekte lytteoplevelse

- Hele øret dækkes for at optimere lyd kvaliteten.
- 40 mm højttalerdriver giver lyd uden forvrængning.

Du glemmer, du har dem på

- Ørepuder forbedrer bærekomforten og basgengivelsen.
- Ultra-bløde puder på hovedbøjlen giver maksimal bærekomfort

PHILIPS

Specifikationer

Lyd

- Akustisk konstruktion: åben
- Magnet: Neodym
- Frekvenskurve: 15-28.000 Hz
- Impedans: 32 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Kabeltilslutning: enkeltsidet
- Stik: 3,5 og 6,3 mm
- Stik-finish: forkromet
- Kabeltype: ltfri kobber

Tilbehør

- Adapterstik: 3,5 - 6,3 mm

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 20,6 x 26 x 11,5 cm
- Nettovægt: 0,179 kg
- Bruttovægt: 0,444 kg
- Taravægt: 0,265 kg

- EAN: 87 12581 43923 1
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage

Yderemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 74,1 x 45 x 57,7 cm
- Nettovægt: 4,296 kg
- Bruttovægt: 14,473 kg
- Taravægt: 10,177 kg
- EAN: 87 12581 43924 8
- Antal forbrugereballager: 24

Indvendig emballage

- Indvendig emballage (L x B x H):
43 x 35,8 x 27,6 cm
- Nettovægt: 1,074 kg
- Bruttovægt: 3,227 kg
- Taravægt: 2,153 kg
- EAN: 87 12581 43925 5
- Antal forbrugereballager: 6

Vigtigste nyheder

Bekvemme ørepuder

Ørepudernes specielle form og det luksuriøse materiale, de er fremstillet af, sikrer, at de sidder perfekt og derfor er så behagelige som muligt at bære. De forhindrer lydudslip og forbedrer også bassen. Ørepuderne er udformet på en sådan måde, at de slutter perfekt til området omkring øret.

Letvægtskonstruktion

De holdbare materialer af letvægtskvalitet i disse Philips-hovedtelefoner forbedrer komforten ved længere tids brug.

Enkeltsidet kabel

Ledningen er praktisk tilsluttet til den ene side og reducerer derfor risikoen for sammenfiltring og forenkler opspoling af ledningen ved opbevaring.

Full-size-konstruktion

Disse Philips-hovedtelefoner har ørekapsler, der ikke blot dækker hele øret, så du får en bedre lyd kvalitet, men også giver plads til en større kapsel med bedre kvalitet.

til maksimal bærekomfort

Ultra-bløde puder på hovedbånd i stof matcher ørepuderne og giver tætsluttende og sikker pasform på hovedet, uden at trykke på kraniet.

40 mm højttalerdriver

40 mm højttalerdriver er fremstillet af et mylar komposit-materiale, så du får et meget følsomt og kraftigt element, der leverer lyd uden hørbar forvrængning.



Udgivelsesdato
2017-03-31

Version: 2.0.7

12 NC: 8670 000 41812
EAN: 87 12581 43923 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com