


# Adenda ao Manual do Utilizador




## 1. Notas relativas à bateria de lítio integrada

Tenha em atenção que o seu dispositivo contém baterias de lítio integradas. Devido às suas características de descarga automática, a capacidade de carga das baterias de lítio diminui ao longo do tempo. Para garantir a longevidade da bateria do seu dispositivo, recomendamos **carregar a bateria de lítio integrada à volta de 50% a cada 6 meses, quando o dispositivo não estiver em utilização.**

## 2. Emparelhamento Bluetooth

 *Nota: Este produto com a versão de Play-Fi CAP 506.3.0.063 ou 506.3.0.077 requer uma ligação de Play-Fi/Wi-Fi configurada e a funcionar antes de poder realizar o emparelhamento Bluetooth. Siga as instruções na secção "Ligar a Wi-Fi (Funcionamento sem fios)" no manual do utilizador dos modelos para concluir a configuração da rede Play-Fi/Wi-Fi quando o produto for utilizado pela primeira vez.*

Procedimento de emparelhamento Bluetooth:

1. Mude a fonte do dispositivo para Bluetooth.
2. Prima o botão de Fonte  no telecomando durante mais de 3 segundos ou prima o menu de definição  para seleccionar BT PAIR e prima  para começar.
3. Localize o dispositivo com o nome XXXXX-BT na lista de dispositivos disponíveis no seu telefone/tablet (XXXXX é o nome escolhido durante a realização da configuração da rede Play-Fi).
4. Selecione XXXXX-BT e aguarde até que a ligação Bluetooth seja estabelecida. Concluída normalmente em 1-2 segundos.