

Philips  
Unitate internă

DVD  
20x ReWriter

SPD6 I05BD



## Scrieți și etichetați DVD-urile cu o singură unitate

Marca în care poți avea încredere.

Discul dvs., proiectul dvs. De ce să folosiți scrisul de mână când vă puteți crea propria etichetă profesională care vă reflectă amintirile?

### Descoperiți cea mai recentă tehnologie

- Unitate cu funcție LightScribe
- Writer dublu strat pentru suporturi media DL +R și -R
- Format DVD-RAM acceptat

### Performanțe superioare

- Scriere 8x pentru DVD+R DL
- Capacitate de stocare de 8,5 GB pe un disc dublu strat cu o singură față
- Viteză de scriere uimitoare, de 20x

### Fiabilitate și robustețe în condiții extreme

- Calibrarea dinamică asigură calitatea inscripționării la viteze mari
- Reinscripționare sigură cu Seamless Link

### Comoditate

- Unitate de scriere CD și DVD și imprimantă de etichete într-un singur dispozitiv
- Plug and Play, pentru instalare mai ușoară
- Întoarceți discul și etichetați-l cu manualul cu 3 etape

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Unitate internă  
DVD 20x ReWriter

## Specificații

### Viteză de inscripționare

- **CD-R:** 48X (7200 KB/sec), CAV
- **DVD+R:** 20X (27000 KB/sec), CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800 KB/sec), Z-CLV
- **DVD-R:** 20X (27000 KB/sec), CAV
- **DVD-R DL:** 8X (10800 KB/sec), Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12X (16200 KB/sec), P-CAV

### Viteză de reinscripționare

- **CD-RW:** 24X (3600 KB/sec), CAV
- **DVD+RW:** 8X (10800KB/sec), CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/sec), CLV

### Viteză de citire

- **Timp de acces:** 160ms
- **Dimensiune buffer:** 2 MB
- **CD-R:** 48X (7200 KB/sec), CAV
- **DVD-ROM:** 16X (21600 KB/sec), CAV
- **DVD-RAM:** 5X (6750 KB/sec), P-CAV

### Conectivitate

- **Interfață:** SATA
- **Alte conexiuni:** Intrare 12 V CC, Conector interfață IDE, Jumper Master/Slave, Leșire audio analogic S/D, Conector pentru alimentare CC, leșire audio digital

### Comoditate

- **Ușor de instalat:** Plug and Play
- **Ușor de utilizat:** Manual de instrucțiuni, pas cu pas

### Cerințe sistem

- **Spațiu pe hard disk:** 650 MB
- **PC OS:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Procesor:** Procesor Pentium 4 de 1,3 GHz sau mai bun
- **memorie RAM:** 128 MB

### Specificații tehnice

- **Umiditate:** 15 - 80% RH (fără condensare)
- **Interval temperatură de funcționare:** 5 - 50 °C
- **Standarde de siguranță:** EN60950, EN60825,UL1950
- **Standarde EMC:** EN55022, EMS55024, FCC Partea 15
- **Interval temperatură de stocare:** -40 - 65 °C

### Cutie exterioară

- **Greutate brută:** 12,7 kg
- **Cutie exterioară (L x L x Î):** 48,5 x 47 x 22 cm
- **Greutate netă:** 9 kg
- **Greutate proprie:** 3,7 kg

### Dimensiunile ambalajului

- **Dimensiuni ambalare (L x Î x A):** 26 x 21 x 10,7 cm
- **Greutate brută:** 1,2 kg
- **Greutate netă:** .9 kg
- **Greutate proprie:** 0,3 kg

SPD6105BD/10

## Caracteristici principale produs

### LightScribe

Noul sistem de etichetare a discurilor LightScribe va face inutile markererele și etichetele autocolante. Nu mai trebuie decât să întoarceți CD-ul sau DVD-ul, să-l reintroduceți în unitate, și veți putea inscripționa etichete de calitate, la nivel profesional. Puteți să combinați text și elemente grafice, și puteți inclusiv să adăugați noi elemente la o dată viitoare. Cu acest sistem, vă va fi mult mai ușor să găsiți filmele, muzica, fotografiile și fișierele de date dorite.

### Calibrare dinamică

Calibrarea dinamică optimizează calitatea inscripționării DVD-urilor, pentru unitățile DVD+RW de mare viteză.

### Writer cu format dublu pentru +/- DL

O unitate nouă care permite inscripționarea pe suporturi media dublu strat +R și -R de 8,5 GB

### Unitate de scriere și imprimantă

Tehnologia LightScribe adaugă funcții de inscripționare a etichetelor cu unitatea dvs. de scriere CD și DVD.

### Plug and Play

Tehnologia Plug and Play vă permite să instalați sau să adăugați noi componente și să le puneți în funcțiune fără a parcurge operații complexe de instalare sau analize tehnice.

### Legătură fără întreruperi

Seamless Link previne erorile de inscripționare

### Capacitate de stocare de 8,5 GB

Stocați 8,5 GB de date sau 4 ore de înregistrare la calitate DVD pe un disc dublu strat cu o singură față

### DVD-RAM

Formatul DVD-RAM este acceptat, produsul fiind o adevărată unitate MultiRecording care suportă toate formatele de CD și DVD.



Data apariției 2009-01-22

Versiune: 1.0.3

12 NC: 8670 000 35214  
EAN: 87 12581 37716 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)