

Philips
CD Soundmachine



AZ1123W

Bohaté a čisté zážitky zo zvuku

Kompaktný a štýlový univerzálny prehrávač dokáže prehrať všetky CD, vrátane CD-R a CD-RW. Pohodlne si sadnite a vychutnajte si hudbu vďaka programovateľnému prehrávaniu 20 skladieb.

Užite si hudbu z iného zdroja

- 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
- FM/MW stereofónny tuner
- Kompatibilný s nahráateľnými a prepisovateľnými diskmi CD

Všetko, čo potrebujete

- Režimy náhodný výber a opakovanie
- Multifunkčný displej LCD
- Konektor stereoslúchadiel

PHILIPS

Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Horná časť
- Programovateľné stopy: 20

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: FM anténa
- Upevnenia tuneru: FM, MW

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 1 W
- Zvukový systém: Stereofónny
- Priemer reproduktora: 3"
- Ovládanie hlasitosti: otočné

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: displej LCD
- Zobrazenie číslíc: 2



Prípojiteľnosť

- Slúchadlo: 3,5 mm

Príkon

- Typ batérie: LR14
- Napätie batérie: 1,5 V
- Napájanie zo siete: áno
- Počet batérií: 6

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 397 x 169 x 246 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 350 x 127 x 217 mm
- Hmotnosť: 1,9 kg
- Váha vrátane balenia: 2,55 kg

Hlavné prvky

FM/MW stereofónny tuner

FM/MW stereofónny tuner

Kompatibilný s CD-R/RW

Kompatibilný s prepisovateľnými CD znamená, že audio systém môže prehrávať nahrávateľné (CD-R) aj prepisovateľné (CD-RW) disky. CD-R sú jednorazovo nahrávateľné disky, ktoré možno prehrávať na ktoromkoľvek zvukovom prehrávači CD, zatiaľ čo disky CD-RW možno nahrávať a prepisovať viackrát a prehrávať len na kompatibilných zvukových prehrávačoch CD. Laserový snímač a sústava obvodov dekodéru CD prehrávačov CD-RW sú špeciálne určené na čítanie špeciálnych fázomenných nahrávacích vrstiev CD-RW, čo umožňuje prehrávať doma nahrané disky na zvukovom systéme CD.

Konektor stereoslúchadiel

Konektor stereoslúchadiel



Dátum vydania
2015-01-22

Verzia: 1.0.4

12 NC: 8670 000 32885
EAN: 87 12581 35606 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com