

Philips
Mikrowieża Classic

100 W

MCM395



Fascynacja Dźwiękiem

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Wyróżniający się wysoką jakością i wyrafinowaniem zestaw Philips MCM395 został zaprojektowany specjalnie dla osób doceniających najnowszą technologię i stylistykę. Umożliwia on słuchanie muzyki z plików MP3/WMA zapisanych w przenośnym odtwarzaczu dzięki funkcji bezpośredniego odtwarzania przez łącze USB.

Zacznij dzień, jak lubisz

- Funkcje budzenia i zasypiania
- Strojenie cyfrowe z pamięcią 40 stacji zapewnia dodatkową wygodę

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- 2 x 50 W RMS i 2 x 100 W mocy muzycznej
- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Doskonały dźwięk i wygląd

- Eleganckie głośniki w drewnie
- Dołączony łatwy w użyciu pilot zdalnego sterowania

PHILIPS

Zalety

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu.

Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Budzenie i zasypianie



Wiele budzików wyposażonych jest w różne opcje alarmu. Radiobudzik firmy Philips posiada funkcję budzenia za pomocą radia lub tradycyjnego brzęczyka. Wyłącznik czasowy pozwala zaprogramować długość odtwarzania muzyki, tak aby można ją było dopasować do ilości czasu potrzebnego zazwyczaj do zaśnięcia. Niezależnie od potrzeb związanych z budzikiem — od porannego brzęczyka, po słuchanie ulubionej muzyki podczas zasypiania — ten model radiobudzika spełnia wszelkie oczekiwania.

Strojenie cyfrowe z pamięcią 40 stacji



Cyfrowe radio to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz

żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Eleganckie głośniki w drewnie

Eleganckie głośniki w drewnie

Łatwy w użyciu pilot

Dołączony łatwy w użyciu pilot zdalnego sterowania

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez USB



Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

2 x 50 W RMS / 2 x 100 W mocy muzycznej

2 x 50 W RMS i 2 x 100 W mocy muzycznej



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W mocy muzycznej
- Korekcja dźwięku: 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów

Głośniki

- Przetworniki głośnika: Niskotonowy 4 cale
- Funkcje i cechy głośników: dwudrożne
- Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex

Możliwości połączeń

- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
- Wyjście audio/video: Gniazdo słuchawek (3,5 mm)

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Inne: Obsługa znaczników ID3
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM
- Pasma tunera: UKF stereo
- Pamięć stacji: 40
- RDS: nazwa stacji, Radio Text, zegar z funkcją RDS
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne

dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie

Udogodnienia

- Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB
- Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Sposób ładowania: szuflada
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V
- Źródło zasilania: 50 Hz

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania: 24-przyciskowy z baterią litową
- Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
- Inne: Antena FM, Skrócona instrukcja obsługi

Wymiary

- Waga brutto: 8,4 kg
- Głębokość głównego głośnika: 257 mm
- Szerokość głośnika głównego: 152 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 285 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 228 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 152 mm
- Wysokość opakowania: 371 mm
- Szerokość opakowania: 494 mm
- Głębokość opakowania: 275 mm
- Wysokość głośnika głównego: 228 mm

Zielony

- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W



Data wydania 2024-04-16

Wersja: 1.0.6

EAN: 87 12581 39990 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com