

Philips
Sistema musicale micro
con DVD

DVD
CD, CD-MP3, USB, FM
20 W

MCD2010



Rilassati ascoltando musica e guardando film di qualità

Ossessionati dal suono

Sempre il meglio per te con questo sistema DVD micro di Philips per la riproduzione di DVD, film in DivX e CD MP3. USB diretta e MP3 Link per collegare lettori musicali portatili e altoparlanti Bass Reflex che ti consentono di riprodurre bassi incredibili con la massima profondità e potenza.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Potenza totale in uscita 20 W RMS

Ascolta la tua musica e guarda i tuoi film da diverse sorgenti

- Riproduzione di DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- USB diretta per la riproduzione musicale e di foto
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

Semplicità d'uso

- Caricatore di CD motorizzato per accesso semplificato
- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
- Per informazioni su stazioni e servizi di dati

PHILIPS

In evidenza

Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Dolby Digital

La tecnologia Dolby Digital ti consente di ascoltare un audio surround di qualità superiore con effetti davvero realistici. Otterrai la stessa incredibile qualità dell'audio Dolby Digital a prescindere da quello che stai guardando: un DVD o un disco Blu-ray, la TV o dei contenuti scaricati. E in più sarai sempre certo di sentire l'audio proprio come è stato concepito in origine poiché la tecnologia Dolby Digital viene anche utilizzata per creare le colonne sonore di film e giochi. La tecnologia Dolby Digital offre un audio surround di qualità proprio come al cinema nella comodità di casa tua.

controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

USB diretta



Basta inserire il dispositivo USB nel sistema per condividere la tua musica digitale e le tue foto con amici e familiari.

Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Specifiche

Audio

- Potenza in uscita: 2 x 10 W RMS
- Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost
- Sistema audio: Dolby Digital

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Woofer da 4"
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex

Riproduzione audio

- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, WMA-CD, Unità flash USB
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, ripeti, riproduzione casuale, Stop
- Altre: Supporto ID3-tag

Riproduzione video

- Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, Angolo, Rallentatore, Zoom, Controllo genitori, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, Riprendi riproduzione dall'arresto, Pausa, Ripetizione, Ricerca avanti/indietro, Skip, Riproduzione standard
- Supporti di riproduzione: Video CD/SVCD, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Unità flash USB
- Codice regionale DVD: 2

Riproduzione di foto digitali

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Presentazione con riproduzione MP3, Ruota, Zoom
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: Mono FM, stereo FM
- Stazioni preimpostate: 20
- RDS: tipo di programma, testo radio, impostazione orologio RDS, nome stazione
- Antenna: Antenna FM (75 ohm)
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale

automatica, Scansione automatica, Facile installazione (Plug and Play)

Connettività

- Cuffia: 3,5 mm
- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm
- Collegamenti posteriori: Uscita Component Video, Uscita Composite video (CVBS), Uscita coassiale digitale, Ingresso AUX, Uscita, Antenna FM, Altoparlanti di sinistra e destra
- USB: Porta USB

Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Sveglia via USB
- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo display: Display LCD
- Tipo di caricatore: vassoio
- Lingue OSD (On-Screen Display): Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Lucida, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco, Greco, Ungherese, Romeno, Russo, Slovacco

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo Composite Video (Y), Cavo di alimentazione CA, antenna FM, Guida rapida
- Telecomando: Telecomando a 34 tasti
- Manuale utente: 16 lingue

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza unità principale: 200 mm
- Altezza unità principale: 118 mm
- Profondità unità principale: 210 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 140 x 144 mm
- Altezza altoparlante principale: 224 mm
- Larghezza imballo: 576 mm
- Altezza imballo: 274 mm
- Spessore imballo: 190 mm
- Peso lordo: 3,8 Kg
- Peso netto: 3,24 Kg

Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz



Data di rilascio
2014-07-17

Versione: 2.2.14

12 NC: 8670 000 78241
EAN: 87 12581 60786 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com