



Philips
2.0 multimeediumikõlarid

Kõrvaklapiväljundi ja helisendiga
12 W



SPA1260



Dünaamiline heli

tänu sellele arvutikõlarile

Tänu võimsale 3 W RMS-stereoväljundile ja ülišikile kõrgläikega viimistlusele näevad Philipsi kõlarid SPA1260/12 välja täpselt sama stiilsed, kui on nende kõla!

Rikkalik, kompleksne heli

- Bassikõlarid on mõeldud sügavate ja võimsate bassihelide loomiseks
- 3 W RMS kogu väljundvõimsus
- Hästi summutatud element vähendab vibratsiooni ja helimoonutusi

Tänapäevane disain

- Atraktiivne kõrgläikega viimistlus

Lihtsus

- Kõlari esiküljel on mugav AUX-sisend ja kõrvaklapiväljund
- Ühildub iga kandjaga

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 14,5 x 10,5 x 18 cm
- Kaal: 0,95 kg

Helisüsteemid

- Sagedusvahemik: 20 Hz - 20 kHz
- Sisendi takistus: 10 oomi
- Tervikväljundvõimsus: 3 W
- Võimsus: 220 V 50 Hz
- Mürasuhe: > 75 dB
- THD: < 1%

Audiosüsteemide vasak-/paremkanal

- Helivõimendi: AB-klassi võimendi
- Kanalite eraldatus: > 45 dB
- Sisendi tundlikkus: 600 mV
- Hinnatud väljundvõimsus: 1,5 W X 2

Vasak- ja parempoolne kõlar

- Draiveri võimsusulatus: 1-5 W x 2
- Sagedusvahemik: 75 Hz - 20 kHz
- Nimitakistus: 4 oomi
- Tundlikkus: 85 dB (2,83 V / 1 m)
- Kõlari draiver: 2,5"

Ühenduvus

- Kiire paigaldusjuhend
- Liitmik: 3,5 mm stereo

Pakendi sisu

- Kiire paigaldusjuhend
- Satelliitkõlarite arv: 2

Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 25,4 x 17,2 x 13 cm
- EAN: 87 12581 63982 2
- Kogukaal: 1,4 kg
- Kaal pakendita: 1,1 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Näidis
- Pakendi kaal: 0,3 kg
- Paigutus riivil: Näidis

Väline papp-pakend

- Kogukaal: 5,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 63982 9
- Outer carton (L x L x K): 27 x 26,2 x 35,4 cm
- Kaal pakendita: 4,4 kg
- Pakendite arv: 4
- Pakendi kaal: 1,5 kg

Esiletõstetud

Bassikõlarid

Kõlarielemendi taga olev kamber juhib õhku kõlarisse sisseehitatud kõlakanalitesse, muutes bassihelid jõulisemateks ja loomutruumateks.

Kõrgläikega viimistlus

Kõrgläikega must viimistlus sobitub nii klassikalise kui ka modernse sisekujundusega kodusse.

AUX-sisend ja kõrvaklapiväljund



Nüüd saate nautida lemmikmuusikat ja meelelahutust veelgi hõlpsamalt ja mugavamalt, kasutades selleks AUX-sisendit ja kõrvaklapiväljundipesa. Kui tavaliselt peate mõne muu seadme (v.a arvuti) ühendamiseks 3,5 mm kõrvaklapipistikut arvatist välja tõmbama ja sellest ei pruugigi alati piisata, siis AUX-sisendi ja kõrvaklapiväljundiga seadme esiküljel saate kiiresti ja hõlpsasti kuulata muusikat otse peaaegu ükskõik millisest seadmest.

Hästi summutatud element

Üksik kõlarielement tekitab tavaliselt membraani serva lähedal kindlas sagedusvahemikus vibratsiooni, mille tulemus on tihti teatud moonutused. Selle lahendamiseks kasutame elemendi koonuse ümber Mylari-nimelist ühtlast monomeeri, mis on tavaliselt kasutatavast materjalist palju kergem. Kui ümbritseme koonuse ideaalselt sümmeetrilise materjaliringiga, saavutame asünkroonset vibratsiooni summutava efekti, mille tulemus on tasakaalustatum ja loomulikum heli.

