

Philips  
Kannettava CD-soitin



AX5303

Ohut, soveltuu liikuntakäyttöön (tärinäsuojattu).

Vaatteisiin kiinnitettävä kaukosäädin

AX5303-sarjan CD-soittimet ovat uusinta uutta kannettavien soittimien saralla. Vankka ulkokuori peittää suorituskykyisen laitteen, eivätkä nämä kapeat soittimet pelkää lenkkeilykäyttöäkään.

Pitkäkestoinen akku ja vaatteisiin kiinnitettävä kaukosäädin vain lisäävät käyttömukavuutta.

#### **Liikkeeseen suunniteltu**

- na
- Selkeä LCD-kaksoisnäyttö
- Vaatteisiin kiinnitettävää kaukosäädintä on helppo käyttää
- Nauti musiikista tauotta jopa 45 tuntia

#### **Soveltuu lenkkeilyyn**

- 45 sekunnin ESP™

#### **Parannettu bassoäänen laatu**

- Optimaalinen basso digitaalisella Dynamic Bass Boostilla
- Stereokuulokkeet, joissa alataajuuksien Bass Wave Tech -korostus

#### **Nauti kaikenlaisista levyistä**

- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Tekniset tiedot

## Ääni

- Akustinen kierto
- D/A-muunnin: 1-bittinen
- Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
- Lähtöteho: 2 x 5 mW RMS
- Signaali/kohina-suhde: > 85 dB
- Äänenparannus: Digitaalinen Dynamic Bass Boost
- Äänenvoimakkuuden säätö: digitaalinen

## Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: 30 kappaleen ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Pitotoiminto, Introscaan, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Kappaleiden satunnaistoisto
- ESP (Electronic Skip Protection, CD): 45

## Liitännät

- DC-tulo: 4 mm, 4,5 V, centre +
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Linjalähtö: 3,5 mm

## Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD
- Ilmaisimet: virtatila, CD-toiminnot, DBB, ESP, aika, kappale
- Kaukosäädin: Johdossa oleva kaukosäädin



## Lisätarvikkeet

- Verkkolaite: AY3170 (300 mA)
- Paristot: AY3363 (Ni-MH, ladattava)
- Kuulokkeet: SBC HE570/77S
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas
- Pussi: AY3267
- Kaukosäädin: AY3785 (6 painiketta johdossa)

## Mitat

- Ebox-pakkauksen mitat (L x K x S): 0 x 0 x 0 mm
- Kotelo: Lämmönkestävä runko
- Tukkupakkauksen mitat: 252 x 310 x 160 mm
- Määrä pakkauksessa: 6
- Tukkupakkauksen paino: 4,18 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 243 x 49 x 148 mm
- Pakkaustyyppe: D-box
- Tuotteen mitat (LxSxK): 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- Tuotteen paino: 0,2 kg

## Virta

- akun toiminta-aika (CD): 40
- Pariston malli: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Akkutyyppi: Ladattava
- Ladattava

# Kohokohdat

## Ohut, vankka ja kompakti

## Selkeä LCD-kaksoisnäyttö

Selkeä LCD-kaksoisnäyttö

## Kätevä päälläpidettävä kaukosäädin

Vaatteisiin kiinnitettävää kaukosäädintä on helppo käyttää

## Jopa 45 tunnin toisto aika

Nauti musiikista tauotta jopa 45 tuntia

## 45 sekunnin ESP™

Electronic Skip Protection on kätevä ominaisuus, joka takaa tauottoman äänentoiston, kun CD-soitin altistuu tärähdyksille esimerkiksi lenkillä tai muuten liikuttaessa. Electronic Skip Protection - ominaisuudella varustetuissa laitteissa on puskurimuisti, joka säätää automaattisesti sisältöä ja laserin pyörimisnopeutta, mikä takaa tauottoman musiikinkuuntelun.

## Digitaalinen Dynamic Bass Boost

Digitaalinen Dynamic Bass Boost on uudenaikainen bassotehostus. Se tuottaa erinomaisen bassoäänien ilman säröä suurilla äänenvoimakkuuksilla, mutta basson alataajuuksien toisto ei heikkene pienilläkään äänenvoimakkuuksilla kuunneltaessa. Uusinta tekniikkaa sisältävät piirit seuraavat ja kalibroivat jatkuvasti äänenvoimakkuutta sekä bassotaajuuksia särön välttämiseksi, ja bassoääni on aina täydellinen. Digitaalista Dynamic Bass Boost -bassotehostusta käytettäessä bassoäänien laatu on äänenvoimakkuudesta riippumatta aina erinomainen.

## Stereokuulokkeet bassotehostuksella

Stereokuulokkeet, joissa alataajuuksien Bass Wwave Tech -korostus

## Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä



Julkaisupäivä 2009-04-12

Versio: 2.0.3

12 NC: 9073 101 00973  
EAN: 87 10895 79650 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)