



Philips
Univerzálne diaľkové
ovládanie

6v1

SRU7060



Ovládanie domácej zábavy

Funguje s viac ako 1200 značkami

Vynikajúca technológia tohto zarážajúceho univerzálneho diaľkového ovládania vám umožní ovládať vaše celé centrum domácej zábavy pomocou jednotky so štýlovým dizajnom.

Jedno ovládanie pre väčšinu zariadení a značiek

- Diaľkový ovládač 6 v 1 pre TV, VCR, SAT, DVD, CD a zosilňovač.
- Praktické učenie sa IR kódu od iného diaľkového ovládania
- Pripravené na použitie spotrebičov značky Philips

Skvelé pohodlie

- Pútavé pochrómovanie
- Užívateľské rozhranie sa rozsvieti po zvolení zariadenia
- Ovládajte niekoľko zariadení jedným dotykom

Jednoduché nastavenie

- Automaticky vyhľadá značku vášho zariadenia
- Zadanie kódu pre priame nastavenie vášho diaľkového ovládania
- Otázky a žiadost' o pomoc volajte do našej Servisnej linky URC
- URC podporný servis cez určenú webovú stránku

PHILIPS

Technické údaje

Vybavenie a vlastnosti

- Univerzálna IR databáza: TV, VCR, DVD, SAT, KÁBEL, CD/MD, PRIJÍMAČ, Ampér
- TV funkcie: Program hore/dole, Hlasitosť nahor/nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim, Digitálne kľúče, Výber AV, externý, Ovládanie cez ponuku, Ovládanie farby/jasu, Klávesy teletextu, Klávesy rýchleho textu, Predchádzajúci program, Časovač vypnutia, 16:9, Príručka, informácie
- DVD funkcie: Prepravné kľúče, Ovládanie systémovej ponuky, Ovládanie ponuky disku, Digitálne kľúče
- Funkcie SAT/CBL: Digitálne kľúče, Ovládanie cez ponuku, Príručka, informácie, Oblúbené, Textové funkcie
- Funkcie videorekordéra: Klávesy prepravy (6), Systém Showview, VCR plus, Ovládanie cez ponuku
- Podsvietenie
- Farba podsvietenia: Červená
- Predprogramované pre Philips
- Jednoduché nastavenie systému
- Tlačidlo kopírovanie
- Postup pri inštalácii: 2
- Jazyková podpora: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- Počet tlačidiel: 39
- Regulačné schválenia: Značka CE
- Odolné voči ostriekaniu
- Zdokonalenia teletextu: Rýchly text
- Naklonenie: Senzor sklonu
- Jednoduchá inštalácia: Automatické vyhľadávanie

Príslušenstvo

- Batéria: Áno, 1,5V batéria AA LR6

Infračervené schopnosti

- Učenie IR kódov
- Vysielajúce LED diódy: 1
- Univerzálna databáza IR kódu
- Počet značiek v databáze: Viac ako 300
- Rozsah nosnej frekvencie: 28 - 70 kHz
- Uhol vysielania: 90 stupeň
- Učenie rozsahu frekvencie: 30 - 60 KHz
- Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)

Príkon

- Životnosť batérie: 12 mesiacov
- Typ batérie: Alkalická batéria AA / LR6
- Počet batérií: 2

Vonkajšia lepenka

- Dĺžka: 354 mm
- Šírka: 121 mm
- Výška: 177 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93581 4
- Množstvo: 3

Údaje o balení

- 12 NC: 908210006466
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93580 7
- Dĺžka: 338 mm
- Výška: 45 mm
- Šírka: 155 mm

Hlavné prvky

Funkcia "Učiť sa"

Funkcia učenia sa je proces, pri ktorom diaľkové ovládanie zachytí a uloží infračervené signály z iných ovládačov pre ich neskoršie použitie. Ak sa kódy zariadenia nenachádzajú v databáze na základnej doske, vždy sa použije učenie z originálneho ovládania, jednoduchým namierením na neho.

Pochrómovaný dizajn

Štýlové pochrómovanie dobre vyzerá a dopĺňa najnovší dizajn príslušenstva.

Automatické podsvietenie

Už žiadne hľadanie tlačidiel potme! Po zdvihnutí diaľkového ovládača sa tlačidlá (alebo LCD displej) automaticky rozsvietia.

Jednodotykové pohodlie

Jednodotykové ovládanie vám umožní zadávať viacnásobné príkazy jediným stlačením tlačidla prostredníctvom makra. Makro spája reťazce predprogramovaných príkazov do jedného tlačidla. A preto stlačením jedného tlačidla spustíte sériu funkcií.

Auto vyhľadávanie značky

Sprevádzkovanie vášho nového diaľkového ovládania je jednoduché, pretože vaše diaľkové ovládanie si vyhľadá najvhodnejší kód pre vaše zariadenie.

Priame zadanie kódu

Ak vaše diaľkové ovládanie automaticky nenájde značku vášho zariadenia, tak môžete vždy manuálne zadať číselný kód z komplexného zoznamu, ktorý sa dodáva v pokynoch pre použitie.



Dátum vydania
2017-04-04

Verzia: 2.1.8

12 NC: 9082 100 06466
EAN: 87 10895 93580 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com