



Philips  
telakointikaiutin

iPodille/iPhonelle

AD440



## Nauti iPodin/iPhonon musiikista

Telakointiaseman sisäiset bassorefleksikaiuttimet toistavat basson täyteläisenä ja äänen voimakkaana. Telakointiasemassa voit ladata iPodin/iPhonon poistamatta suojakoteloä.

### **Kristallinkirkas ääni**

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt
- Kokonaislähtöteho on 8 W RMS

### **Nauti lempimusiikistasi**

- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

### **Erittäin monipuolinen**

- Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
- Verkkovirta- ja paristokäyttö helpottaa sijoittelua
- Kompakti laite sopii kaikkialle

# PHILIPS

# Tekniset tiedot

## iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod classic, iPod mini, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano, 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi

## iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
- Lähtöteho: 8 W RMS

## Liitännät

- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)



## Virta

- Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Akun/pariston tyyppi: AA/LR6 (alkali)
- Paristojen määrä: 4

## Lisätarvikkeet

- Verkkoalaite

## Käyttömukavuus

- Latauslaite: iPod, iPhone

## Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 264 x 74 x 94 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 354 x 108 x 127 mm
- Laitteen paino: 0,9 kg
- Paino pakattuna: 1,4 kg

# Kohokohdat

## Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamaassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

## MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

## Telakoi iPod/ iPhone kotelossaan



Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin – voit telakoida iPodin tai iPhoneen sellaisenaan. Nyt voit nauttia musiikista todella helposti.



Julkaisupäivä 2016-09-20

Versio: 1.0.3

12 NC: 8670 000 95728  
EAN: 87 12581 66136 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)