

PHILIPS

Casque Bluetooth®
mono

Écouteurs-boutons

Argent

SHB1600



Musique et conversation

finition métallique et brossée. Musique et conversation, alerte vocale et compatibilité avec divers appareils. Mode veille de très longue durée (200 h) et autonomie de 7 h en conversation.

Du confort durant des heures!

- Tour d'oreille ergonomique

Faites-vous bien comprendre

- Appels clairs et sans écho

Parlez librement – fonction mains libres et sans fil

- Gestion des appels sans fil
- Communications mains libres et sans fil avec Bluetooth

Compatible avec tous les périphériques Bluetooth

- Coupez deux appareils Bluetooth simultanément

Universel : fonctionne avec votre cellulaire Bluetooth

- Conforme Bluetooth HSP/HFP - Universel
- Bluetooth® Stéréo (compatible A2DP)

Caractéristiques

Appels clairs et sans écho

Profitez des appels clairs et sans écho grâce à la sensibilité du micro et à une conception acoustique intelligente.

Communications mains libres et sans fil

Utiliser un cellulaire au volant sans casque d'écoute n'est ni pratique ni sécuritaire, et c'est même interdit dans plusieurs pays. De plus, les ensembles mains libres câblés sont encombrants. Avec un casque Bluetooth, le câble est remplacé par une liaison radio Bluetooth de courte portée, ce qui permet de se déplacer librement tout en gardant les mains libres. En outre, un casque Bluetooth émet beaucoup moins de rayonnement qu'un cellulaire à proximité de la tête, diminuant ainsi les risques associés à la radiofréquence.

Gestion des appels sans fil

Vous pouvez accepter et rejeter les appels, utiliser la numérotation vocale et la recomposition de numéros sans utiliser votre cellulaire. La numérotation vocale et la recomposition de numéros doivent être prises en charge par votre cellulaire.

Conforme Bluetooth HSP/HFP

Bluetooth est un système d'émetteur-récepteur radio intégré à des appareils de différents fabricants afin de leur permettre de communiquer à l'aide de profils Bluetooth partagés. Pour fonctionner, un casque

Bluetooth doit utiliser les profils HSP (Handset Profile) et HFP (Handsfree Profile). Si votre téléphone mobile est conforme HSP ou HFP (comme la grande majorité des téléphones Bluetooth), ce casque d'écoute sera compatible. La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tour d'oreille ergonomique

Le tour d'oreille ergonomique peut être adapté à vos oreilles en suivant les différentes étapes ci-dessous; vous bénéficierez ainsi de plus de confort tout en sachant votre écouteur solidement fixé, qu'il soit sur l'oreille droite ou sur la gauche.

Bluetooth® Stéréo (A2DP)

Cet appareil Philips prend en charge le système Bluetooth Stéréo (A2DP). La compatibilité A2DP (profil de distribution audio avancé) permet de recevoir dans le casque de la musique stéréo provenant de n'importe quel appareil Bluetooth compatible A2DP. Vous pouvez ainsi utiliser ce casque avec n'importe quel téléphone mobile, ordinateur, adaptateur Bluetooth ou lecteur MP3 compatibles.

Couplage de deux appareils Bluetooth

Couplez deux appareils Bluetooth simultanément

Connectivité

Version Bluetooth® : 3.0 + EDR

Profils Bluetooth® : Mains libres, Casque
Portée maximale: jusqu'à 10 m (33 pieds)

Carton externe

Longueur: 60 cm
Nombre de produits emballés: 36
Largeur: 22.5 cm
Poids brut: 3.911 kg
Hauteur: 24.3 cm
GTIN: 1 04 89518 56021 8
Poids net: 1.224 kg
Poids à vide: 2.687 kg

Pratique

Réglage du volume

Gestion des appels: Jonglez entre les appels et la musique, Réponse/fin d'appel, Rejet d'appel, Numérotation vocale, Recomposition du dernier numéro, Transfert d'appel, Désactivation du microphone, Commande vocale, Alerte vocale

Carton interne

Longueur: 20.5 cm
Nombre de produits emballés: 6
Largeur: 19 cm
Hauteur: 11 cm
Poids net: 0.204 kg
Poids brut: 0.56 kg
Poids à vide: 0.356 kg
GTIN: 2 04 89518 56021 5

Alimentation

Rechargeable

Type de batterie: Li-polymère
Conversation: Jusqu'à 7 heure(s)
Alimentation du casque: Adaptateur USB
Autonomie en veille: Jusqu'à 200 heure(s)

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 17.5 cm
Type d'emballage: Carton
Type d'installation en rayon: Les deux
Largeur: 9.5 cm
Profondeur: 3.1 cm
Nombre de produits inclus: 1
Poids brut: 0.076 kg
Poids net: 0.034 kg
Poids à vide: 0.042 kg
UPC: 4 89518 56021 1

Dimensions du produit

Hauteur: 4.5 cm
Largeur: 1.7 cm
Profondeur: 2.2 cm
Poids: 0.015 kg

Accessoires

Inclus: Tour d'oreille (en option), Guide de démarrage rapide, Câble de recharge USB

