



Philips  
Microsistem muzical

**Bluetooth® aptX**  
cu conector Lightning  
USB, CD, FM  
Max. 50 W, amplificator de bas



**DTM3155**

## Sunetul care se potrivește în căminul dvs.

### Obsedat de sunet

Compatibil cu conectorul Lightning pentru iPhone 5, chiar și cu streaming de muzică wireless prin Bluetooth, microsistemul muzical Philips vă eliberează muzica cu detaliile și basul puternic ale tehnologiei wOOx.

#### **Savurați muzica din diverse surse**

- Încărcare rapidă și redare muzică prin conectorul Lightning
- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth compatibil Aptx
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

#### **Pentru o experiență audio mai bogată**

- Tehnologia boxelor wOOx™ pentru un bas profund și puternic
- Putere maximă de ieșire de 50 W RMS

#### **Design care se potrivește interiorului**

- Design monobloc pentru a se potrivi oriunde în casă

# PHILIPS

## Repere

### Redare și încărcare prin Lightning



Bucurați-vă de muzica preferată în timp ce vă încărcați dispozitivul iPod/iPhone prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocați direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-ați ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul și în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceți griji că rămâneți fără baterie.

### Bluetooth compatibil AptX

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth compatibil Aptx

### USB Direct



Folosind modul USB Direct, conectați, pur și simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips și muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

### Intrare audio



Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea

superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 portabil la sistemul audio.

### Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW



Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucurați de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcați melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creați singuri fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferați pe player.

# Specificații

## Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Tehnologie wOOx™, digital sound control
- Controlul volumului: sus/jos
- Putere maximă ieșire (RMS): 50 W

## Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 2
- Driveri boxe: Woofer de 2,5"

## Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, Repetare
- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unitate flash USB, WMA-CD
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, repetare, Stop
- Andocare moduri de redare: repede înainte și înapoi, meniu, sus și jos, melodia următoare și anterioară, redare și pauză
- Altele: Acceptă etichete ID3

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM mono, stereo FM
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă FM
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată, Instalare facilă (plug & play)

## Conectivitate

- USB: Port USB

- Intrare audio (3,5 mm)
- Bluetooth: Compatibilitate cod Aptx

## Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB, Alarmă iPod
- Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
- Dispozitiv de încărcare: iPhone, iPod
- Tip ecran: LCD
- Tip încărcător: Frontal, Slot

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual de utilizare
- Telecomandă: Telecomandă cu 21 de taste

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x l x A): 238 x 345 x 234 mm
- Lățime ambalaj: 238 mm
- Înălțime ambalaj: 244 mm
- Adâncime ambalaj: 445 mm
- Greutate brută: 3,6 kg
- Greutate netă: 2,6 kg

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz

## Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod nano generația 7, iPod touch generația 5

## Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone 5



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 1.0.4

12 NC: 8670 001 02076  
EAN: 08 71258 16842 59

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)