

Philips Streamium
Chaîne sans fil pour
Android™



NP3900

Écoutez de la musique depuis un PC/MAC ou le Net, sans fil

L'obsession du son

Profitez du son immersif de LivingSound dans toute votre maison grâce à Multiroom Music. Faites diffuser la musique par la station d'accueil Philips NP3900/12 depuis votre PC/Mac ou une station de radio Internet. Contrôlez le tout très facilement via l'écran tactile couleur ou encore via l'application de télécommande Philips.

Navigation et commande aisées

- Affichez les pochettes d'album en couleur
- Écran tactile couleur pour une navigation simple

Performances sonores de qualité

- Puissance de sortie totale de 30 W RMS
- LivingSound pour une immersion totale dans le son
- Des basses plus puissantes et une meilleure clarté grâce à FullSound

Prêt pour la connexion

- Fonctionne avec les connexions haut débit domestiques et routeurs Wi-Fi
- Transformez votre smartphone en télécommande pour les produits audio/vidéo Philips

Profitez sans limites de votre musique, et sans fil

- Photos et musique en diffusion sans fil à partir de votre PC/MAC
- Profitez de plus de 10 millions de morceaux avec Napster*
- Connectez-vous pour explorer des milliers de stations de radio Internet

PHILIPS

Points forts

Photos et musique en diffusion sans fil



Vous pouvez désormais écouter très simplement la musique de votre PC/MAC à partir votre appareil audio Philips, et ce, sans fil. Partagez ainsi vos morceaux préférés avec d'autres personnes lors d'une soirée ou profitez-en simplement, confortablement installé chez vous. Faites de même avec vos photos et affichez-les quand bon vous semble pendant que vous écoutez de la musique. Grâce à la simplicité du transfert de données sans fil, libérez les trésors stockés sur votre PC/MAC.

Écran tactile couleur



L'écran tactile vous permet de commander votre appareil en appuyant simplement sur des boutons à l'écran. Mettez l'appareil en marche et l'interface utilisateur de l'écran tactile apparaît avec toutes les options de commande de l'appareil. L'écran tactile associe la technologie LCD à des capteurs de pression et un puissant microprocesseur numérique. Lorsque vous appuyez sur une zone spécifique de l'écran, le signal correspondant est envoyé au processeur et la commande est aussitôt exécutée.

Appli MyRemote



L'application Philips MyRemote vous permet d'utiliser votre iPhone, iPod Touch ou votre smartphone Android comme télécommande pour contrôler vos produits Audio Vidéo Philips en réseau. L'application reconnaît automatiquement votre lecteur de disques Blu-ray, votre Home Cinéma ou votre système audio Streamium Philips connecté à votre réseau Wi-Fi domestique et vous offre un contrôle immédiat des appareils, partout dans la maison. Et si vous possédez plusieurs produits Audio Vidéo Philips connectés en réseau, l'application vous permettra de passer de l'un à l'autre et de tous les contrôler séparément. Cette application gratuite a été inventée par Philips.

Bibliothèque musicale en ligne Napster*



Profitez d'une multitude de morceaux avec Napster, un service de musique en ligne proposant plus de 10 millions de morceaux de 790 000 artistes et 980 000 albums dans tous les genres musicaux. La microchaîne Philips vous permet d'accéder très facilement à Napster via les icônes de l'écran LCD et d'écouter toute la musique que vous souhaitez rapidement et simplement. En quelques clics, les morceaux stockés dans la vaste bibliothèque Napster sur votre PC ou votre

MAC sont diffusés en streaming et sans fil sur votre microchaîne Philips. Changez vos habitudes d'écoute !

Stations radio Internet



Streamium offre l'accès à des milliers de stations de radio Internet. Désormais, vous pouvez écouter tous les types de musique du monde entier. Connectez votre récepteur Streamium à Internet et écoutez vos programmes préférés en ligne, sans même avoir à allumer votre PC/MAC.


Pochette d'album

Donnez de la vie à votre musique avec les pochettes d'album en couleur. Ces pochettes intégrées aux fichiers musicaux s'affichent automatiquement lorsque vous sélectionnez et écoutez vos morceaux. Les pochettes d'album enrichissent votre univers musical.

Connexion Wi-Fi et haut débit



Votre chaîne Hi-Fi Philips est dotée d'un port Ethernet pour permettre une connexion Internet plug-and-play via DHCP. Par ailleurs, le système est certifié B/G Wi-Fi, et est donc compatible avec tous les routeurs possédant la même certification. Pratique et facile d'utilisation, ce système dispose d'une configuration Wi-Fi via une seule touche pour vous permettre d'établir une connexion Wi-Fi sécurisée en quelques secondes.



Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Réglage graves/aigus
- Paramètres de l'égaliseur: Neutre
- Type: FullSound, Living Sound
- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance musicale: 30 W

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 4
- Types d'enceintes: Intégré

Connectivité

- Connexions audio: Entrée ligne stéréo 3,5 mm - MP3 Link
- Ethernet: 1 port RJ-45
- Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Casque: 3,5 mm
- Connexion sans fil: Réseau local sans fil (802.11n), Réseau local sans fil (802.11g), Réseau local sans fil (802.11b)
- Universal Plug-and-Play sans fil: Client UPnP
- Station d'accueil iPhone en option

Pratique

- Alarmes: Alarme buzzer, Arrêt programmé, Alarme musicale (UPnP)
- Type d'affichage: Écran tactile LCD
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Suédois, Russe
- Horloge: Sur affichage principal, Horloge Internet
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité, Écran tactile
- Mode veille Eco: 1 W
- Indications: Mode DIM
- Prise pour casque

- Application télécommande Audio Vidéo Philips: pour smartphones iPhone/Android
- Indication de l'intensité du signal Wi-Fi

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: 110 - 240 V
- Piles: 2 x AAA
- CD-ROM: CD-ROM comprenant TwonkyMedia et les manuels d'utilisation
- Accessoires fournis: Livret de garantie internationale, Guide de démarrage rapide
- Télécommande: Télécommande 1 voie
- Mode d'emploi: Anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, norvégien, suédois, finnois, portugais, danois, russe, polonais (sur le CD)
- Carte de garantie: Carte de garantie

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 345 x 106 x 116 mm
- Poids: 1,5 kg

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, AAC non DRM (m4A), eAAC+, FLAC
- Compatible ID3-Tag
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- Mode de lecture PC Link: Lecture MP3 via un réseau, Connexion sans fil Wi-Fi
- Fréquences d'échantillonnage: 8 - 48 kHz (MP3)
- Radio Internet

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Affichage sur l'appareil: Diffusion à partir d'un PC



Date de publication
2024-05-06

Version: 2.1.4

EAN: 87 12581 57858 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Napster est uniquement disponible en Allemagne et au Royaume-Uni.