

Philips  
Φορητό CD Player



AX5301

## Λεπτό και ανθεκτικό στους κραδασμούς

με τηλεχειριστήριο που φοριέται

Τα CD player AX5301 αποτελούν την τελευταία τάση στη φορητή μουσική για την πόλη. Ο ανθεκτικός αλλά κομψός σχεδιασμός συναντά τη σταθερή απόδοση σε αυτή τη λεπτή συσκευή που είναι ανθεκτική στους κραδασμούς. Η μεγάλη διάρκεια της μπαταρίας και το τηλεχειριστήριο που φοριέται ενισχύουν την απόλαυση μουσικής εν κινήσει.

### Σχεδιασμένο για κίνηση

- 88
- Ευανάγνωστη διπλή οθόνη LCD
- Τηλεχειριστήριο που φοριέται για εύκολη πρόσβαση
- Απολαύστε έως 45 ώρες αναπαραγωγής μουσικής

### Ανθεκτικότητα στους κραδασμούς

- Magic ESP™ 45 δευτερολέπτων

### Ενισχυμένη απόδοση μπάσων

- Ψηφιακή δυναμική ενίσχυση μπάσων για βελτιωμένα μπάσα σε οποιαδήποτε ένταση
- Stereo ακουστικά με τεχνολογία Bass Wave για βελτιωμένη απόδοση μπάσων

### Απολαύστε όλα τα είδη δίσκων

- Αναπαράγει δίσκους CD, CD-R και CD-RW

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Προδιαγραφές

## Ήχος

- Ακουστική ανάδραση
- Μετατροπείας D/A: 1 bit
- Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20 000 Hz
- Ισχύς: 2 x 5mW RMS
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 85 dB
- Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακή δυναμική ενίσχυση μπάσων
- Έλεγχος έντασης: Ψηφιακό

## Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Δυνατότητα προγραμματισμού 30 κομματιών, Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναμονή, Introscan, Επανάληψη αναπαραγωγής, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Λειτουργία Shuffle
- Ηλεκτρ. προστ. κατά της αναπήδησης (CD): 45

## Συνδεσιμότητα

- Είσοδος DC: 4,0 χιλ., 4,5 V, κέντρο +
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Έξοδος: 3,5 χιλ.

## Ευκολία

- Τύπος οθόνης: LCD
- Ενδείξεις: κατάσταση μπαταριών, Λειτουργίες Cd, DBB, ESP, ώρα, κομμάτι
- Τηλεχειριστήριο: Ενσύρματο τηλεχειριστήριο



που φοριέται

## Αξεσουάρ

- Τροφοδοτικό AC/DC: AY3170 (300mA)
- Ακουστικά: SBC HE570/77S
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο χρήσεως
- Τηλεχειριστήριο: AY3785 (ενσύρματο 6 πλήκτρων)

## Διαστάσεις

- Διαστάσεις Ebox (Π x Υ x Β): 0 x 0 x 0 χιλ.
- Περιβλήμα: Αντιθερμικό κύριο μέρος
- Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 252 x 310 x 160 χιλ.
- Βάρος κύριας συσκευασίας: 4,18 κ.
- Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 6
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 243 x 49 x 148 χιλ.
- Τύπος συσκευασίας: D-box
- Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΒxΥ) σε ίντσες: 137,5x137,5x23,3 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 0,2 κ.

## Ρεύμα

- Χρόνος αναπαραγωγής CD με μπαταρίες: 40
- Τύπος μπαταριών: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

# Χαρακτηριστικά

## Λεπτό, μικρό και ανθεκτικό

## Ευανάγνωστη διπλή οθόνη LCD

Ευανάγνωστη διπλή οθόνη LCD

## Τηλεχειριστήριο που φοριέται

Τηλεχειριστήριο που φοριέται για εύκολη πρόσβαση

## Έως 45 ώρες αναπαραγωγής

Απολαύστε έως 45 ώρες αναπαραγωγής μουσικής

## Magic ESP™ 45 δευτερολέπτων

Η Ηλεκτρονική προστασία κατά της αναπήδησης είναι μια χρήσιμη λειτουργία που διασφαλίζει μουσική χωρίς αναπηδήσεις, ακόμα και όταν τρέχετε ή μετακινήστε και το CD player τραντάζεται και ταρακουνιέται. Οι συσκευές που διαθέτουν λειτουργία Ηλεκτρονικής προστασίας κατά της αναπήδησης έχουν και ένα έξυπνο ηλεκτρονικό buffer το οποίο προσαρμόζει αυτόματα τόσο το περιεχόμενο του όσο και τις ταχύτητες περιστροφής της κεφαλής του λείζερ για να διασφαλίσει μουσική ακρόαση χωρίς διακοπές.

## Ψηφιακή δυναμική ενίσχυση μπάσων

Η δυναμική ενίσχυση μπάσων είναι μια έξυπνη λειτουργία μπάσων που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση των μπάσων σε υψηλή ένταση χωρίς παραμόρφωση του ήχου και σε χαμηλή ένταση χωρίς συμβιβασμούς στις τελικές συχνότητες μπάσων. Τεχνολογικά εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχουν τα επίπεδα έντασης και μπάσων, και εκτελούν ακριβή βαθμονόμηση προκειμένου να αποτρέψουν την παραμόρφωση του ήχου και να παράγουν βελτιωμένο ήχο μπάσων. Η ψηφιακή δυναμική ενίσχυση μπάσων εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση μπάσων, ανεξάρτητα από το εκάστοτε επιλεγμένο επίπεδο έντασης.

## Stereo ακουστικά με ενίσχυση μπάσων

Stereo ακουστικά με τεχνολογία Bass Wave για βελτιωμένη απόδοση μπάσων

## Αναπαράγει CD, CD-R και CD-RW

Αναπαράγει δίσκους CD, CD-R και CD-RW



Ημερομηνία έκδοσης  
2011-07-21

Έκδοση: 4.0.5

12 NC: 9073 101 00971  
EAN: 87 10895 79648 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)