



Philips  
Luidspreker van Philips/  
Georg Jensen

**Bluetooth®**

30 W uitgangsvermogen  
20 uur afspeeltijd  
Ingebouwde powerbankfunctie



**TAJS50**

## Thuis is waar uw muziek is

Ontspan met de Bluetooth-luidspreker die u een echt thuisgevoel geeft. U krijgt 20 uur afspeeltijd en een powerbankfunctie. De luidsprekerstof van wolmix en de bovenplaat van gepolijst staal staan perfect in zelfs de meest minimalistische interieurs.

### **Bluetooth-luidspreker. Prachtig getextureerd design.**

- Philips & Georg Jensen-collectie
- Georg Jensen-elementen van gepolijst staal
- Kvadrat-luidsprekerstof. Ontworpen om geluid door te laten
- 20 uur afspeeltijd. Koppelen voor stereogeluid

### **Overall afspeelplezier**

- Overall op zijn plek
- Kraakhelder geluid. 2x 2,25" driver met volledig bereik
- Knoppen voor volume, afspelen/pauzeren, aan/uit, luidsprekerkoppeling

### **Klein maar fijn**

- Eenvoudige Bluetooth-koppeling. Tot 20 m draadloos bereik
- Powerbankfunctie. Mobiele telefoon opladen via de USB-A-poort
- 6 uur oplaadtijd via USB-C
- Afmetingen: circa 299 x 100 x 98 mm

# PHILIPS

## Specificaties

### Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): nominaal vermogen 30 W
- Geluidssysteem: Stereo

### Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 2x 2,25" driver met volledig bereik en 2 passieve radiatoren

### Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 20 m
- Bluetooth-versie: 5,0
- Opladen via USB: 5 V, 2 A
- Draadloos: Ja, TVS-koppeling

### Comfort

- Volumeregeling: Digitaal omhoog/omlaag
- Automatisch uitschakelen
- Gemakkelijk te installeren: Automatisch koppelen

### Vermogen

- LED-indicator voor voeding: Blauw
- Batterijcapaciteit: 4400 mAh, 7,4 V
- Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 20 uur
- Oplaadtijd: 6 uur
- Input: 5 V, 3A

### Accessoires

- Kabel: USB-oplaadkabel
- Meegeleverde accessoires: Snelle installatiehandleiding, Wereldwijde garantiekaart, Garantiekaart

### Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 299 x 100 x 98 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 338 x 147 x 137 mm
- Gewicht van het product: 1,12 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 1,73 kg

## Kenmerken

### Philips/Georg Jensen-design



Deze compacte Bluetooth-luidspreker, ontworpen in samenwerking met Georg Jensen, is eenvoudig maar opvallend. De bovenplaat van gepolijst staal contrasteert prachtig met de getextureerde Kvadrat-luidsprekerstof. Discrete merktekens verwijzen op subtiele wijze naar Philips en Georg Jensen.

### Kvadrat-luidsprekerstof



Deze luidspreker is bedekt met hoogwaardige luidsprekerstof van topfabrikant Kvadrat. De prachtige wolmix is akoestisch transparant, waardoor het geluid ongehinderd van de luidspreker naar de kamer kan stromen.

### 20 uur afspeeltijd



De batterij geeft u 20 uur afspeeltijd na volledig opladen. Het draadloze bereik is maximaal 20 m. U kunt een identieke Philips/Georg Jensen-luidspreker koppelen om in stereo van uw muziek te genieten. Druk gewoon op de knop voor het koppelen van luidsprekers.

### Overal op zijn plek

Thuis, op kantoor of bij een etentje: het contrasterende design maakt overal een goede indruk. De Kvadrat-luidsprekerstof zorgt er bovendien voor dat de luidspreker gemakkelijk vast te pakken is. Het duurt 6 uur om de luidspreker op te laden via de meegeleverde USB-C-kabel.

### Powerbankfunctie

De luidspreker heeft een handige USB-A-poort, zodat u de luidspreker kunt gebruiken om een smart apparaat op te laden. Bluetooth-koppeling is eenvoudig en de luidspreker onthoudt het meest recent gekoppelde apparaat.



Publicatiedatum  
2022-05-09

Versie: 13.0.2

12 NC: 8670 001 66212  
EAN: 48 95229 10220 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)