

飞利浦  
USB C 集线器

**USB 3.0**  
HDMI 4K (F)  
RJ45  
USB C 型接口

**SWR1622**



## USB-C 3.0 集线器扩展到 5 端口迷你集线器

### 支持 HDMI 4K

具有 USB-C 插头扩展到 5 个 USB 集线器端口：2 个 USB 3.0 插孔、RJ45 网络插槽、支持 4K@60Hz 的 HDMI、具有 PD 的 USB-C。

#### 具备多种功能，可满足您的业务需求

- 用于数字高清视频和数字音频的 HDMI 输出
- USB-C 端口，支持供电
- 多个 USB-C 和 USB-A 端口
- 支持 USB 3.0 数据传输
- 支持 RJ45 网络连接
- 支持 4K @ 60HZ

**PHILIPS**

# 规格

## 兼容性

- 适配：通用，移动电话，MP3 播放器，PC 和膝上型电脑，GPS 装置

## 内箱

- 用户包装数量：20
- GTIN: 2 69 51613 94803 7

## 外箱

- 用户包装数量：40
- GTIN: 1 69 51613 94803 0

## 包装尺寸

- 随附产品数量：1
- EAN: 69 51613 94803 3

## 产品尺寸

- 产品尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：  
4.9 x 11.2 x 1.55 cm

# 产品亮点

## HDMI 输出

HDMI 是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号，它可以产生优异的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。HDMI 完全向后兼容 DVI。

## 多个 USB-C 和 USB-A 端口

多个 USB-C 和 USB-A 端口可允许您扩展您的 MacBook / MacBook Pro 或其他启用 USB-C 的设备，以在通过 USB-C 充电器充电时连接到您需要的所有 USB 设备。

## RJ45 网络连接

支持速度为 100Mbps 的 RJ45 网络连接。

## 支持 USB 3.0。

支持 USB 3.0 高速 5 Gbps 传输速率。

## USB-C 端口，带有供电功能

USB-C 是全新的充电接口，现在被手机、室外相机和平板电脑等移动设备所广泛采用。PD（供电）是针对电力输送的 USB 标准，用于定义供电能力的标准（15W、27W、45W 以及高达 100W）。

## 支持 4K @ 60HZ

支持 60 fps 高速 HDMI 4K 分辨率。



发行日期 2022-05-08

版本：1.1.1

12 NC: 8670 001 73824  
EAN: 69 51613 94803 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)