

Philips Philips Fidelio
Auriculares con micrófono

Audio de alta resolución

Intrauditivo
Almohadillas de silicona
ultrasuaves
Cable plano



S2WT

Alta fidelidad, máxima calidad

Vayas donde vayas

Los auriculares Philips Fidelio S2 se han diseñado con precisión para ofrecer un sonido natural y equilibrado que revela cada detalle tal y como lo concibió el artista. Un sonido asombroso presentado en un diseño ligero a la par que duradero para disfrutar de verdadera comodidad y deleitarte en cualquier lugar.

Diseñado para ofrecer precisión

- Controladores de neodimio de 13,5 mm de alta potencia para un sonido excepcional
- Controladores con control de movimiento por capas para unas frecuencias altas refinadas
- Carcasa de metal diseñada por ingenieros que reduce la vibración y la resonancia
- Diseño semicerrado en la parte posterior que ofrece equilibrio sonoro y graves más amplios
- El audio de alta resolución reproduce música en todo su esplendor

Escucha con comodidad

- Carcasa exterior de aleación de cobre que ofrece duración y ligereza
- 2 almohadillas de espuma Comply™ para un ajuste cómodo y aislamiento del ruido
- Almohadillas de silicona ultrasuave de 5 tamaños para un ajuste personalizado
- Los auriculares ergonómicos se ajustan perfectamente y disipan la presión
- Revestimiento brillante resistente a los arañazos para mayor protección

Creados para la comodidad

- Cambia entre música y llamadas con el control de volumen y micrófono integrados
- Funda protectora para guardar los auriculares cuando no los uses

PHILIPS
Fidelio

Destacados

Audio de alta resolución



El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de audio y puede reproducir grabaciones de estudio originales con una resolución superior a la de los formatos de CD, de 16 bit/44,1 kHz. Esta calidad rigurosa hace del audio de alta resolución la mejor compañía de sonido para el amante de la música. Los auriculares Fidelio cumplen con los exigentes estándares requeridos por el sello de calidad del audio de alta resolución. Tanto si disfrutas de tu colección de alta resolución como si se trata de una fuente de música más tradicional, las suaves frecuencias altas ampliadas de la gama de auriculares Fidelio te ayudarán a sacar más partido de tu música.

Controladores de neodimio de 13,5 mm



Cada altavoz se selecciona, ajusta y prueba cuidadosamente antes de emparejarlo para garantizar el sonido natural más equilibrado. Los altavoces de 13,5 mm utilizan imanes de neodimio de gran potencia para ofrecer unos graves profundos, unos tonos medios transparentes y unas altas frecuencias refinadas.

Diseño semicerrado en la parte posterior

El diseño semicerrado en la parte posterior, combinado con unos controladores grandes y de alta calidad, garantiza unos graves amplios. Los canales de ecualización con presión frontales permiten obtener un sonido más detallado y equilibrado, lo que reduce el efecto de oclusión para conseguir una experiencia de audición más natural.

Controladores con control de movimiento por capas



Los controladores con control de movimiento por capas (LMC) disponen de un diafragma que contiene una capa de gel amortiguador. Al contrario que los controladores de una sola capa, que en las frecuencias de audio más altas son rígidos y reproducen un timbre sin control ni naturalidad, las varias capas de nuestros controladores LMC forman una barrera no rígida que contiene una capa de gel dentro. El gel absorbe y amortigua las energías excesivas, lo que produce una respuesta de frecuencia suave y más plana. Por lo tanto, el rango de altas frecuencias es más equilibrado, natural y refinado.

Carcasa exterior de aleación de cobre



Carcasa exterior de aleación de cobre que ofrece duración y ligereza

Carcasa de metal diseñada por ingenieros



La carcasa de metal se ha diseñado meticulosamente para reducir la resonancia y la vibración, con lo que ofrece un sonido de auténtica precisión marcado por unos detalles sonoros increíbles.

Auriculares ergonómicos



Los auriculares Fidelio S2 tienen una forma ergonómica que se ajusta a la curva natural de la oreja a la vez que disipa la presión. Su ligero diseño en aleación de cobre y sus materiales superiores garantizan una comodidad prolongada, lo que te permite tener verdadera comodidad mientras disfrutas al máximo de tu música.

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Semicerrado
- Respuesta de frecuencia: 5 - 40 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 13.5 mm
- Sensibilidad: 107 dB
- Entrada de alimentación máxima: 40 mW
- Impedancia: 22 ohm

MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*.

*Conector extra disponible para Sony Ericsson, modelos anteriores de NOKIA y SAMSUNG

Accesorios

- Funda de viaje

Diseño

- Color: Blanco

Conectividad

- Conexión de cable: 3,5 mm, 4 polos (1,2 m)
- Compatible con: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG,