

Philips
備有動態低音增強效果
的 CD 音響

- VCD
- MP3
- 錄音帶

AZ5160



VCD / MP3-CD 音響

透過配備強勁的立體聲喇叭與動態低音增強效果 (Dynamic Bass Boost) 的 AZ5160，以超凡音質盡情享受你喜歡的 VCD 和 MP3-CD 吧。便利的 CD 音響備有卡式錄音帶和收音機功能，讓你的音樂享受無窮無盡。

功能齊全的 VCD 及 CD 播放機

- VCD2.0 播放
- MP3-CD 播放表示 MP3 播放時，就像播放普通的音樂 CD 一樣
- FM/MW 立體聲調諧器
- 自動停止立體聲卡帶匣

豐富、清晰的音響體驗

- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 低音反射喇叭提供低沉強勁的低音
- 3 吋全音域喇叭

使用簡便

- 螢幕操作系統，方便瀏覽
- 9 格摘要預覽，方便瀏覽
- 超級錯誤校正，實現不失真 VCD 播放
- PAL/NTSC 兼容
- 方便的遙控器

PHILIPS

備有動態低音增強效果的 CD 音響
VCD MP3, 錄音帶

規格

影像播放

- 播放媒體：影像 CD/SVCD
- 光碟播放模式：A-B 重複，快速反帶，快速前進，Introsan, OSD, 暫停，PBC, 慢動作，縮放

播放聲音

- 載入器類型：機頂
- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- 可編排曲目：20
- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶，下一首 / 上一首曲目搜尋，重複播放，隨機播放
- 錄音座數目：1
- 錄音座技術：機械

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM, MW
- 天線：FM 天線

音效

- 輸出功率 (RMS): 2 X 1 瓦
- 音效增強：動態低音增強效果
- 音效系統：立體聲
- 喇叭直徑：3 吋
- 音量控制：旋轉式

喇叭

- 內置喇叭：2
- 塗裝：金屬



錄音

- 錄製媒體：錄音帶
- 錄音增? 功能：CD Synchro 啟動錄影功能

連接

- 視訊輸出 - 類比：1 個視訊 (3.5 mm 插座)
- 音訊輸出：1 個立體聲音訊 (3.5 mm 插座)

便利

- 顯示類型：LCD
- 顯示位數：3

功率

- 電池類型：LR14
- 電池電壓：1.5 伏
- 電源：是
- 電池數量：6

配件

- 遙控器：36 鍵
- 附配件：AC 電源線，音訊 / 視訊線，用戶手冊，保用證

尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：377 x 200 x 262 毫米
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：330 x 159 x 230 毫米
- 重量：2.4 千克
- 重量 (含包裝)：3.2 千克

AZ5160/98

產品特點

VCD2.0 播放

VCD2.0 播放

MP3-CD 播放

MP3 是 MPEG 1 Audio layer-3 的縮寫。MP3 是一項創新的壓縮技術，數碼音樂檔案可壓縮成 10 倍小，完全不會降低音訊品質。MP3 已經成為全球使用的標準音訊壓縮格式，讓傳送音訊檔案變得快速又簡單。

動態低音增強效果

動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

低音反射喇叭系統

低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。



出版日期 2013-05-10

版本：1.0.2

12 NC: 8670 000 33948
EAN: 87 12581 36395 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com