



Philips Prestigo
Telecomando universale

20 in 1, ultra touch

PRESTIGO



SRT9320

Touch Screen

Vengono visualizzati solo i tasti necessari

Telecomando universale intelligente con touch screen a colori che consente di controllare fino a 20 dispositivi in una lista possibile di 300.000 e mostra solo i tasti necessari.

Navigazione intuitiva

- Schermo a colori da 7,1 cm per leggibilità e navigazione semplici
- Touch Screen per una navigazione facile
- Tasti funzione più utilizzati per la massima facilità d'uso
- Tasti retroilluminati per controllare al buio i tuoi dispositivi

Accesso facile e veloce ai sistemi di intrattenimento

- Attività per il controllo di più dispositivi
- Accesso diretto ai tuoi canali preferiti

Configurazione semplice

- Facile apprendimento e attribuzione di nomi per altre funzioni
- Aggiornamenti online tramite la libreria Internet
- Guida passo-passo su schermo

Un solo controllo per quasi tutti i dispositivi o marche

- Database di codici IR universali per il controllo dei vari dispositivi



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Specifiche

Accessori

- Cavo USB: 1,5 m

Funzioni utili

- Tasti retroilluminati
- Indicazione batteria scarica
- Libreria icone canali: 500
- Tipo display: LCD
- Numero di attività: 20
- Lingue OSD (On-Screen Display): Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Russo, Spagnolo
- Icone canali programmabili: 100
- Dispositivi supportati: AMPLI, Sistema audio, Lettore Blu-ray, Cavo, CD/MD, DSS, DVB-T/S, DVD, DVD recorder, DVD-VCR combo, DVDR-HDD combo, DVR, Ricevitore digitale multimediale, Console videogiochi, Lettore HD-DVD, HTS, Registratore con hard disk, Home Theater, Base docking per lettore MP3, Minidisc, PC, PVR, Telefono, Proiettore (IR), RICEVITORE, SAT, NASTRO, TV, TV-DVD combo, TV-VCR

combo, TV-VCR-DVD combo, Sintonizzatore, VCD, Laser Disc, VCR

Espositore

- Touch Panel

Funzionamento a infrarossi

- Codici IR aggiornabili
- Distanza operativa: 33 ft (10 m)
- Database universale con codice IR

Assorbimento

- Batterie incluse
- Gestione risparmio batteria: Accensione/spengimento automatici
- Ricaricabile

Configurazione

- Metodo di configurazione: sul dispositivo

Specifiche del sistema

- Capacità memoria flash: 8 MB

In evidenza

Schermo a colori da 7,1 cm

Un display LCD a colori da 7,1 cm (240 x 320 pixel) garantisce una qualità ad alta risoluzione e un'eccellente leggibilità. Lo schermo touch-sensitive visualizza solo i tasti necessari e consente così di navigare rapidamente.

Sistema di controllo basato sulle attività

Avvia le tue attività con il sistema di Home Entertainment toccando solo un tasto invece di usare i vari telecomandi dei dispositivi. Basta premere il tasto delle attività (ad esempio "Guarda un film") e Prestigo attiverà automaticamente i vari dispositivi: TV, lettore DVD e sistema Home Theater per svolgere l'attività richiesta.

Tasti retroilluminati

La tastiera illuminata semplifica ulteriormente il controllo dei dispositivi anche al buio.

Libreria Internet

Il software Philips PrestigoSync, insieme al connettore USB del telecomando, garantisce l'accesso a semplici aggiornamenti online. È possibile selezionare le icone dei canali preferiti dall'ultima libreria di oltre 10.000 icone di canali. Il software Philips PrestigoSync ti informa automaticamente della disponibilità di firmware recente per Prestigo. Il software viene fornito su CD-ROM oppure è possibile scaricarlo dal sito Web ufficiale di Philips.

Touch Screen intuitivo

Schermo Touch Screen che mostra solo i pulsanti necessari e consente lo scorrimento veloce sullo schermo remoto.

Accesso diretto ai canali preferiti

Il telecomando dispone di una libreria di icone per i canali televisivi e le stazioni radio più importanti della maggior parte dei paesi. Tramite lo schermo LCD a colori puoi abbinare le icone ai relativi canali. Completata la configurazione, è possibile passare da un canale all'altro utilizzando le icone delle stazioni sullo schermo anziché i tasti del telecomando.



Data di rilascio
2014-06-20

Versione: 2.0.15

12 NC: 8670 000 42692
EAN: 87 12581 44639 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com