



Philips
Tragbarer, kabelloser
Lautsprecher

Bluetooth®
Pink

BT51P

Raum zum Tanzen schaffen

Nehmen Sie Ihre Musik mit dem kompakten Bluetooth-Lautsprecher überall hin mit. Dieser winzige Lautsprecher bietet sechs Stunden Wiedergabezeit und kristallklaren Sound, selbst bei maximaler Lautstärke. Die kabellose Reichweite beträgt 10 m – das ist viel Raum zum Tanzen.

Kleiner Lautsprecher. Klarer, lauter Sound.

- 1,5-Zoll-Full-Range-Lautsprecher. Kristallklarer Sound
- Anti-Übersteuerungsfunktion. Drehen Sie ohne Verzerrungen auf
- 5 Stunden Wiedergabezeit.

Jederzeit einsatzbereit

- Wirklich leicht. Wiegt nur 90 g
- Wirklich klein. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Kabellose Reichweite bis zu 10 m

Einfache Kopplung. Einfaches Aufladen.

- Bluetooth kann beim Einschalten gekoppelt werden
- Aufladen über USB. Micro-USB-Kabel enthalten

PHILIPS

Daten

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör:
Schnellinstallationsanleitung, Weltweite
Garantiekarte
- Kabel: USB-Ladekabel

Kompatibilität

- Weitere Bluetooth-fähige Geräte
- funktioniert mit: bis iOS 10.2, Bluetooth 4.2 oder
niedriger

Design und Materialausführung

- Farbe: Pink

Anschlüsse

- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 W
- Sound System: Mono

Power

- Batterietyp: Lithiumpolymer (integriert)
- Betriebszeit bei Batteriebetrieb: 5 Std.

Abmessungen

- Verpackungsabmessungen (B x T x H):
8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Produktmaße (B x T x H): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Produktgewicht: 0,135 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 0,18 kg

Besonderheiten

Kleiner Lautsprecher. Klarer Sound.

Mit einem Gewicht von nur 90 g werden Sie kaum bemerken, dass Sie diesen kleinen Lautsprecher tragen. Der 1,5-Zoll-Full-Range-Treiber liefert kristallklaren Sound, selbst wenn Sie die Lautstärke erhöhen.

5 Stunden Wiedergabezeit. Laden über USB.

Mit diesem Akku erhalten Sie nach einer vollständigen Aufladung 5 Stunden Wiedergabezeit. Das Aufladen dauert weniger als 3 Stunden und ist über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel einfach erledigt.

Bluetooth-Verbindung

Das Koppeln Ihres Bluetooth-Geräts funktioniert ganz einfach. Schalten Sie einfach den Lautsprecher ein, und schon kann die Verbindung hergestellt werden. Die Reichweite beträgt 10 m.

Anti-Übersteuerungsfunktion

Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingangssignale von 300 mV bis 1000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Diese integrierte Funktion überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines tragbaren Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriestatus. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen und sorgt so für verzerrungsfreie Musik.



Ausstellungsdatum
2020-12-24

Version: 8.2.1

12 NC: 8670 001 59444
EAN: 69 51613 99724 6

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com