



Philips  
Bezdrátová HiFi sluchátka

Přes uši  
Černá

SHD8600UG



## Čistá bezdrátová hudba

### Digitální bezdrátový přenos

Díky sluchátkům SHD8600UG/10 si budete moci volně užívat televizi i hudbu po celém domě. Digitální přenos zaručuje bezvadný příjem a dobrou reprodukci zvuku. Otočné náušníky a samonastavovací vnitřní sluchátkový oblouk skvěle padnou a poskytují dokonalý komfort.

#### Dokonalý zážitek z poslechu

- Křišťálově čistý (2,4 GHz) digitální přenos
- Mimořádná kvalita zvuku díky akusticky vyladěným reproduktorům

#### Poskytuje pohodlí při delším používání

- Flexibilní vnitřní sluchátkový oblouk skvěle padne
- Otočné náušníky zajišťují pohodlné uchycení

#### Snadné použití

- Funkce rychlého nabíjení pro rychlé nabíjení
- Přijímač můžete uložit do užitečné dokovací stanice

# PHILIPS

# Specifikace

## Zvuk

- Akustický systém: Uzavřený
- Typ magnetu: Neodymový
- Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz Hz
- Poměr signál/šum: >86 dB
- Průměr reproduktoru: 40 mm
- Citlivost: 95 dB

## Tuner/přijem/vysílání

- Automatická volba kanálů: Ano
- Účinný dosah: 30 m
- Modulace: GFSK
- Rozsah nosného kmitočtu: 2 400 – 2483,5 MHz
- Separace kanálů: 60 dB

## Pohodlí

- Automatické vypnutí: Ano
- Funkce základní stanice: Indikátor napájení LED
- Upozornění vybitého akumulátoru: Ano
- Kontrolky nabíjení baterií: Ano
- Doba provozu: ~10 hodin

## Příslušenství

- Síťový adaptér: 5 V/550 mA DC
- Nabíječka baterií: dobíjecí dokovací stanice

## Spotřeba

- Napájení sluchátek: 2 x akumulátor AAA
- Napájený vysílač: 6 V/ 550 mA ss

## Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 24 x 32 x 10 cm
- Čistá hmotnost: 0,567 kg
- Hrubá hmotnost: 0,896 kg
- Hmotnost obalu: 0,329 kg
- EAN: 69 23410 70875 2
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Dummy
- Typ umístění poličky: Dummy

## Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Čistá hmotnost: 1,701 kg
- Hrubá hmotnost: 3,296 kg
- Hmotnost obalu: 1,595 kg
- Počet spotřebitelských balení: 3
- GTIN: 1 69 23410 70875 9

## Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 18,5 x 22 x 8,5 cm
- Hmotnost: 0,179 kg

# Přednosti

## 2,4GHz digitální přenos

2,4GHz digitální přenos zabraňuje kompresi a ztrátě dat mezi vysílačem a sluchátky. Na konci procesu vysílání dojde ke konverzi digitálního signálu na analogový. Konečným výsledkem je vynikající kvalita zvuku s měkkou akustikou a minimální ztrátou dat.

## Akusticky vyladěné reproduktory

Akusticky vyladěné reproduktory přinášejí čistý, vyvážený zvuk s vynikající zřetelností jak ve vysokých tónech, tak v hlubokých basových úrovních.

## Flexibilní sluchátkový oblouk

Díky svému vnitřnímu oblouku vám tato sluchátka Philips dokonale padnou. Mechanismus se nastaví automaticky.

## Inteligentní a rychlé nabíjení

Funkce inteligentního a rychlého nabíjení umožňuje plně nabití akumulátoru během velmi krátké doby. Interním obvodem je určena zbývající kapacita akumulátoru, díky čemuž může být vstupní napětí optimalizováno pro rychlé nabíjení a maximalizaci životnosti akumulátoru.

