



Philips  
Sluchátka s držákem za uši

SBCHJ030



## Novinka pro atlety

Sportovní sluchátka nastavitelná ve třech směrech

Stereofonní zvuk je nyní uhlazenější. Radikální změna konstrukce se zaměřuje na sportovce a milovníky zvuku. Sportovní sluchátka Vapor Flight jsou malá, lehká a nastavitelná ve třech směrech pro všechny velikosti uší.

### Novinka pro sportovce

- 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití
- 15mm vinutí reproduktoru optimalizuje pohodlné nošení
- Trojité nastavení pro pohodlí a stabilitu
- Hliníkové vodiče s měděným pláštěm CCAW zvyšují kvalitu zvuku
- Lehké provedení pro pohodlí i při delším používání.
- Neodymový magnet zlepšuje výkon basů a citlivost
- Pro vynikající pohodlí a spolehlivost
- Vyztužené kabelové připojení zaručuje delší životnost.
- Pro aktivní sportování

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikace

### Zvuk

- **Akustický systém:** Otevřený
- **Kmitočtová charakteristika:** 10 - 22 000 Hz
- **Impedance:** 16 ohmů
- **Typ magnetu:** Neodymový
- **Maximální příkon:** 50 mW
- **Citlivost:** 102 dB
- **Průměr reproduktoru:** 15 mm
- **Typ:** Dynamický
- **Vinutí reproduktoru Voice Coil:** hliník.vodiče

- s měděným pláštěm CCAW
- **Membrána:** mylarová kopule

### Možnosti připojení

- **Konektor:** 3,5 mm stereo
- **Povrchová úprava konektoru:** Chromovaný
- **Délka kabelu:** 1,2 m
- **Typ kabelu:** bezkyslíkatá měď (OFC)
- **Kabelové propojení:** Dvojitě - paralelní, symetrické

## Zvýraznění výrobku

### 1,2m kabel

*Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.*

### 15mm vinutí reproduktoru

*15mm vinutí reproduktoru je dost malé, aby vám dokonale padlo, a dost velké pro jasný, nezkraslený zvuk. Je tedy ideální pro poslech.*

### Trojité nastavení

*Vychutnejte si dokonalé uchycení a optimální stabilitu při práci i v pohybu. Trojitě nastavení vám zaručuje pohodlí.*

### Hliníkové vodiče s měděným pláštěm CCAW

*Použití vysoce kvalitních hliníkových vodičů s měděným pláštěm CCAW ve vinutí sluchátek podstatně zvyšuje kvalitu zvuku.*

### Lehké provedení

*Sluchátka z odolných, lehkých a kvalitních materiálů zvyšují pohodlí i při delším nošení.*

### Neodymový magnet

*Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného magnetického pole pro větší citlivost vinutí reproduktoru, lepší odezvu basů a celkově vyšší kvalitu zvuku.*

### Plastový plášť

#### Vyztužené kabelové připojení

*Jemná plastová část na sluchátku snižuje napětí kabelu, chrání připojení a brání poškození způsobenému opakovaným ohýbáním.*

#### Polstrování náušníků proti pocení

