

Philips
Κλασικό σύστημα
μουσικής micro

- Στοιχεία ελέγχου αφής
- 200W

MCM355



Νιώστε το δυναμικό ήχο

με την έξυπνη οθόνη αφής

Δυναμώστε τον ήχο και απολαύστε τη φορητή μουσική σας σε ισχυρό ήχο! Το ηχοσύστημα Micro Hi-Fi MCM355 της Philips με την έξυπνη οθόνη αφής επιτρέπει την αναπαραγωγή της μουσικής σας με στυλ. Απολαύστε μουσική MP3/WMA από συσκευές USB και CD.

Απεριόριστη απόλαυση ακρόασης

- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
- Απολαύστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Συνολική ισχύς εξόδου 200W RMS
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Εύκολη πλοήγηση και έλεγχος

- Οθόνη αφής για έξυπνη πλοήγηση
- Μεγάλη οθόνη για εύκολη προβολή

PHILIPS

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 200W RMS
- Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος ψηφιακού ήχου, Dynamic Bass Boost

Ηχεία

- Κύριο ηχείο: 2 δρόμων, Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, Γούφερ 5,25", Τουίτερ 2"

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash drive
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Δυνατότητα προγραμματισμού 99 κομματιών, Λειτουργία Shuffle, Επανάληψη ενός/άλμπουμ/όλων, Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού
- Υποστήριξη ID3-tag
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Μηχανοκίνητος, Θήκη δίσκων
- Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούμενο/Επόμενο, Επανάληψη, Τυχαία αναπαραγωγή, Διακοπή λειτουργίας

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- RDS: Όνομα σταθμού, Τύπος προγράμματος, Radio Text, Ρολόι RDS, Ειδήσεις
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση, Εύκολη εγκατάσταση (Plug & Play)

Συνδεσιμότητα

- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία FM
- USB: Host USB
- Συνδέσεις ήχου: Είσοδος 3,5 χιλ.

Ευκολία

- Ξυπητήρια: Ξυπητήρι με CD, Ξυπητήρι ραδιόφωνο, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
- Τύπος οθόνης: Λευκή FTD
- Eco Power Standby: 1 watt

Αξεσουά

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Κεραία FM, Εγγύηση, IFU / Εγχειρίδιο χρήσεως, Καλώδιο εισόδου MP3, Οδηγός γρήγορης χρήσης
- Τηλεχειριστήριο: 32 πλήκτρων με 2 μπαταρίες AA

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 173 x 257 x 240 χιλ.
- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 173 x 257 x 240 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 675 x 313 x 284 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 9,8 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50/60 Hz

Χαρακτηριστικά

USB Direct για μουσική MP3/WMA

Συνδέστε τη συσκευή στη USB του ηχοσυστήματος Philips. Η ψηφιακή μουσική αναπαράγεται απευθείας από τη συσκευή. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου

Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Οθόνη αφής

Οθόνη αφής για έξυπνη πλοήγηση



Ημερομηνία έκδοσης
2013-05-10

Έκδοση: 2.0.9

12 NC: 8670 000 48963
EAN: 87 12581 46039 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com