



Okamžité kopírování a přehrávání hudby

přináší nepřetržité zážitky

Měníč 3 disků CD FWM377 nabízí díky 30hodinovému nepřetržitému přehrávání a možnosti kopírování veškeré hudby z disků CD, kazet a tuneru přímo do zařízení USB větší požitek z hudby. Navíc funkce Max Sound a Dynamic Bass Boost zajišťují skvělý zvuk!

Silný zvuk, který uslyšíte a ucítíte

- Celkový výstupní výkon 240W RMS
- Dvoupásmové reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex pro silný zvuk

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Zvuk MAX Sound pro okamžité zvýšení výkonu
- 3 úrovně nastavení Dynamic Bass Boost pro skvělé vychutnání basů
- Technologie Incredible Surround™ – dokonalejší zvukový vjem
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Stálý přístup k oblíbené hudbě

- Měníč 3 disků CD pro přehrávání hudby ve formátu WMA-/MP3-CD
- Zkopírujte si hudbu z disků CD, rádia a kazet na zařízení USB
- 30 hodin přehrávání hudby z MP3-CD
- Digitální tuner se 40 předvolbami pro mimořádné pohodlí
- Stereofonní kazetový magnetofon

Přednosti

Měníč 3 disků

Díky měnič 3 disků pro přehrávání hudby si kdykoli můžete vybrat mezi třemi různými disky CD umístěnými v zařízení. Tato užitečná funkce vám umožňuje poslouchat různou hudbu a zároveň neplytvat časem častými výměnami disků CD.

USB Rip All

Díky této inteligentní funkci můžete snadno poslouchat veškerou hudbu ze svého Hi-Fi systému přímo na přenosném přehrávači MP3. Jednoduše zkopírujete požadovanou hudbu z disků CD, kazet, rádia nebo linkového vstupu ze systému přímo do zařízení USB. Uložte své oblíbené kazety a převedte jejich obsah do formátu MP3 bez použití počítače. Můžete také přednastavit časovač pro nahrávání oblíbeného pořadu v rádiu a systém automaticky pořad nahraje do vašeho zařízení USB.

30 hodin hudby MP3 z CD

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 představuje revoluční kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.

MAX Sound

Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basových tónů, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu zvýraznění basů a hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.

3 úrovně nastavení Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od úrovně jedna po úroveň tři – stačí jen stisknout tlačítko! Úroveň basů si můžete přizpůsobit, aby odpovídala vašemu stylu. Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Incredible Surround™

Technologie Incredible Surround je technologie zpracování zvuku vyvinutá společností Philips, která významně rozšiřuje zvukové pole a zlepšuje prostorový vjem. Důmyslným využitím elektronického posunu fází směřuje zvuky levého a pravého kanálu způsobem, který zajišťuje zvětšení virtuální vzdálenosti mezi příslušnými dvěma reproduktory. Toto rozšíření zvyšuje stereofonní efekt a vytváří přirozenější reprodukci zvuku. Technologie Incredible Surround poskytuje dokonalý prostorový zvuk s větší hloubkou a šířkou bez použití dalších reproduktorů.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.



Specifikace

Zvuk

- Celkový zvukový výkon (RMS): 240 W
- Výstupní výkon: Hudební výkon 480 W
- Vylepšení zvuku: MAX Sound, Tři úrovně nastavení DBB, 4 režimy nastavení zvuku DSC, Incredible Surround

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: Dvoupásmové, 5,25" basový reproduktor, 2" výškový reproduktor, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex
- Počet reproduktorů: 2

Přehrávání zvuku

- Typ zavádění: Karusel 3 CD
- Počet disků: 3
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy USB Direct: Odstranění, Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Funkce Opakovat, Náhodně, Funkce stop
- Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/disk/program, Náhodné přehrávání, Programovatelná paměť na 40 stop
- Počet magnetofonů: 1
- technologie kazetového magnetofonu: Mechanický
- Režimy přehrávání kazety: Automatické zastavení

Nahrávání zvuku

- Média pro nahrávání: Zařízení USB, Kazeta
- Režimy nahrávání USB: Okamžité nahrávání, Naprogramované skladby, Plán rozhlasových programů, Jediný disk, Jediná skladba
- Zdroje nahrávání USB: Aux, CD, Kazeta, Tuner
- Vylepšení nahrávání na pásku: Synchronní nahrávání s diskem CD

Tuner/přijem/vysílání

- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 40

- Pásmo tuneru: VKV, SV
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store, Snadná instalace (Plug & Play)
- Systém RDS: Zprávy, Typ programu, Radio Text, Nastavení hodin RDS, Název stanice

Možnosti připojení

- Vstup Aux: Linkový vstup
- Sluchátka: 3,5 mm
- Mikrofon: Konektor mikrofonu
- Další připojení: Anténa VKV, Anténa SV
- USB: Port USB

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení z USB, Buzení rádiem, Časovač
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: Displej FTD (obrazovka s fluorescenční vrstvou)
- Indikátory: Režim DIM
- Karaoke: Hlasitost mikrofonu
- úsporný pohotovostní režim: 1 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Anténa VKV/SV, Baterie pro dálkový ovladač, Stručný uživatelský návod
- Dálkový ovladač: 23 tlačítek a 2 x baterie AA
- Záruční brožurka: Celosvětová verze
- Uživatelský manuál: 16 jazyků

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 265 x 310 x 384 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 273 x 310 x 204 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 640 x 413 x 496 mm
- Hmotnost včetně balení: 14,9 kg

Spotřeba

- Napájení: 200-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W



Datum vydání 2011-07-21

Verze: 3.0.9

12 NC: 8670 000 27282
EAN: 87 12581 31765 2© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.www.philips.com