



Philips
Webová kamera

CIF
CMOS

SPC315NC



Začnite komunikovať cez Skype

Vynikajúca webová kamera pre Skype! Lahko sa používa, sníma vynikajúce obrázky a obsahuje náhlavnú súpravu na komunikáciu bez echa. Môžete tiež pomocou niekoľkých kliknutí emailovať, spravovať a archivovať momentky a videoklipy. Videokomunikácia ešte doposiaľ nebola taká jednoduchá.

Videorozhovor s druhou osobou cez Skype

- Multimediálne slúchadlá a náhlavný mikrofón pre najlepšiu kvalitu zvuku
- 30 snímok videa za sekundu pri rozlíšeniach Skype
- VGA rozlíšenie (640 x 480) pre ostré obrázky
- Automatická optimalizácia obrazu pre vynikajúcu kvalitu obrazu
- Otočný objektív pre vynikajúce zameranie a prirodzené obrázky

Priateľský k používateľovi

- Stabilné upevnenie na akomkoľvek monitore prenosného počítača alebo na stole
- Správca inštalácie pre jednoduché nastavenie
- Vynikajúco kompatibilné so Skype a inými komunikačnými službami
- Kompatibilné s každým dostupným zobrazovacím softvérom
- Tlačidlo momentky vám umožní nasnímať vynikajúce okamžité fotografie
- Nasnímajte, archivujte a spravujte obrázky a V-maily pomocou VLounge
- Tlačidlo rýchleho spustenia VLounge pre okamžitú prevádzku

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Snímanie videa a momentiek

- **Senzor:** CMOS
- **Rozlíšenie senzora:** QVGA
- **Rozlíšenie videa:** QVGA
- **Rozlíšenie momentky:** QVGA
- **Rozl. vlozenej momentky:** VGA
- **Max. rýchlosť snímok:** 30 snímok za sekundu
- **Šošovky:** f: 6 mm, F2,8, D42°
- **Vyváženosť bielej:** 2600 – 7600 k
- **Min. intenzita osvetlenia:** < 10 luxov
- **Hĺbka farieb:** 24 bit

Mechanizmus

- Svorka prenosného počítača
- Svorka LCD
- CRT stojan
- Stojan na stôl
- **Digitálny vstavaný mikrofón:** Nie
- Tlačidlo pre rýchle spustenie
- Tlačidlo momentky

Príslušenstvo

- **Zahrnuté príslušenstvo:** Rýchla inštalčná príručka, Manuál používateľa, Multimediálna náhľadná súprava

Softvér

- **Pridať video k:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Systémové požiadavky

- **Operačný systém:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- **Procesor:** Pentium II 500MHz alebo lepší

- **Pamäť RAM:** 128 MB RAM
- **Zvuk. karta:** áno
- **USB:** Voľný port USB
- **Pripojenie na Internet:** áno
- **Miesto na pevnom disku:** 200 MB
- **CD-ROM alebo DVD-ROM mechanika**

Pripojiteľnosť

- **Dĺžka kábla:** 1,5 m
- **Počítačové prepojenie:** USB 1.1

Rozmery

- **Rozmery produktu (Š x V x H):** 74 x 142 x 74 mm
- **Hmotnosť produktu (g):** 120

Údaje o balení

- **I2 NC:** 908210008674
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97758 6
- **Hmotnosť brutto:** 0,436 kg
- **Výška:** 190g mm
- **Dĺžka:** 190g mm
- **Šírka:** 90 mm
- **Množstvo:** 1
- **Hmotnosť obalu:** 0,316 kg

Vonkajšia lepenka

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97980 1
- **Množstvo:** 6
- **Hmotnosť brutto:** 3,156 kg
- **Hmotnosť obalu:** 2,436 kg
- **Dĺžka:** 387 mm
- **Šírka:** 285 mm
- **Výška:** 208 mm

Najdôležitejšie funkcie

Pribalené multimediálne slúchadlá

Spolu s vašou webovou kamerou sa dodávajú multimediálne slúchadlá Philips. Náhlavný mikrofón zaručuje optimálnu kvalitu zvuku a komfortné používanie.

30 snímok za sekundu cez Skype

Pri 30 snímkach za sekundu si vychutnáte prirodzené a neprerušované videohovory bez skákajúceho obrazu. Táto hodnota predstavuje rovnakú obnovovaciu frekvenciu, ktorú používa Skype a vďaka tomu je videokomunikácia zaujímavejším zážitkom.

VGA rozlíšenie

VGA (640 x 480) znamená, že približne 300 000 pixelov sa použije na vytvorenie celkového obrazu. Toto VGA rozlíšenie zaručuje ostré obrázky, ktoré sa môžu použiť pri dokumentoch, webových stránkach a e-mailoch.

Automatická optimalizácia obrazu

Automatická optimalizácia obrazu vám pomôže získať maximum z vašej webovej kamery tak, že automaticky nastaví kameru a nastavenia obrazu, aby zodpovedali dostupnému svetlu.

Otočný objektív

Otočný objektív pre vynikajúce zameranie a prirodzené obrázky. Rýchlo a jednoducho môžete dosiahnuť správny uhol kamery bez toho, aby ste pod ňu museli dávať predmety, ktoré zmenia jej sklon.

Stabilné upevnenie

Viacfunkčný stojan zjednodušuje upevnenie webovej kamery na akýkoľvek monitor, stolný počítač, prenosný počítač alebo plochý povrch.

Správca inštalácie

Nainštalujte svoju webovú kameru za pár sekúnd vďaka šikovnému správcovi inštalácie. Iba postupujte podľa jednoduchých pokynov pre nastavenie a webovú kameru nastavíte, aby sa perfektne prispôbila k vášmu počítaču.

Kompatibilné so Skype

Webová kamera a jej softvér sa navrhli s ohľadom na Skype a iné komunikačné systémy. Pripojte video k Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger a k iným bezplatným komunikačným službám. Funguje tiež s aplikáciou Windows Messenger a NetMeeting na videokonferenciu viacerých osôb a je navrhnutá tak, aby sa dala použiť aj v budúcnosti.

Kompatibilné s každým softvérom

Webová kamera funguje s každým dostupným bezplatným a profesionálnym zobrazovacím softvérom. Nasnímajte momentku alebo statický obrázok z videa a otvorte ho pomocou akéhokoľvek zobrazovacieho programu.

Tlačidlo momentky

Jedným zatlačením tohto tlačidla webová kamera automaticky nasníma obrázok. Je to zábavný spôsob na zdieľanie obrázkov tak, že ich pridáte k e-mailom, na webové stránky alebo k dokumentom.

Základný softvér VLounge

Softvér pre snímanie, správu a archivovanie momentiek a videoklipov veľmi praktickým spôsobom. Iba pomocou pár kliknutí myši budete môcť vytvoriť a zaslať videosprávy. Tento softvérový balík vám poskytne všetko, čo potrebujete pre úplné využitie webovej kamery od Philips.

Tlačidlo rýchleho spustenia VLounge

Na spustenie aplikácie VLounge jednoducho stlačte tlačidlo rýchleho spustenia



Dátum vydania
2008-10-02

Verzia: 2.0.5

I2 NC: 9082 100 08674
EAN: 87 10895 97758 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com