

Philips  
多媒体音箱 2.1

SPA9350



# 放开低音，感受震撼

## 具有独立功放

### 2.1 声道电脑音箱

#### 优质音效

- 低音反射扬声器可提供深沉、浑厚的低音效果
- 即使在最大声音输出的情况下，也没有失真现象
- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 独立功放可带来上佳的音响表现
- 总共 100W 声音输出功率
- 方便设置高频与低频的高音和低音控制

#### 智能设计，使用简便

- iPod 和 MP3 底座令音乐导航更轻松
- 用于 MP3、PC 和 AUX 的开关控制
- 可与 MAC 和 PC 配合使用

#### 增强聆听体验，适合不同用途

- 使用方便的音乐控制键
- 用于获得更好的个人音乐享受的耳机插孔

# PHILIPS

# 产品亮点

## 低音反射扬声器

扬声器驱动器背后的音箱可将气流引导至内置于扬声器中的声学调谐音孔，令低音节奏更加强劲有力，更具现场气氛。

## iPod 和 MP3 底座

iPod 和 MP3 底座令音乐导航更轻松

## 没有失真

即使在最大声音输出的情况下，也没有失真现象

## 动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开

动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

## 使用方便的音乐控件

翻盖上的 5 向导航键可提供 MP3 播放、音量控制和曲目选择功能。激活 MP3 播放机并合上翻盖，您可使用中央键：短按可暂停，长按可停止和播放；使用左右键：短按可跳至上一和下一曲目，长按可回退和前进；使用上下键：短按可进行音量控制。

## 耳机插孔

用于获得更好的个人音乐享受的耳机插孔

## 独立功放

独立功放可带来上佳的音响表现

## MP3/PC/AUX 开关控制

用于 MP3、PC 和 AUX 的开关控制

## 总共 100W 声音输出功率

总共 100W 声音输出功率

## 高音和低音控制

高音和低音是均衡器功能，分别控制音频的高频和低频音量级别。高音专门用于调整音乐中高频的放大级别，而低音则控制

低频的放大级别。收听者可以使用向上和向下键方便地调整低音和高音，或保持高音和低音处于中间位置以根据原来录制时的设置播放音乐。高音和低音控制使您可以您喜欢的方式收听音乐。

## 可与 MAC 和 PC 配合使用

可与 MAC 和 PC 配合使用



规格

声音

- 低音增强：动态低音增强，低音反射
- 输出功率 (RMS): 2 x 12.5W + 25W
- 音效增强：高音增强
- 音响功率：100 瓦
- 音量控制：模拟音量控制

扬声器

- 附属扬声器频率范围：100-20,000 赫兹
- 低音炮频率范围：50-6,000 赫兹

连接

- 线缆长度：1.5 米
- 连接口：2 个 3.5 毫米立体声输入和 1 个 RCA 输入 (L+R)

外箱

- EAN: 87 12581 49234 2
- 长度：72.5 厘米
- 用户包装数量：2
- 宽度：45 厘米
- 总重：34.4 千克
- 高度：42.5 厘米
- 净重：16.2 千克
- 自重：18.2 千克

便利性

- 通电指示

功率

- 电源 LED 指示灯：星空蓝

包装尺寸

- 高度：40.8 厘米
- 包装类型：箱体
- 宽度：43.5 厘米
- 厚度：35.5 厘米
- 随附产品数量：1
- EAN: 87 12581 49192 5
- 总重：8.4 千克
- 净重：8.1 千克
- 自重：0.3 千克

包装内容

- 低音炮
- 卫星音箱数量：2
- 功放器
- 3.5 毫米立体声线缆
- 快速安装向导



发行日期 2024-03-25

版本：1.1.4

EAN: 87 12581 49192 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)