

Philipsin
Kannettava DVD-laite

PET101



Kannettava DVD-laite kaikille käyttäjille

Istu alas, rentoudu ja katso elokuvia Philips PET101 -laitteella. Voit nauttia suosikkielokuvistasi DVD-, DivX®- tai MPEG4-muodossa, kuunnella CD- ja MP3-CD-levyjä tai katsella JPEG-kuvia.

Uppoudu loistavaan audiovisuaaliseen viihteeseen

- Nauti DVD-, DVD+/-R- ja DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- ja MPEG4-elokuvista
- Toistaa MP3-CD-, CD- ja CD-RW-musiikkia
- Jaa JPEG-kuvatiedostot CD-kuvalevyllä

Helppokäyttöinen

- Yhtä pieni kuin kannettava CD-soitin
- Liittäminen stereolaitteeseen ja televisioon A/V-vakiojohdolla
- Helppokäyttöinen

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot**Videotoisto**

- **Toistomuodot:** DVD, CD-kuvavevyt, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- **Levytoistotilat:** jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto, Hidastus taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Zoomaus
- **Videolevyjen toistojärjestelmä:** NTSC, PAL
- **Pakkausformaatit:** Divx, MPEG4

Äänen toisto

- **Pakkausformaatti:** Dolby Digital, MP3
- **MP3-bittinopeudet:** 32 - 320 kbps
- **Toistomuodot:** CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- **Tuetut tiedostojärjestelmät:** ISO-9660, Joliet

Ääni

- **Signaali/kohina-suhde:** >80 dB

Liitännät

- **DC-tulo:** 12 V
- **AV-lähtö:** Komposiitti (CVBS) x 1

Lisätarvikkeet

- **Verkkolaite:** DC-IN 12 V (110–240 V, 50/60 Hz)
- **Kaukosäädin:** Ohut AY5513-kaukosäädin
- **Johdot:** 1 x AV-johto
- **Käyttöopas:** 8 kieltä

Mitat

- **Tukkupakkauksen mitat:** 205 x 305 x 300 mm
- **Määrä pakkauksessa:** 4
- **Tukkupakkauksen paino:** 4,29 kg
- **Pakkauksen mitat (L x K x S):** 278 x 190 x 68 mm
- **Pakkaustyyppi:** D-box
- **Tuotteen mitat (L x K x S):** 156 x 31 x 150 mm
- **Tuotteen paino:** 0,89 kg

Tärkeimmät ominaisuudet**Toisto: DVD, DivX®- ja MPEG4**

DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX®-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, elokuvamainoksia ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levylle, muistikorteille ja DVD-videolle. DivX® CD -levyjä voi toistaa valikoiduilla DVD-videoilla, DVD-tallentimilla ja kotiteatterijärjestelmissä.

MP3-CD-, CD- ja CD-RW-musiikki

MP3 on mullistava pakkaustekniikka, jolla voidaan tiivistää suuret digitaaliset musiikkitiedostot jopa kymmenesosaan alkuperäisestä koosta äänen laadun siitä juurikaan kärsimättä. Yhdelle CD-levylle voi tallentaa 10 tuntia musiikkia.

Jaa kuva-CD (JPEG)

Voit katsella kuvia mukavasti matkalla. Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää käyttömukavuutta.



Julkaisupäivä 2009-01-22

Versio: 1.0.5

12 NC: 8670 000 47461
EAN: 87 12581 45060 1© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.www.philips.com