

Philips  
Stereo CD Dynamic Bass  
Boost

• MP3

AZ5130



## Riproduzione di CD-MP3 con Dynamic Bass Boost

CD Soundmachine con audio stereo diffuso da 2 grandi altoparlanti. Garantisce un'ottima qualità dell'audio stereo di CD-MP3, CD, cassette o radio.

### **Letto VCD e CD dotato di tutte le funzioni**

- Compatibile con CD-MP3, CD-R/RW

### **L'esperienza di un audio limpido e intenso**

- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Per bassi più potenti e più profondi
- Altoparlanti Full range da 4" per prestazioni audio potenti

### **Facile da usare**

- Avvio sincronizzato registrazione da CD a cassetta
- Presa per cuffia stereo
- Pratico telecomando

# PHILIPS

# Specifiche

## Audio

- Tipi di altoparlanti: Sistema altoparlanti Bass Reflex
- Sistema audio: Stereo
- Diametro altoparlante: 4"
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 1,5 W
- Controllo del volume: girevole

## Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2
- Rifiniture: Metallo
- Tipi di altoparlanti: Altoparlanti

## Riproduzione video

- Modalità riproduzione dischi: ripetizione A-B, Indietro veloce, Avanzamento veloce, Introsca, OSD, Pausa, PBC, Rallentatore, Zoom

## Riproduzione audio

- tecnologia piastra a cassette: Meccanica
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione casuale
- Tipo caricatore: Superiore
- Numero piastre: 1
- brani programmabili: 20

## Registrazione audio

- Supporti registrazione: Nastro
- Registrazione nastri migliorata: avvio sincronizzato registrazione CD

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: Antenna OM, Antenna FM
- Sintonia digitale automatica: No
- Bande del sintonizzatore: FM, OM

## Connettività

- Uscita audio: Audio stereo (jack da 3,5 mm) 1 x
- Uscita video - Analogica: 1 x video (jack da 3,5 mm)

## Funzioni utili

- Cifre display: 3
- Tipo display: LCD

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Cavo audio/video, Manuale dell'utente, Certificato di garanzia
- Telecomando: 33 tasti

## Dimensioni

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 470 x 211 x 260 mm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 400 x 173 x 240 mm
- Peso: 3,5 Kg
- Peso incluso imballaggio: 4,2 Kg

## Alimentazione

- Tipo di batteria: LR14, UM2
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Tensione di rete
- Numero di batterie: 6

# In evidenza

## Compatibile con CD-MP3, CD-R/RW

Compatibile con CD-MP3, CD-R/RW

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

## Sistema altoparlanti Bass Reflex

Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

## 4 Altoparlanti Full range

Altoparlanti Full range da 4" per prestazioni audio potenti

## avvio sincronizzato registrazione da CD

Avvio sincronizzato registrazione da CD a cassetta

## Presenza cuffia stereo

Presenza cuffia stereo

## Pratico telecomando

Pratico telecomando



Data di rilascio  
2013-05-10

Versione: 6.0.7

12 NC: 9073 101 01323  
EAN: 87 10895 82440 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)