

Przejmij pełną kontrolę!

Automatyczne podświetlanie, funkcja inteligentnego uczenia

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania oferuje najnowsze zdobycze technologii i wzornictwa.

Jedno rozwiązanie dla każdego urządzenia każdej firmy

- Pilot 6 w 1 do TV, magnetowidu, dekodera, DVD i CD oraz wzmacniacza.
- Pilot uczy się kodu IR dowolnego innego pilota przez wycelowanie ich do siebie
- Gotowy do użycia ze sprzętem Philips

Duża wygoda

- Efektowne chromowane wykończenie
- Interfejs użytkownika zapala się, gdy weźmiesz pilota do ręki
- Wiele poleceń dostępnych za pomocą jednego przycisku

Łatwa konfiguracja

- Automatycznie wykrywa markę urządzenia
- Wpisanie kodu umożliwia natychmiastową konfigurację pilota
- W celu uzyskania pomocy zadzwoń na infolinię pilotów uniwersalnych .
- Pomoc dotycząca pilotów uniwersalnych na dedykowanej stronie internetowej



PHILIPS

Specyfikacje techniczne

Możliwość wykorzystania podczerwieni

- **Zasięg działania:** 10 m
- **Funkcja uczenia się kodów IR**
- **Nadawcze diody LED:** 1
- **Uniwersalna baza kodów IR**
- **Ilość marek w bazie danych:** Ponad 300
- **Zakres częstotliwości nośnej:** 28 – 70 kHz
- **Kąt transmisji:** 90 stopnie
- **Zakres częstotliwości uczenia:** 30 – 60 kHz

Wygoda

- **Uniwersalna baza kodów IR:** TV, Magnetowid, DVD, SAT, KABLOWA, CD/MD, AMPLITUNER, WZM.
- **Podświetlenie**
- **Kolor podświetlenia:** Czerwony
- **Fabrycznie zaprogram. dla Philips**
- **Automat. wyszukiwanie bez użycia rąk**
- **Simple system setup (prosta instal.)**
- **Funkcja klawisza kopiowania**
- **Kroki instalacji:** 2
- **Obsługa języka:** GB/F/D/NL/E/I
- **Języki w instrukcji:** GB/F/D/NL/E/I/P/S/FIN/DK/N
- **Liczba przycisków:** 39
- **Certyfikaty:** Oznaczenie CE
- **Bryzgoszczelny**
- **Funkcje TV:** Następny/poprzedni program, Zwiększ./zmniejsz. głośn., wycisz., Tryb pracy/

czuwania, Przyciski numeryczne, Wybór urządzenia AV, zewnętrzne, Sterowanie menu, Regulacja koloru/jasności, Przyciski telegazety, Przyciski szybkiego tekstu, Poprzedni program, Wyłącznik czasowy, 16:9, Instrukcja, informacje

- **Funkcje SAT/CBL:** Przyciski numeryczne, Sterowanie menu, Instrukcja, informacje, Ulubione, Funkcje tekstowe
- **Funkcje DVD:** Przyciski transportu (6), Sterowanie menu systemu, Sterowanie menu płyty, Przyciski numeryczne
- **Funkcje magnetowidu:** Przyciski transportu (6), Showview, VCR plus, Sterowanie menu
- **Funkcje dotyczące telegazety:** Fast text
- **Pochylenie:** Czujnik pochylecia

Akcesoria

- **Bateria:** Tak, bateria 1,5 V AA LR6

Wymiary

- **Wymiary blistra (SxGxW):** 160 x 38 x 339 mm
- **Wymiary kartonu (SxGxW):** 173 x 121 x 346 mm
- **Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym:** 3
- **Materiały:** Przetworzone tworzywo PET A

Moc

- **Czas eksploatacji baterii:** 12
- **Rodzaj baterii:** AA alkaliczna
- **Liczba baterii:** 2

Zalety produktu

Chromowane wykończenie

Stylowe chromowe wykończenie, które ładnie wygląda i pasuje do sprzętu zgodnego z najnowszymi trendami mody.

Automatyczne podświetlenie

Nie musisz już po ciemku wymazywać przycisków, ponieważ gdy tylko weźmiesz do ręki pilota, przyciski (lub wyświetlacz LCD) zostaną automatycznie podświetlone.

Automatyczne wykrywanie marki

Aby zacząć korzystać z nowego pilota wystarczy automatycznie wykryć najbardziej odpowiedni kod dla używanego urządzenia.

Bezpośrednie wpisanie kodu

Jeśli pilot nie wykryje automatycznie marki używanego sprzętu, można ręcznie wpisać kod urządzenia podany na obszernej liście w instrukcji użytkownika.

Wygoda obsługa jednym przyciskiem

Dzięki zastosowaniu makr wydawanie wielu poleceń odbywa się za pomocą jednego przycisku. Makro takie łączy kilka zaprogramowanych poleceń z pojedynczym przyciskiem. Wystarczy zatem nacisnąć przycisk, aby wykonać kilka funkcji.

Funkcjonalność uczenia

Funkcjonalność uczenia oznacza proces, w którym pilot rozpoznaje i zapamiętuje sygnały podczerwieni innych pilotów, aby umożliwić ich wykorzystanie. Jeśli kodów danego urządzenia nie ma w bazie danych, można je dodać przez odczytanie ich z oryginalnego pilota.



Data wydania 2005-12-02

Wersja: 10.0

12 NC: 9082 100 02476
EAN: 87 10895 80308 3

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.philips.com