



Philips
Microchaîne hi-fi

Conçu pour l'iPod
Lecture MP3/WMA-CD

MCM138D

L'obsession du son

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

Placez votre iPod sur la station d'accueil et écoutez votre musique par simple pression sur une touche. Excellente qualité de son et design élégant. Installez-vous confortablement, détendez-vous et appréciez votre musique toute la journée, comme vous l'entendez !

Un son exceptionnel

- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Puissance de sortie totale de 4 W RMS

Réveillez-vous au son d'un CD ou de la radio

- Fonctions de réveil et mise en veille programmables
- Tuner stéréo avec affichage numérique

Ultracompact, convient à tous les intérieurs

- Design compact
- Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le simultanément
- Une seule télécommande pour le système et l'iPod

PHILIPS

Points forts

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Contrôle numérique du son

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des

modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod. Vous pouvez connecter votre iPod directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de votre batterie. À l'aide de votre télécommande, parcourez, sélectionnez et écoutez les fichiers musicaux stockés sur votre iPod. Lorsque vous placez votre iPod sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

Télécommande et iPod

Une seule télécommande pour le système et l'iPod



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 2 x 2 W RMS
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses, contrôle numérique du son
- Réglage du volume: Haut/bas

Enceintes

- Enceintes: Haut-parleur de graves 3,5"
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture de disques: répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Modes de lecture sur station: avance et retour rapides, piste suivante et précédente, lecture et pause

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Antenne: Antenne MW

Connectivité

- Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)
- Autres: connexion à la station d'accueil

Praticité

- Alarmes: alarme CD, Alarme HDD, alarme radio
- Horloge: sur affichage principal, mise en veille programmable

- type de changeur: haut
- Type d'affichage: Écran LCD
- Couleur du rétroéclairage: blanc
- Support de recharge: iPod

Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod avec afficheur couleur, iPod 5e génération

Accessoires

- Télécommande: 20 touches avec pile lithium
- Mode d'emploi: Multilingue
- Autres: station d'accueil et adaptateurs pour iPod, Antenne MW

Dimensions

- Poids brut: 5,01 kg
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 150 x 204 mm
- Hauteur de l'enceinte principale: 153 mm
- Profondeur de l'unité principale: 244 mm
- Largeur de l'emballage: 302 mm
- Hauteur de l'unité principale: 153 mm
- Hauteur de l'emballage: 531 mm
- Largeur de l'unité principale: 150 mm
- Profondeur de l'emballage: 202 mm

Puissance

- Alimentation: 50 Hz
- Alimentation: 220 - 240 V



Date de publication
2014-03-07

Version: 4.0.8

12 NC: 8670 000 30927
EAN: 87 12581 34138 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com