

Philips
Sistema Home Theater
DVD con video mejorado
de hasta 1080 i

DivX Ultra

HTS3450



Mejora tu experiencia visual

con HDMI y video mejorado

Este elegante sistema Home Entertainment de alta definición totalmente digital reproduce prácticamente todos los discos con un sonido Surround Dolby y DTS multicanal de alta calidad. Así que, relájate y sumérgete por completo en tus películas y tu música, en tu propia casa.

Increíble rendimiento de audio y video

- Salida digital HDMI para una conexión sencilla con un solo cable
- Optimización de video para una resolución mejorada de hasta 1080i
- Reproducción de JPEG de alta definición para imágenes de alta calidad
- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio
- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3).

Instalación rápida y sencilla

- Conectores Easy-Fit™ codificados por color para facilitar la instalación.

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

HDMI para una conexión AV sencilla

HDMI significa "interface multimedia de alta definición". Es una conexión digital directa que puede transportar video en alta definición y también audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI (Digital Video Interface).

Video mejorado de hasta 1080i

Con video mejorado se puede aumentar la resolución de las señales de video SD (Standard Definition, definición estándar) que utiliza el DVD en HD (High Definition, alta definición), de modo que podrás ver más detalles gracias a una imagen más nítida y real. La señal de salida de video en HD resultante se puede transmitir a una pantalla HD a través de HDMI (High-Definition Multimedia Interface, interface multimedia de alta definición).

DivX, el cine multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales y te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

JPEG lista para alta definición

Gracias a la reproducción de JPEG de alta resolución, puedes mostrar una resolución de hasta 2 megapíxeles en tu televisor Flat (FTV). Ahora puedes ver tus imágenes digitales con su resolución verdadera, sin perder calidad o detalle alguno.

Música: Windows Media™ Audio

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales y te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Al integrar el sistema decodificador DTS y Dolby Digital se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround a partir de cualquier fuente estéreo.

escaneado progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Certificación DivX Ultra

DivX Ultra combina la reproducción DivX con características especiales, como subtítulos integrados, audio en diversos idiomas, varias pistas y menús en un formato de archivo conveniente.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: Alta def. (720 p, 1080 i), escaneado progresivo

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Potencia de salida (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W

Bocinas

- Altavoz central: Blindaje magnético
- Controladores del altavoz central: Tweeter de 1,75 pulg., 2 woofers con amplitud de banda de 3 pulg.
- Impedancia del altavoz central: 3 ohmio
- Rango de frecuencia central: 120 - 20.000 Hz
- Altavoz satélite: Frente con blindaje magnético
- Controladores del altavoz satélite: Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Impedancia del altavoz satélite: 3 ohmio
- Rango de frecuencia altavoz satélite: 120 - 20.000 Hz
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 8"
- Impedancia de subwoofer: 3 ohmio
- Rango de frecuencia subwoofer: 30 - 120 Hz
- Tipo de subwoofer: Activo

Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Soporte de reproducción: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, CD de audio, CD-R/RW
- Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, CD-R/RW
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

Sintonizador/recepción/transmisión

- Número de canales de audio preconf.: 40
- Bandas del sintonizador: MW, FM

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada de micrófono de 3,5 mm
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de video por componentes, Salida de S-video, Salida de video compuesto (CVBS), Salida VGA, Entrada coaxial digital, Entrada AUX, Entrada de TV (audio, cinch), Antena FM, Antena AM/MW, Conectores de altavoz de ajuste fácil

Accesorios

- Accesorios incl.: 2 baterías AAA, antena FM, Antena AM, Cable de video CVBS, Folleto de garantía mundial, Cable VGA, Control remoto

Potencia

- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Dimensiones

- Peso con empaque incluido: 18.7 kg
- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 435 x 55 x 327 mm
- Peso del altavoz central: A confirmar kg
- Dimensiones del parlante central (An x Al x Pr): 433,5 x 90,2 x 68,8 mm
- Peso del aparato: A confirmar kg
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 240 x 365,5 x 426,5 mm
- Peso del subwoofer: A confirmar kg
- Dimensiones del parlante de sonido envolvente (An x Al x Pr): 97,5 x 191,3 x 71,4 mm
- Peso del altavoz Surround: A confirmar kg
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 548 x 411 x 516 mm



Fecha de publicación
2009-03-07

Versión: 2.1.7

12 NC: 8622 810 13313
EAN: 87 10895 94089 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com