



Philips
Hudobný mikrosystém

s konektorom Lightning

pre iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 70 W



DCM2170

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Posadnutí zvukom

Tento zvukový mikrosystém Philips je kompatibilný s konektorom Lightning, ktorý využíva iPhone 5, a prináša skvelý zvuk, ako aj štýlový dizajn. Stačí sa posadiť, uvoľniť a vychutnávať si hudbu tak, ako to máte radi, pomocou jedného jednoduchého ovládača.

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Maximálny výstupný výkon 70 W RMS

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

PHILIPS

Hlavné prvky

Prehrávanie a nabíjanie cez konektor Lightning



Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas nabíjania zariadenia iPod/iPhone pomocou nového konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo do dokovacej stanice na reproduktore a môžete prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte starať o kapacitu batérie.

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným

kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Zvukový vstup



Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

USB Direct



Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Iné: Podpora ID3 textu
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, programované prehrávanie, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie
- Režimy prehrávania v doku: rýchlo dopredu a dozadu, ďalšia a predchádzajúca skladba, prehrať a pozastaviť

Zvuk

- Vylepšenie zvuku: digitálne ovládanie zvuku
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
- Maximálny výstupný výkon (RMS): 70 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex
- Budiče reproduktorov: 4" basový reproduktor s jemným kužeľovým výškovým reproduktorom

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie

Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno
- USB: USB hostiteľ

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: budenie prehrávaním disku CD, rádiobudík, iPod alarm, USB alarm
- Typ vkladania: zásobník
- Nabíjacie zariadenie: iPhone, iPod

Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: áno
- Manuál používateľa: viacjazyčný

Rozmery

- Hmotnosť brutto: 5,7 kg
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 140 x 185 mm
- Výška hlavného reproduktora: 260 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 180 mm
- Výška hlavnej jednotky: 177 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 239 mm
- Šírka balenia: 224 mm
- Výška balenia: 314 mm
- Hĺbka balenia: 518 mm

Príkon

- Zdroj napájania: 110 – 240 V, 50/60 Hz

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod nano 7. generácie, iPod touch 5. generácie

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone 5



Dátum vydania
2014-07-10

Verzia: 1.0.8

12 NC: 8670 001 01979
EAN: 08 71258 16840 13

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com