

Philips
DVD 迷你影院

USB

MCD706



超凡影音質素

附設 USB Direct 播放功能

輕巧尺寸外形集逐行掃描、12 位元影像處理技術、杜比數碼和 Class "D" 數碼放大器等多功能於一身，Philips MCD706 讓你安坐家中亦可舒舒服服地享受電影。

豐富你的電影體驗

- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟
- 12-bit/108MHz 影像處理功能，呈現清晰而自然的影像
- 逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

豐富你的音響體驗

- Class 'D' 數碼放大器提供高品質音效
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 高、低音音量增強功能
- 2x25W RMS/1000W PMPO
- 直接從 USB 裝置檢視相片和收聽音樂

與你的室內裝飾渾然一體

- 高階零件設計搭配機座
- 鋁印模鑄機身

PHILIPS

sense and simplicity

產品特點

12 bit/108Mhz 影像 DAC

12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度，呈現更有動感、更自然的影像。使用大熒幕和投影機時，常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。

逐行掃描

逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍，呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在熒幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解像度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的影像，不會再看到畫面上一行行的線條。

Class 'D' 放大器

Class D 數碼放大器接收類比訊號，將其轉換為數碼訊號，然後以數碼方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數碼輸出訊號含有數碼音訊的全部優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 放大器相比，D 級數碼放大器的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的放大器。

數碼音效控制



數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士、搖滾、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

動態低音增強效果



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

高、低音音量

在聲音頻譜中，人耳幾乎無法聽到極高及極低的頻率，特別是在音量小的時候。啟動本音量增強功能後，高、低音量會被放大，讓你享受到更平衡的音效。

高階零件設計

DVD 微型系統的零件設計搭配了具有 4 個三角形腳架的機座，可以避免擴大器及 DVD 載入器的震動、高溫與電磁場造成干擾，避免音效頻率被扭曲。讓產生的音質更為流暢優美。

USB Direct

只要將你的 USB 裝置插到系統上，即可與親友分享當中的數碼音樂和相片。



規格

音效

- 輸出功率 (RMS): 2 個 25 瓦
- 輸出功率: 1000 瓦 PMPO
- 音效增強: Class D 數碼放大器, 數碼音效控制 4 種模式, 動態低音增強效果, 音量
- 音效系統: 杜比數碼

喇叭

- 主喇叭: 雙聲道, 4 吋低音喇叭, 低音反射喇叭系統, 可拆式喇叭網

影像播放

- 播放媒體: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, 影像 CD/SVCD
- 光碟播放模式: A-B 重復, 角度, PBC, 慢動作, 縮放, 監管控制, 動態範圍壓縮
- DVD 區域: 3
- 視訊增強: 逐行掃描

播放聲音

- 播放媒體: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式: 可編排 20 首曲目, 重復 / 單一 / 全部 / 節目, 隨機播放
- 載入器類型: 機動化, 光碟盤
- USB Direct 模式: 快退 / 快進, 播放 / 暫停, 上一首 / 下一首, 編排播放, 重復, 隨機, 停止

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲, MW
- 自動數碼調諧: 是
- 記憶選台: 40

連接

- 視訊輸出 - 類比: 色差視訊 Y Pb Pr (cinch), 複合視訊 CVBS (黃色 cinch), S-Video (在 Hosiden 之上)
- 輔助輸入: 2x(左 / 右) / RCA
- 其他連接: 主動重低音喇叭前置輸出, 數碼音訊同軸輸出, 數碼光學輸出, FM 天線, 輸出端子, MW 天線
- USB: USB 主機

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 定時睡眠功能
- 時鐘: 在主螢幕上
- OSD 語言: 英文, 繁體中文
- 顯示類型: VFD 顯示
- 指示功能: DIM 模式

配件

- 附配件: 複合影像線 (Y), 控制線, FM/MW 天線, 保證書
- 遙控器: 49 鍵, 附 2 粒 AAA 電池
- IFU / 用戶手冊: 英文, 繁體中文
- 快速入門指南: 英文 / 繁體中文

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 240 x 160 x 230 mm
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 145 x 230 x 215 mm
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 496 x 377 x 310 mm
- 重量 (含包裝): 12.5 kg

電源

- 電源供應器: 110-240V, 50/60 Hz



出版日期 2009-03-13

版本: 2.0.3

12 NC: 8670 000 31242
EAN: 87 12581 34346 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com