



Philips Perfect replacement
Mando a distancia universal

4 en 1
botones brillantes

SRP4004



Configuración rápida y sencilla

Configura el mando a distancia universal de Philips de forma rápida y sencilla con la función SimpleSetup. Gracias a su diseño ergonómico y a sus botones de tamaño XL y fluorescentes, este mando a distancia es muy fácil de usar, incluso en la oscuridad.

Fácil de usar

- SimpleSetup es una función exclusiva de Philips
- Los botones grandes facilitan el uso y la lectura
- Utiliza el mando a distancia en la oscuridad con los botones fluorescentes

Diseño ergonómico

- Ajuste natural y cómodo agarre

Compatibilidad total con tus dispositivos

- Compatible con más de 1000 marcas

Atención al cliente

- 2 años de garantía limitada
- Servicio de atención al cliente por Web
- Producto verde certificado: firme compromiso con la sostenibilidad



asimpleswitch.com

PHILIPS

Especificaciones

Cómodas funciones

- Idiomas compatibles: EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK
- Número de teclas: 45
- Preprogramado para Philips
- Aprobación de regulaciones: Marca CE
- A prueba de golpes
- Dispositivos compatibles: Reproductor de Blu-ray, CABLE, TDT, DVD, Combinado DVDR-HDD, SAT, TV, Vídeos

Capacidad de infrarrojos

- Alcance de frecuencia de la portadora: 24 - 55 kHz
- N° de marcas en la base de datos: Más de 1000
- Distancia de funcionamiento: 10 m
- Ángulo de transmisión: 45 grado
- LED transmisores: 1
- Base de datos códigos IR universales

Potencia

- Pilas incluidas
- Duración de la batería: 12 meses
- Tipo de batería: AAA
- Número de pilas: 2

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 14,5 x 27,5 x 3,4 cm
- Peso neto: 0,104 kg
- Peso bruto: 0,228 kg
- Peso tara: 0,124 kg
- EAN: 87 12581 49291 5
- Tipo de colocación: Colgante
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Tarjeta

Configuración

- Método de configuración: SimpleSetup

Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 29,9 x 16,9 x 19,4 cm
- Peso neto: 0,624 kg
- Peso bruto: 1,684 kg
- Peso tara: 1,06 kg
- GTIN: 1 87 12581 49291 2
- Número de embalajes del cliente: 6

Destacados

SimpleSetup

Configura el mando a distancia universal de forma rápida y sencilla gracias a la innovadora función SimpleSetup con la que sólo tienes que realizar 3 sencillos pasos: 1. Busca el código de la marca para tu dispositivo e introdúcelo en el mando 2. Pulsa el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo se apague 3. Comprueba si todas la teclas funcionan. ¡Listo!

Ajuste natural

La forma del mando se ajusta perfectamente a la mano para un uso más fácil y natural. Además, su diseño es atractivo.

Servicio de atención al cliente online

Servicio de atención al cliente específico para consultas sobre el mando a distancia donde puedes obtener todos los códigos para todas las marcas en el sitio Web del servicio de atención al cliente de Philips.

Productos verdes de Philips

Certificado por Royal Philips Electronics como producto ecológico. Los productos ecológicos superan el rendimiento que ofrecen los dispositivos de los principales competidores en al menos un 10% en determinados problemas de sostenibilidad (p. ej. ahorro de energía, peso del producto, gestión del ciclo de vida, etc.).



Fecha de emisión
2017-04-04

Versión: 2.0.10

12 NC: 8670 000 54701
EAN: 87 12581 49291 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com