

Philips
2.1 3D Blu-ray-
hjemmebiograf

HDMI ARC
500 W

HTB3270



Kraftfuld surround-lyd

oplevel hjemmebiograflyd med Blu-ray

Skrup for din hjemmeunderholdningsoplevelse med Philips HTB3270-hjemmebiografsystemet. Blotlagte højtalerdrivere med dobbelte basrør giver kraftfulde 500 W og fængslende 3D Blu-ray-afspilning.

Fantastisk lytteoplevelse

- 500 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik
- Dolby TrueHD Digital Plus giver hi-fi surround-lyd

Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Moderne design supplerer din hjemmeunderholdning

Nyd al din underholdning - helt enkelt

- Lydindgang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller
- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- HDMI til High Definition-film og -billedkvalitet

PHILIPS

Vigtigste nyheder

500 W RMS-effekt



500 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

Full HD 3D Blu-ray



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-

afspillere, SoundBar-højttaler, hjemmebiograf og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

HDMI til HD-film



HDMI er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal lyd. Ved at undgå konvertering til analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd kvalitet, helt uden støj. Film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning – hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder.

DivX Plus HD-certificeret



DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-

video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.

Lyd ind



Lydingang giver dig mulighed for nemt at afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/iPad, MP3-afspiller eller bærbar PC via en enkel tilslutning til din hjemmebiograf. Du tilslutter ganske enkelt din lydenhed til lydingangsstikket for at nyde din musik med den uovertrufne lydkvalitet fra Philips-hjemmebiografssystemet.

Moderne design

Moderne design supplerer din hjemmeunderholdning

Dolby TrueHD Digital Plus

Dolby TrueHD leverer den fineste lydkvalitet fra din hjemmebiograf. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studieoptagelsen, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.



Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Night-indstilling, Automatisk lydniveau, Diskant- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digital udgang
- Subwooferoutput: 166 W
- Equalizer-indstillinger: Spil, Film, Musik, Nyheder, Original
- Centerhøjttaleroutput: 166 W
- Satellithøjttaleroutput: 2 x 166 W
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 500 W

Højttalere

- Højttalertyper: 2 x satellithøjttalere
- Frekvensområde for satellithøjttalere: 150 - 20.000 Hz
- Satellithøjttaler-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Subwoofer-type: Passiv
- Enheder pr. satellithøjttaler: 1 x 3" full-range basenhed
- Subwoofer-impedans: 4 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: Lyd ind, USB
- Tilslutninger på bagpanel: Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Easy-Fit højttalerstik, Ethernet, HDMI 1.4 output (ARC), Fast FM-antenne, USB (kun til VOD/BD-LIVE)

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40

Yderemballage

- EAN: 87 12581 68171 5
- Længde: 50.1 cm
- Antal forbrugeremballager: 1
- Bredde: 37.9 cm
- Bruttovægt: 8.7 kg
- Højde: 34 cm
- Nettovægt: 7.56 kg
- Taravægt: 1.14 kg

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough, Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Dynamic Lipsync
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Indholdstype, Deep Color
- Brugervenlig: DLNA

Strøm

- Strømforbrug: 80 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Emballagens mål

- Højde: 34 cm

- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Bredde: 50.1 cm
- Dybde: 37.9 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 87 12581 68171 5
- Bruttovægt: 8.7 kg
- Nettovægt: 7.56 kg
- Taravægt: 1.14 kg

Produktmål

- Højde: 5.8 cm
- Bredde: 43.5 cm
- Dybde: 28 cm
- Vægt: 2.61 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Globalt garantibevis, Brugervejledning på CD-ROM

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 435 x 56,3 x 286,5 mm
- Fronthøjttalere (B x H x D): 90 x 185 x 82 mm
- Subwoofer (B x H x D): 178 x 300 x 343 mm
- Fronthøjttalers vægt: 0.53 kg
- Subwoofers vægt: 3,66 kg
- Længde af fronthøjttalerkabel: 3 m
- Subwoofer-kabellængde: 3 m

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Billede: GIF, JPEG, JPG

Billede/display

- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-upscaling

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Zoom

Bæredygtighed

- Emballage: Elektronisk brugervejledning

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: AVCHD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, DivX Plus HD, WMV 9



Udgivelsesdato
2024-05-02

Version: 6.1.13

EAN: 87 12581 68171 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.
* Dolby og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Inc.