



Philips
Téléphone sans fil

DECT5112L

Le choix malin

Le DECT 511 vous séduira par ses nombreuses fonctionnalités, par sa simplicité d'utilisation et par son design convivial.

Optimisez vos appels

- Pour combiner du texte avec des icônes ou des images
- L'écran LCD est rétroéclairé pour plus de facilité

Optimisez l'envoi des messages

- Téléchargez des sonneries sur des sites dédiés
- Messages texte (SMS) pour les messages courts sur ligne fixe
- La saisie de texte prédictive simplifie la rédaction de SMS

Tirez parti d'une technologie simple

- Fonction « réveil »
- Verrouillez le clavier pour éviter de taper sur les mauvaises touches
- Molette et menu carrousel pour naviguer dans les menus
- Tri des appels/sonnerie muette

Emballage multiple pour une convivialité inouïe

- Deux combinés séparés pour veiller sur bébé
- Partage d'une conversation entre plusieurs combinés

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Image/Affichage

- Rétroéclairage
- Couleur de rétroéclairage: Orange
- Diagonale verrière - TV: 4.0 cm
- Zone de visualisation efficace: 31,5 x 21
- Lignes de texte: 4

Son

- Sonneries du combiné: Polyphoniques
- Réglage du volume: numérique

Fonctionnalités

- Indicateur auto hors de portée
- Touches de la base d'accueil: Touche recherche du combiné
- Indicateur de chargement
- Indicateur de piles chargées
- Indicateurs de piles faibles
- Gestion des appels: Compteurs d'appels, Transfert d'appels, Appel en attente, Durée des appels, Double appel, Affichage du nom, Conférence téléphonique, Transfert d'appel explicite, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Menu carrousel avec icônes: Répertoire, SMS, Intercom, Réseau, Extra, Base, Combiné, Journal des appels
- Résistant aux éclaboussures: 120 cm
- Utilisation aisée: Mode mains libres, Touches de raccourci, Verrouillage du clavier
- Fonction: Désactivation de la sonnerie, Coût de l'appel, Fonction « réveil », Babyphone, Désactivation du microphone, Conférence téléphonique, Numérotation en chaîne, Accès direct au mode Ne pas déranger, Touches raccourci, Verrouillage du clavier, Appel combiné à combiné non facturé, Téléchargement de sonneries
- Touches du combiné: Ligne, Touche curseur, Annuler / Rappeler, Clavier de numérotation, Haut-parleur, Journal des appels, Répertoire
- Lignes de texte: 4
- Compatible avec plusieurs combinés: 6 combinés max.
- Entrée texte: Eatoni
- Groupes VIP (sonnerie identifiante): Oui. 3 groupes
- Réglage du volume

Accessoires

- Adaptateur CA/CC
- Piles: 4 piles AAA
- Câbles: Câble RJ-11
- Chargeur: Oui. 1 chargeur
- Manuel d'utilisation

Produits associés

- Contenu de l'emballage: Combiné, Base, 2 piles AAA Ni-MH, Cordon téléphonique, Adaptateur

secteur, Manuel d'utilisation, Livret de garantie, Autocollant

Caractéristiques environnementales

- Composition chimique: Nickel-métal-hydrure
- Design écologique
- Boîtier sans halogène
- Matériau de l'emballage: Carton
- Type d'emballage: Boîte cadeau
- Produit et câbles sans PVC
- Manuel utilisateur (papier recyclé)

Dimensions

- Antenne: Intégré
- Dimensions de la base: 118 x 130 x 60
- Poids de la base: 180 g
- Design: Reposant à moitié sur la base
- Couleur du combiné: Silver Shadow
- Dimensions du combiné: 120 mm
- Poids du combiné: 100 g
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 262 x 90 x 217 mm
- Taux d'humidité relative (fonct.): 95 % max. à 40 °C
- Taux d'humidité relative (stockage): 95 % max. à 40 °C
- Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
- Température de stockage: -25 °C à 70 °C

Alimentation

- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Type de pile: Ni-MH
- Durée de la charge: 14 heures h
- Type de pile: Rechargeable
- Nombre de piles: 2
- Alimentation base de recharge: 230 V
- Puissance radio RF: < 250 mW
- Autonomie en veille: 200 heures
- Autonomie en conversation: 15 heures max.

Fonctions réseau

- Antenne: Sélection rapide, Intégrée à la base, Intégrée au combiné
- Compatible: GAP, PABX
- Numérotation: Tonalité, À impulsions
- Messagerie: SMS rapide

Spécifications de l'opérateur

- SMS
- Nom et ID de l'appelant
- ID de l'appelant pdt appel en attente
- Répertoire des services de l'opérateur

Capacité mémoire

- Répertoire partagé noms/numéros: 65
- Capacité de téléchargement de mélodies: 3
- Capacité de stockage de SMS: 25
- Entrées d'appels reçus: 40

Points forts du produit

Affichage graphique intégral

Ce système d'affichage permet d'obtenir des caractères plus précis et plus lisibles pour une utilisation du téléphone plus conviviale. En outre, il vous offre de nouveaux modes de communication à domicile : vous pouvez dorénavant ajouter des images au texte, notamment lorsque vous rédigez des SMS.

Écran rétroéclairé

Le rétroéclairage est une fonctionnalité illuminant l'écran LCD ou le clavier pour une utilisation dans le noir. Les deux procédés de rétroéclairage les plus courants sont les voyants (LED) et l'électroluminescence (EL). Les télécommandes rétroéclairées avec des voyants sont généralement lumineuses mais l'éclairage en jaune et en vert est inégal, tandis que les écrans électroluminescents offrent un éclairage régulier avec des nuances bleues, blanches ou vertes.

Téléchargement de sonneries

Cette fonction vous permet de personnaliser votre téléphone avec des sonneries téléchargées. Il vous suffit d'appeler le fournisseur de services dédié et de sélectionner votre chanson favorite. Ensuite, vous recevez un SMS avec la mélodie en pièce jointe. Vous pouvez alors sélectionner cette mélodie comme n'importe quelle autre sonnerie (en fonction du pays et du réseau).

Messages texte (SMS)*

Le service de messages courts (SMS) est un système d'acheminement de messages courts comportant 160 caractères maximum. Ces 160 caractères peuvent être constitués de mots, de chiffres ou d'une combinaison alphanumérique. L'éditeur de texte prédictif Eatoni®LetterWise vous aide à rédiger plus rapidement vos messages. Grâce à son système SMS unique, vous pouvez recevoir jusqu'à 200 messages dans 10 boîtes à lettres différentes. Vœux envoyés à un proche, rappel pour une réunion importante... vous pouvez envoyer ces messages par SMS sur le réseau fixe.

Éditeur de texte Eatoni

LetterWise d'Eatoni est une solution de saisie de texte facile à utiliser requérant seulement 1, 16 pressions par lettre correcte. Il est ainsi aussi pratique, rapide et précis de taper sur un clavier téléphonique que de taper sur le clavier d'une machine à écrire. La solution de saisie prédictive est unique dans la mesure où elle gère facilement les abréviations, noms, adresses et URL.

Fonction « réveil »

Verrouillage du clavier

Il est pratique de prendre le téléphone DECT avec vous lorsque vous jardinez. Cependant, dans votre poche, il risque de subir des chocs et une touche peut être accidentellement enfoncée. Le verrouillage du clavier est un moyen sûr pour éviter d'appeler par inadvertance votre cousin aux États-Unis. Il permet d'éviter de mauvaises surprises sur votre facture de téléphone !

Molette et menu carrousel

Le système de navigation à molette permet une navigation et un paramétrage aisés. La molette située sur le côté gauche du téléphone peut être actionnée vers le bas ou le haut, et peut être enfoncée. Elle commande le menu Carrousel constitué d'une boucle d'icônes de menus affichées à l'écran.

Fonction « Ne pas déranger »

Vous en avez assez que les amis de vos enfants appellent alors que vous êtes sur le point de servir le dîner ? La fonction « Ne pas déranger » permet de filtrer les appels et de rendre muette la sonnerie, lorsque vous souhaitez ne pas être dérangé. La ligne reste cependant disponible pour la famille.



Date de publication
2007-02-20

Version: 2.0

12 NC: 9961 400 02349
EAN: 87 10895 82604 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com