

Philips  
DVD-spelare/-recorder

DVDR3305



SHOWVIEW™



## Inspelning på ett enkelt sätt

Spela in dina favoritprogram på TV med perfekt digital kvalitet.

### TV-inspelning när den är som enklast!

- ShowView för snabb och enkel programmering
- Med VPS/PDC kan du spela in ett TV-program exakt från början till slut
- Spela in upp till 6 timmar på en DVD+R/RW eller DVD-R/RW med enkelt lager
- Med dubbla medier kan du spela in på både DVD+R/RW och DVD-R/RW

### Spelar allt

- Music: CD, CD-R/RW och MP3-CD
- Filmer: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Foton (JPEG) med musikaliskt bildspel

# PHILIPS

sense and simplicity

## Specifikationer

### Bild/visning

- Bildförhållande: 4:3, 16:9
- D/A-omvandlare: 10 bitar, 54 MHz
- A/D-omvandlare: 10 bitar, 54 MHz

### Ljud

- D/A-omvandlare: 24 bit, 96 kHz
- A/D-omvandlare: 24 bit, 96 kHz
- Signal/brusförhållande: 106
- Distorsion och brus (1kHz): 90 dB
- Crosstalk (1 kHz): 105 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 90 dB
- Ljudsystem: Dolby Digital, DTS, Dolby Digital (AC-3)

### Videoinspelning

- Inspelningsystem: PAL, Secam
- Komprimeringsformat: MPEG2
- Inspelningslägen: SLP (Super Long Play), EP (Extended Play), HQ (High Quality), SP (Standard Play)
- Ljudkomprimering: Dolby Digital
- Maximal inspelningstid på DVD: 6 tim
- Bandinspelningsförbättring: Insättning av kapitelmarkering, Dela, Radera, Manuell kapitelmarkering, Enknappsinspelning, Säker inspelning, Valbara indexbilder

### Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD-video, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videoläge), DVD-R, SVCD, Video-CD
- Komprimeringsformat: MPEG2, MPEG1
- System för videouppspelning: NTSC, PAL
- Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, Nästa bild, Paus, PBC, Återuppta spelning från stopp, Sök framåt/bakåt, Blandad uppspelning, Ultrarapid, Rubrikrepetering, Zoom

### Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: MP3-CD-skiva, CD, CD-R, CD-RW, MP3-DVD
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, Flerkanals-MPEG2, PCM, DTS
- MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR
- Filsystem som stöds: ISO-9660

### Stillbildvisning

- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: Roter, Zoom
- Bildspel: Ja, med musik (MP3)

### Lagring

- Inspelningsmedia: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

### Mottagare/mottagning/överföring

- TV system (TV-system): PAL B/G
- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Antal TV-mottagare: 1
- Automatisk digital kanalsökning: nej

### Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, S-videoingång
- Anslutningar bak: SCART1 (CVBS, S-video/RGB-utgång), SCART2 (CVBS, S-video/RGB ingång), Analog ljudutgång vänster/höger, S-Video-/CVBS-videoingång, Digital koaxialutgång, Ingång för RF-antenn/TV-utgång

### Praktiskt

- Programmering/timerförbättringar: repetera program varje vecka, Manuell timer, inspelning med en knapptryckning, ShowView, VPS/PDC inspelningskontroll
- Programmerbara händelser: 8
- Programmeringsperiod: 1 månad
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- Skärmtyp: FTD (Fluorescent Tube Display)
- OSD-språk (On-screen Display): Danska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Svenska

### Ström

- Strömtillförsel: 50 Hz, 220–240 V
- Förbrukning: 25 W (medel)
- Strömförbrukning i standby-läge: < 3 W

### Tillbehör

- Fjärrkontroll: 37-knappars fjärrkontroll (2422 549 00611)
- Snabbstartguide
- Garantisedel
- Batterier: 2 st AA
- kablar: Komplet SCART-kabel, koaxialkabel
- Garantibroschyr: Internationell version
- Bruksanvisning

### Storlek

- Utrustningens mått (B x H x D): 435 x 65 x 285 mm
- Vikt: 4 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 514 x 155 x 380 mm
- Vikt inkl. förpackning: 6 kg

## Produktfördelar

### ShowView

Med ShowView-systemet behöver du bara ange ShowView-numret när du vill programmera inspelningen. Det är en kod på högst nio siffror (vanligtvis färre), som finns angiven bredvid programmen i de flesta TV-tidningar.

### VPS/PDC

Med VPS (Video Programming System) och PDC (Program Delivery Control) kontrolleras automatiskt när programmen börjar och slutar. Detta innebär att inspelningen automatiskt startar och slutar vid rätt tid även om programmet börjar tidigare eller slutar senare än planerat.

### 6 timmars inspelning

Med vissa modeller finns det möjlighet att spela in 6 timmar på en DVD+R/RW- och DVD-R/RW-skiva med enkelt lager.

### Dubbla medier

Med Philips DVD-recorder kan du spela in på "dubbla medier", alltså göra inspelningar på DVD+R/RW och DVD-R/RW-skivor. Nu kan du köpa vilken skivtyp du vill och Philips DVD-recorder kommer alltid att skapa kompatibla inspelningar som kan spelas upp på alla DVD-spelare.

### Multi-Format-filmer

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompatibilitet och bildupplevelse.

### Multi-Format-musik

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompatibilitet och lyssnarupplevelse.

### Foton med musikaliskt bildspel

Gör det roligare att dela med sig av foton till familj och vänner! Kör ett fotobildspel med musik i bakgrunden. Den här Philips-produkten har stöd för samtidig visning av JPEG-bilder och uppspelning av MP3-musik. Se till att filerna för det musikaliska bildspelet lagras på samma media. Välj din favoritmusik med MP3-format och starta ett bildspel med JPEG-bilder.



Publiceringsdatum 2007-12-07

Version: 1.3.0

12 NC: 8622 810 12454  
EAN: 87 10895 88681 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)